
PCP-49 プリン写ル 取扱説明書 応用編



本書では、プリン写ルの各機能について くわしく説明しています。

- ●操作を始める前に、別冊の「入門編」をご覧ください。
- ●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。
- ●本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

はじめに お読みください

文字の入力

住所録の 作成と管理

宛名面を 印刷する

文面の 作成と印刷

デジタル 写真の印刷

データを 管理する

その他の設定

こんなときは

資料集



安全上のご注意

このたびは、本機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)



○記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止)



●記号は「しなければいけないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプターをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターに連絡する。

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。

- 必ず付属品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない。

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- 電源コード/ACアダプターのプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターに連絡する

⚠ 警告

ACアダプターについて



- •濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。 感電の原因となります。
 - ACアダプターは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原 因となります。
 - ACアダプターの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると火 災や感電の原因となります。

ACアダプターについて



外出時は、動物・ペットが本機に近づかないようにして、電源コード/ACアダプターはコンセントから抜いてください。電源コード/ACアダプターに噛みついた場合、ショー ト(短絡)により、火災や感電の原因となります。

水、液体、異物はさける



- 水、スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿、異物(金属片など)が本機内部に入る と、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - 1. 電源スイッチを切る。
 - 2. プラグをコンセントから抜く。
 - 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターに連絡する。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。 ⁷ 内部の点検・調整・修理はお買い 上げの販売店またはカシオテクノリペアヤンターにご依 頼ください。

落とさない、ぶつけない



本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに 次の処置を行ってください。

- 1.電源スイッチを切る。
- 2.プラグをコンセントから抜く。
- 3.お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターに連絡する。

袋をかぶらない、飲み込まない



本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。 窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。 破裂による火災・けがの原因となります。

インクおよびプリントカートリッジについて



- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。 インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直 ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。

注意

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。

- プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
- 使用後は本体の電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
- プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で掃除する
- ACアダプター(特にプラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない

不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

置き場所について



本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多い場所
- 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光があたる場所、炎天下の車中など 本機が高温になる場所

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- •目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

大切なデータは控えをとる



本機や外部メモリーに記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

コネクター部への接続



デジタルカメラ接続用コネクターには、指定以外の物を接続しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

注意

磁気カードを近づけない



本機のスピーカー部には磁気を帯びた部品を使用しています。クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。磁気カードが使用できなくなることがあります。

音量について



音声ガイドを聞くときは音量に注意してください。スピーカー部に耳を近づけて大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

- 権利者が存在する画像などは、個人として利用するほかは、著作権法上、その権利者に無断で使用できません。
- 紙幣、有価証券などの中には、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもあります。

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめで了承ください。
- 故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

こんなときは、どの説明書を読む?

- 使い始める前に準備しておくことを知りたい
- 宛名を登録して印刷したい
- はがきの文面を作って、印刷したい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい



取扱説明書 入門編

本機の使いかたをイラストでわかり やすく説明しています。

すぐに写真やはがきの印刷をしてみたいというときに、お読みください。

- ●宛名面の作りかたについて知りたい
- ●文面の作りかたについて、もっと知りたい
- ●デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- 機械の調子がおかしい?



取扱説明書 応用編(本書)

本機の機能をフル活用するための説明が載っています。

機能別に説明しているので、目次や 索引で使いたい機能がすばやく探せ ます。

● どんなイラストやデザインがあるか 知りたい



デザインカタログ

本機に内蔵されているはがきのデザインやイラスト・見出しが紹介されています。

「デザインカタログを見ながら選びましょう」と書いてあるときは、このカタログを見ながら選んでください。

目 次

	安全上の	ご注意	表紙の裏
	こんなと	きは、どの説明書を読む?	4
		こと目次	
	□ /- /3 I		······································
第]章	はじめにお読みください	
			14
		本	
		が	
		-ドを開く	
		· プターを接続する	
	電源を入	(れる/切る	19
	プリントナ	コートリッジのセットと交換のしかた	20
		カートリッジをセットする	
		カートリッジを交換する	
		ットのしかた	
		^E る用紙	
		zットする	
		ときの注意事項	
		かた	
	キーボー	ドと主なキーの働き	30
	操作の進	めかた	32
	印刷でき	る写真データについて	33
		『真のデータ	
第	2章	文字の入力	
	文字入力	の前に知っておいていただきたいこと	36
	文字をス	∖れる画面は	36
		-の使いかた	
		3文字の種類の切り替えかた	
		·カタカナを入れる	
		を入れる	
		-を入れる 「ゃ」などを入れる	
		れる	
		11る	
		+のある漢字(同音異義語)を選ぶ	
		字に変換されないとき①(単漢字変換)	
		字に変換されないとき②(漢字辞書)	
		子に支援されないことで(戻于叶音) 6呼び出す	
)ら呼び出す	
	1.0.	, 5年, 6日, 5 6呼び出す	
		-覧表から入力したい文字を見つける(JIS区点コー	

アルファヘットを入れる	40
アルファベットの大文字を入れる	48
アルファベットの小文字を入れる	48
記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる	49
キーに印刷されている記号を入れる	49
キーに印刷されていない記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる	50
文字を間違えたときは	51
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
間違えた文字を消す	
文字の抜けているところに文字を追加する	
自分で文字を作る(外字)	53
はじめから自分で作る(新規作成)	
本機にある文字を利用して作る(参照作成)	
自分で作った文字を使う	
自分で作った文字を修正する	56
自分で作った文字を削除する	56
文字を修飾する	
文字の書体を変える(フォント)	57
文字の色を変える(文字色)	
文字の形を変える(文字体)	
文字を大きくして確認する(拡大表示)	60
第3章 住所録の作成と管理(宛名印刷前の準備)	
宛名を登録する	62
宛名の登録内容を確認する	66
宛名の登録内容を確認する 50音順に確認する	
	66
50音順に確認する	66 67
50音順に確認する 特定の条件に合った人だけ確認する(検索) 宛名を修正する	66 67 69
50音順に確認する特定の条件に合った人だけ確認する(検索)	66 67 69
50音順に確認する 特定の条件に合った人だけ確認する(検索) 宛名を修正する 宛名を複写する 宛名を削除する	66 67 69 70
50音順に確認する 特定の条件に合った人だけ確認する(検索) 宛名を修正する 宛名を複写する 宛名を削除する 宛名を分類するためのマークを付ける	66 67 69 70 71
50音順に確認する 特定の条件に合った人だけ確認する(検索) 宛名を修正する 宛名を複写する 宛名を削除する 宛名を分類するためのマークを付ける マークを変更する	
50音順に確認する 特定の条件に合った人だけ確認する(検索) 宛名を修正する 宛名を複写する 宛名を削除する 宛名を分類するためのマークを付ける マークを変更する 1件ずつ変更する	
50音順に確認する	
50音順に確認する 特定の条件に合った人だけ確認する(検索) 宛名を修正する 宛名を複写する 宛名を削除する 宛名を分類するためのマークを付ける マークを変更する 1件ずつ変更する マーク別にまとめて変更する 宛名登録のファイル名を変更する 登録している宛名の件数を確認する 宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する 差出人を登録する 入力フォーマットと印刷例 差出人の入力フォーマットを切り換える 差出人の登録内容を確認する 差出人の登録内容を確認する 差出人を複写する 差出人を複写する	
50音順に確認する	

第4章 宛名面を印刷する


印刷するまでの流れ	88
差出人の郵便番号の印刷位置を決める	89
印刷前に画面で印刷結果を確認する(印刷確認)	
宛名の印刷確認に差出人も一緒に表示するには	
すべての宛名を印刷する	
1人ずつ指定して印刷する	93
マークを指定して印刷する	95
差出人だけを印刷する	
縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える	
郵便番号の印刷位置を調整する	
宛名の郵便番号位置の調整	98
差出人の郵便番号位置の調整	99
住所の印刷位置を調整する	100
宛名の一覧を印刷する(住所録印刷)	101
印刷設定画面の設定項目(住所録印刷)	
中側設た画面の設た項目(注別域中側)	102
第5章 文面の作成と印刷	
 文面作成の方法について	104
あらかじめ登録されているデザインから文面を作る(カンタン作成)	
作業の流れ(カンタン作成)	
イラスト入りのデザイン番号を選ぶ	
写真入りのデザイン番号016~020を選ぶ	
差出人入りのデザイン番号を選ぶ	
差出人を変更する	
文字設定画面の設定項目	
和暦と西暦を切り換える	
年月の設定	
新規作成のときに年月を編集する	
機能メニューから年月を編集する	
年月の編集画面の設定項目	
写真を取り込む	
文面を印刷する(カンタン作成)	
印刷設定画面の設定項目	
オリジナルの文面を作る(組み合わせ作成)	
作業の流れ(組み合わせ作成)	
組み合わせ作成のフォーマットの種類	
縦置きのフォーマットの例	
横置きのフォーマットの例	
フォーマットを選ぶ	
イラストを選ぶ	
見出しを選ぶ	
イラスト見出しを選ぶ	
テキスト見出しを選ぶ	
テキスト見出しの設定項目	
文章を入れる	
テキストの設定項目	
写真入りのはがきを作成する(組み合わせ作成)	
差出人を選ぶ(組み合わせ作成)	
文字設定画面の設定項目	
選んだ内容を変更する	
選んだ内容を削除する	
見出しを削除する125	


テキストを削除する	
イラストを削除する	
差出人を削除する	
文面を印刷する(組み合わせ作成)	
印刷設定画面の設定項目 文面の登録と呼び出し	
文面の豆球と叶ひ山し 文面を登録する	
文画で豆蘇する 登録した文面を呼び出す	
登録した文面を削除する	
ファイル名を変更する	
差出人について	
差出人の登録	130
差出人情報をQRコードとして印刷する	131
第6章 デジタル写真の印刷	
デジタルカメラで撮影した写真を印刷する	134
リングルカグラで取ぶらた子真を印刷する 印刷の操作	
印刷設定項目	
PictBridgeに関する注意事項	
第7章 データを管理する	
	100
データのバックアップを作成する	
バックアップデータを保存する バックアップデータを呼び出す	
バックアップテータを呼び出すバックアップデータを削除する	
他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む	
よく使う語句を辞書に登録する(ユーザー辞書:語句)	
語句を登録する	
登録した語句を修正する	
郵便番号と住所を辞書に登録する(ユーザー辞書:郵便番号)	
郵便番号を辞書に登録する	143
第8章 その他の設定	
インク残量を確認する	
文字の入力方法 (入力モード) を切り替える	
画面の明るさを調節する	
ブザー音を鳴らさないようにする	
プリンターのメンテナンスをする	
プリンターを調整する	149
プリントカートリッジをクリーニングする テスト印刷する	
ノ < *	130
∽○辛 アルセト	
第9章 こんなときは	
こんな画面が出てきたら	
「故障かな?」と思ったときは	153
用紙が詰まったときは	156
リセット (初期化) するときは	
お手入れの方法	
プリンター・プリントカートリッジのクリーニング	
本体のクリーニング	
オ体の保管方法	160


第10章 資料集

記号一覧	162
ローマ字入力対応表	165
内蔵漢字一覧	168
別売品一覧	
仕様	183
索引	185
保証・アフターサービスについて	
カシオお客様ご相談窓口	193
カシオテクノ・サービスステーション	193

やりたいこと目次







住所録の一覧を印刷したい 101ページ






- 写真を印刷したい 134ページ

音声ガイド

本機では、音声で操作の説明が流れます(音声ガイド)。また、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くこともできます。

・音声ガイドによる説明のない画面もあります。



■ 音量の調節

「音量ボリューム」のつまみを、上方向に動かすと音が大きく、下方向に動かすと小さくなります。

■音声ガイドを消す

「音量ボリューム」のつまみを一番下の「切」の位置まで動かすと、音量はなし(音声ガイドOFF)になります。

■音声ガイドをもう一度聞きたいときは

 $^{\underbrace{\mathtt{kx}}}_{\P^{\widehat{\mathbb{R}}}_{JR}}$ を押すと、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くことができます。

第一章

はじめに お読みください

使用上のご注意

本機を末永くご愛用いただくために、以下の点にご注意ください。

使用温度範囲は5℃~40℃(使用最適温度範囲: 15℃~35℃)です。気温の低い場所から暖かい 室内に持ち込むと動作部に露がつき正常に動作 しないことがあります。このときは1時間以上放 置してからお使いください。

長時間お使いになるときは、健康のため1時間 ごとに10~15分の休憩をとり、目および手を 休めてください。






印刷中、登録・削除などの編集作業中、プリンタ 調整中などに電源を切らないでください。

テレビなどとは別の電源コンセントを使用し、 テレビなどから遠ざけて使用してください。





電源を入れたまま長時間放置しないでくださ い。表示輝度の劣化を生じることがあります。

分解しないでください。






本機の上にものをのせないでください。また落 としたり強いショックを与えないでください。 故障の原因になります。

電源を切ったあと、表示画面が完全に消えるま でACアダプターをコンセントから抜かないで ください。







●印刷中は絶対に用紙挿入口のゴムローラー部および用紙排出口のローラー部に指を近づけないで ください。

指がローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

●本機を使用中、少し熱くなることがありますが、故障ではありません。

各部の名称





持ち運びのときは

本機を持ち運ぶときは、図のようにキャリングハンドルを引 き上げてお使いください。



重要 「稼動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力 を加えないようにしてください。無理な力を加える と、故障や破損の原因となります。



キーボードを開く

文字を入力するときなどは、本体上部を押さえながら、キー ボードを開いてください。




重要 「稼動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力 を加えないようにしてください。無理な力を加える と、故障や破損の原因となります。



● キーボードを閉じるときは

キーボードを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。



電源を入れる



重要 ご購入後、はじめて電源を入れるときは、リセット(初期化)、プリンターの調整、文字を入力する方法の 設定などが必要です。別冊の取扱説明書 入門編の 「準備をしましょう」を参照して、必ず行ってくださ い。

ACアダプターを接続する



- 重要・ACアダプターは必ずAC100Vのコンセント(通常の家庭用コンセント)に差し込んでください。
 - 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。

次のことは必ずお守りください。

- 必ず付属品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお 守りください。

- 重いものをのせたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- 電源コード/ACアダプターのプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談セ ンターに連絡する

ACアダプターについて



濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。

感電の原因となります。


/ 注意

ACアダプターについて

- ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。
 - ・ストーブ等の熱器具に近づけない
 - プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)

ACアダプターについて


- ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。
 - プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
 - 旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
 - 使用後は本体の電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
 - プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾 いた布や掃除機で掃除する
 - ACアダプター(特にプラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない
- 付属のACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子に差し込みます。
- ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。



電源を入れる/切る

| 電源を入れるときは

電源が切れている状態で(電源)を押してください。



- 重要・「電源を入れる操作」や「電源を切る操 作」は、完了するまでに10~20秒かかる ことがあります。完了するまで、そのまま しばらくお待ちください。
 - 本機をご使用になるときは、プリントカー トリッジがセットされていることを確認し てください。例えば、「住所録の作成」だ けを行いたいときも、プリントカートリッジ をセットした状態で行ってください。

● 電源を切るときは

- 電源を押して、電源を切ります。
- 表示画面が完全に消えたことを確認しま す。
- ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコン セントから抜きます。
- ACアダプターのコネクターを、本体のAC アダプター用端子から抜きます。

- 重要 ・必ず表示画面が完全に消えてからACアダ プターを家庭用のコンセントから抜いてく ださい。表示画面が消える前にACアダプ ターを抜くと登録したデータが消えること があります。
 - 電源を切るときは、必ず、プリントカート リッジカバーがきちんと閉まっていること を確認してください。プリントカートリッジ カバーが正しく閉められていないと、イン クが乾燥してプリントカートリッジが使用で きなくなったり、プリンターの故障の原因 になることがあります。

オートパワーオフ

約1時間、キー操作を行わないと自動的に電源が切れます。


AC アダプター使用上のご注意

ACアダプターのコードの先端や根元部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでくだ さい。

また、コードの先端や根元部分が折り曲げられた状態での保管は避けてください。コードが断線して故障 の原因となります。







プリントカートリッジのセットと交換のしかた

印刷するときには、プリントカートリッジを使います。

重要 必ず指定のプリントカートリッジをお使いください。(▶▶ 181ページ)

プリントカートリッジをセットする

- ACアダプターを接続して、電源を入れます (▶▶ 17ページ)。
- プリントカートリッジについているピンク のタブを引いて、透明のプラスチックテー プをはがします。




- 重要・必ず透明のプラスチックテープだけをはが してください。金色の金属フィルムは絶対 にはがさないでください。プリントカート リッジが使用できなくなります。
 - 一度はがした透明のプラスチックテープ は、絶対に貼り直さないでください。ノズ ル内のインクが混ざり合い、使用できなく なることがあります。
- プリントカートリッジ収納部カバーを開き ます。

プリンターが動きます。



重要 「稼動範囲以上に動かそうとする」などの無理 な力を加えないようにしてください。無理な力 を加えると、故障や破損の原因となります。

プリントカートリッジを「カチッ」と音がす るまで、しっかりと押し込みます。



ラベルのある緑色の面を上、2つの突起がある 方を手前にして、セットします。

- プリントカートリッジ収納部カバーを閉め ます。
- 重要 自動的に「プリンターの調整」を行います。 プリンター調整用の用紙をセットして画面の 指示にしたがって操作してください。 「用紙のセットのしかた | ▶▶ 22ページ 「プリンターの調整」▶▶ 149ページ

印刷できる枚数(目安)


本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。 印刷できる枚数については、181、182ページをご覧ください。

プリントカートリッジを交換する

- **1** ACアダプターを接続して、電源を入れます (▶▶ 17ページ)。
- 2 プリントカートリッジ収納部カバーを開きます。



3 プリントカートリッジを下に押しながら手前に引きます。



4 新しいプリントカートリッジをセットします。

プリントカートリッジ 使用上のご注意

- •インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・インクを誤って飲まないようにご注意ください。 インクの成分には、硝酸塩が含まれております。 万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。 なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
- プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。

プリントカートリッジに印刷されている数字の見方

• プリントカートリッジに印刷されている数字は、使用期限です(右のイラストの[2011/12/18]は[2011年12月18日]を表しています)。使用期限までに使い切ってください。

なお、良質な印刷品質を得るために、使用開始後6ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。



用紙のセットのしかた

印刷する前に用紙をセットします。

使用できる用紙


用紙	サイズ	厚さ	用紙の種類
はがき	(縦)148mm×(横)100mm	郵便はがきと同等の厚さで、0.18mm~0.2 6mmの範囲のもの	郵便はがき(郵便事業株式 会社製)●インクジェット用はがき●フォト光沢はがき
A6	(縦)148mm×(横)105mm	郵便はがきと同等の厚 さで、0.18mm~0.2 6mmの範囲のもの	●インクジェット用紙●フォト光沢紙●普通紙
L判	(縦)127mm×(横)89mm	郵便はがきと同等の厚 さで、0.18mm~0.2 6mmの範囲のもの	●インクジェット用紙●フォト光沢紙●普通紙

- **重要・使用できる用紙は、用紙のサイズ、厚さおよび種類が上記の表の条件に合っているものだけです。**
 - コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは、故障の原因となりますので、絶対に使用しな いでください。
 - 写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられてい るもの)の宛名面に印刷をする場合は、同梱の「写真付きポストカード専用セットシート」にセットして、 必ず1枚ずつ印刷してください。詳細は、別紙の「写真付きポストカードに印刷する場合のご注意」を ご覧ください。
 - 印刷できる写真付きポストカードは、厚さが「0.18mm~0.38mm」のものです。 ※八ガキに比べて、極端に厚い用紙や硬い用紙は、うまく印刷できないことがあります。


用紙をセットする

- **重要・用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。 印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。 故** 障の原因になります。
 - 用紙どうしが静電気ではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットしてください。
 - 印刷中に用紙を追加することはできません。
 - 「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。
 - フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。
 - 印刷途中に絶対に用紙を引き抜かないでください。
 - 用紙に反り・曲がりがあると用紙が詰まる原因となります。用紙の反り・曲がりを直してから本体にセッ トしてください。
 - 用紙をセットする際は、印刷面を表側にして、必ず用紙の左端を挿入口の左端に沿わせてセットしてく ださい。セット後は、必ず「用紙ガイド」を用紙に当たる位置まで動かしてください。

給紙トレイを開きます。




用紙ガイドを拡げます。



印刷面を表側にして、用紙の左端を挿入口 の左端に沿わせ、軽く止まるまで差し込み ます。

一度にセットできる枚数は、20枚までです(印 刷枚数は99枚まで設定可能です)。


用紙の両端にすき間ができないようにセットし てください。正しくセットしないと、用紙が曲 がって挿入され、正しく印刷できないことがあ ります。



このとき、用紙の端がツメの下に入るように セットしてください。

正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入さ れ、正しく印刷できないことがあります。


重要 用紙をセットする際は、用紙の先端を必要以上に奥まで入れすぎないでください。 給紙が正しくできない場合があります (用紙の先端が曲がっていないのが正しい状態です)。



4 用紙ガイドが用紙に当たる位置までつまみをスライドさせます。



- 正しくセットしないと印刷の際に、用紙が斜め に給紙されたり故障の原因となります。
- 5 排紙トレイを引き出します。



●用紙をセットする向きについて

印刷の種類や用紙の種類によって、用紙をセットする方向や表裏を確認して、正しくセットしてください。

用紙の種類	印刷の種類	セット方向
はがき	宛名印刷	印刷する面を表側に向けて、宛 名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。 印刷する面
	文面印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。
A6	デジタル写真	印刷する面を表側に向けてセットする。
上判	デジタル写真	印刷する面を表側に向けてセットする。

[※]光沢紙に写真を印刷する場合は光沢面を表側に向けてセットしてください。

印刷するときの注意事項

印刷前

- ●本体は平らな場所に置いてください。
- ●用紙挿入口、本体内部に用紙が残っていないことを確認してから、用紙をセットしてください。
- ●用紙を用紙挿入口の奥まできちんと当たるようにセットしてください。
- ●用紙どうしが静電気の影響などではりついていると、用紙がきちんと送れないことがあります。用紙と用紙の間に空気を入れてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- ●用紙に反り、曲がりがあると用紙が詰まる原因となります。用紙の反り、曲がりを直してからセットしてください。
- ●用紙をセットする際は、印刷面を表側にして、必ず用紙の左端を挿入口の左端に沿わせてセットしてください。セット後は、必ず用紙ガイドを用紙に当たる位置まで動かしてください。
- ●印刷に適している用紙については、「使用できる用紙」(22ページ)の説明をご覧ください。
- ●次のようなはがきや用紙を使わないでください。
 - 封筒
 - 往復はがき
 - 表面が凸凹やザラザラのもの
 - フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
 - 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - 一般の郵便はがきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
 - 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
 - 不定形に切断したコピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙
- ●用紙挿入口に一度にセットできる用紙は、郵便はがきの厚さの場合で「20枚まで」です(印刷枚数は「99枚」まで設定可能です)。
- ●プリントカートリッジが確実にセットされていることを確認してください。
- ●用紙排出口にものがないことを確認してください。
- ●排紙トレイを引き出しておいてください。
- ●プリントカートリッジがセットされていないと印刷の動作は実行されません。
- ●フォト光沢はがきなどに両面印刷をする場合は、「宛名」→「写真印刷」の順番で印刷操作をしてください。
- ●フォト光沢はがきなどに両面印刷をすると、写真印刷面にスジ状のキズが付着する場合があります。
- ●「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。複数枚セットすると正常に印刷できない場合があります。
 - ※光沢でない「インクジェット紙年賀郵便はがき」では、20枚までセットできます。
- ●フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。
- ●写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面に印刷をする場合は、同梱の「写真付きポストカード専用セットシート」にセットして、必ず1枚ずつ印刷してください。詳細は、別紙の「写真付きポストカードに印刷する場合のご注意」をご覧ください。



印刷中

- ●本体を傾けたり、振動を与えたりしないでください。 印刷不良の原因となります。
- ●印刷中に用紙をひっぱったり、押し込んだりしないでください。 印刷不良や故障の原因となります。
- +

- ●用紙排出口をふさがないでください。用紙が詰まったり、故障の原因となります。
- ●印刷中は必ずキーボードを開き、排紙トレイを出した状態でお使いください。
- ●印刷中には用紙を追加することはできません。 印刷中に用紙を追加すると、用紙が詰まったり、故障の原因になります。

用紙を追加するときは、印刷中のすべての用紙の印刷が終わって 「用紙切れ」というメッセージが表示されたのを確認してから 行ってください。



- ●21枚以上(郵便はがきの厚さの場合)印刷するときは、印刷中のすべての用紙の印刷が終わって「用紙切れ」というメッセージが表示されたのを確認したあと、用紙をセットして印刷を行ってください。
- ●印刷中は絶対に用紙挿入口及び用紙排出口のローラー部に指を近づけないでください。 指がローラー部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- ●印刷途中に絶対に用紙を引き抜かないでください。
- ●本機のプリンターはインクジェット方式です。印刷を行っていると、プリントカートリッジ収納部周辺や製品本体にインクが付着する場合があります。インクが付着したときは、水を浸してかたく絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

印刷後

- ●印刷したものをひっかいたり、こすり合わせたりしないでください。キズや汚れの原因となります。
- ●印刷したものを重ねて放置したり、水にぬらしたり、ほかの紙にこすったりしないでください。印刷が写ってしまうことがあります。



●長時間使用しないときは、キーボード及び排紙トレイは閉めて保管してください。

画面の見かた

本機の画面にはいろいろな情報が表示されます。

● メニュー画面




● 設定画面



● 文字入力画面





1	機能やメニューをイラストで示しています。 ハソく) を押し、イラストに太い枠を表示させることで、必要な機能を選ぶことができます。
	※文面の組み合わせ作成で使用するイラストも同じ操作で選びます。
2	現在選ばれている項目であることを示しています。 ハマくう を押し、反転表示させることで、必要な項目を選ぶことができます。
3	る。 「おきないない」というというできます。
4	現在選ばれている機能を示しています。
5	入力できる文字の種類を示しています。 ■が点灯している位置の種類が現在入力できる文字の種類です。
6	印刷時の書体(フォント)の種類を示しています。 ■が点灯している位置のフォントが印刷時のフォントです。
7	現在の文字の入力モードを示しています。 が点灯している : かな入力 が点灯していない: ローマ字入力
8	画面のスクロールができることを示しています。 ▲: 現在表示している画面よりも上に、表示できる画面がある。 ▼: 現在表示している画面よりも下に、表示できる画面がある。
9	文字の入力状態や入力位置(カーソル位置)を示しています。 「■」点滅:現在の文字の入力位置になります。 「・」:文字入力ができますが、現在は文字が入力されていない状態です。
10	各入力項目を示しています。 現在の項目を黒で表示、その他の項目をグレーで表示します。
11)	画面上の(6/10)は入力項目が10の画面に分割されているときに、現在6つ目の入力項目である ことを示しています。 例:(2/10)→ 图 、(10/10)→ 回

● カーソルのはたらきと動かしかた

●文面や宛名面に文字を入れているときに、■ が表示されます。これは位置を示した印で、 カーソルと呼びます。カーソルが合っている 位置で文字キーを押すと文字が入り、 (剛隆) を 押すと文字が消えます。




\triangle	上にカーソルが移動する
lacksquare	下にカーソルが移動する
\leq	左にカーソルが移動する
\triangleright	右にカーソルが移動する

●画面にかくれている文字を見るためには、▲ ▼ ▲ ▼ ◇ を押してかくれている部分にカーソルを動かします。これをスクロールといいます。

キーボードと主なキーの働き

キーボードには、たくさんのボタンがついています。ボタンのことを、この取扱説明書では「キー」と呼んでいます。

ここでは主なキーの使いかたについて説明しています。



(電源):電源を入れたり切ったりするときに押します。 (1) モードキー($\left|\frac{\operatorname{id} i \delta}{\operatorname{gr}}\right| \left|\frac{\operatorname{id} i \delta}{\operatorname{gr}}\right| \left|\frac{\operatorname{Fign}}{\operatorname{gr}}\right|$): それぞれの $\left[$ 機能 $\left|\right.$ を使うときに押します。また、操作の途中で困ったと (2) きに押すとやり直すことができます。 ■ ううまま : 音声ガイドを聞きたいときや、入力した文字を大きく拡大して確認したいときに押します。 3 :キーに印刷されていない記号を入れるときや、自分で文字を作ったり、作った文字を入れた (4) りするときに押します。 : 1文字ずつ漢字を変換するときに押します。 (5) [05##]: ひらがなやカタカナの入力に切り換えるときに押します。 :アルファベットの大文字や小文字の入力に切り換えるときに押します。 7 「機能」: いろいろな設定をするときに押します。 (8) :印刷するときや印刷の仕上がり状態を確認するときに押します。 9 (印刷) 【∧【V【 < 】【 >】:文字が入る位置を示した■を動かすときに押します。また、項目などを選択すると (10) きにも押します。 「���」:操作を取り消したり、中止するときに押します。 (11)「NIST : 文字を間違えたときに押します。 (12) 長音【空日】改行】:文字入力のとき、「一」、空白を入れたり、改行するときに押します。 (13)【ネスネネ】: キーの上にピンクの文字で書かれている機能や文字を入力するときに押します。 (14)┃ 実行(進む) ┃:操作を進めていくときに押します。 (15) 文字キー:文字を入れるときに押します。 (16) 数字キー:数字を入れるときに押します。 17)

- ■キーのあらわしかたについて -

例 n_A を押したあとに続けて 実行(進む) を押すとき… n_A 実行(進む) と押します。

●キーの上にピンク色で書かれている機能を使うには…

例「外字」の機能を使うとき… → 浸染 に と押します。

●操作手順の中で、「**△▽**<**〉**を押して…」と書かれているときは、**△▽**<**〉**のいずれかを押してください。4つのキーすべてを押す必要はありません。

操作の進めかた


本機の操作を始めるには、まず電源を押します。 電源を押すと、トップメニュー画面が表示されます。 ここから、操作が始まります。

トップメニュー画面



操作キーを押すと各メニュー画面が表示されます。













1 メニュー画面では、機能の内容やできることがイラストで表されています。これをアイコンと呼びます。あなたがしたいことを選んでください。

どうやって選ぶの?

アイコンが太い枠で囲まれているのがわかりま すか?

< ○ ○ ○ のいずれかを押すと、太い枠が動きます。あなたが選びたいアイコンに太い枠を合わせてください。





2 したいことのアイコンを選んだら、 実行(進な) を押します。

これで、あなたが選んだメニューにしたがって、操作が進みます。

3 操作を進めていくと、次々と選択画面が表示されます。

選択を間違えてしまったり、前の画面に戻りたいときは、「際数」を押します。

選択画面について

↑♥ < >を押して、あなたがしたい項目を反転表示させて選んでください。


画面によっては項目が太い枠で囲まれています。その場合はあなたがしたい項目に太い枠を合わせて選んでください。



印刷できる写真データについて

本機ではPictBridge(ピクトブリッジ)規格対応のデジタルカメラで撮影した写真を、本機に取り込んで印刷することができます。また、PictBridge機能を使うと、デジタルカメラの画面で写真を確認しながら印刷操作をすることができます。

※PictBridgeは、カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の規格です。



扱える写真のデータ

本機で印刷できる画像はデジタルカメラなどで撮影した画像で以下の条件を満たすものです。ご使用になる機能によって印刷できる写真のサイズが異なりますのでご注意ください。

●DCF Exif2.1 (JPEG準拠)

※PictBridge対応デジタルカメラで撮影した画像(文面の写真はファイルサイズが3M Byte以下のもの)

重要 文面で印刷できる写真の容量は3M byte以下です。3M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を3M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

DCF規格対応の携帯電話でも、撮影時の操作方法によってはDCF規格とは異なるフォルダー構成下に写真データが保存される場合があります。このような写真は本機では印刷することはできません。撮影した画像がDCF規格に準拠した形式でメモリー内に保存されるように操作してください。詳しくはご使用になる携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

MEMO

第2章 文字の入力

文字入力の前に知っておいていただきたいこと


文字の入れかたの要点を簡単に紹介します。詳しい操作を知りたいときは、参照ページをご覧ください。

文字を入れる画面は…

例 宛名作成画面(▶▶62ページ)




文章編集画面(▶▶ 121ページ)




文字キーの使いかた

1つのキーには複数の文字が書かれています。

で5がな 英字 を押して、どの文字を入れるのかを選びます。










入力する文字の種類の切り替えかた(▶▶38ページ~50ページ)



画面下部の「♥」は、選択されている機能、入力できる 文字の種類、入力モードなどを示します。

ひらがな入力

「きく」を入れます

©5がは カタカナ **を何回か押して、「ひらがな入力」に** する。

「「ひらがな入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「ひらがな」に「▶」が合います。





漢字入力

「菊」を入れます

©5#な た何回か押して、「ひらがな入力」に する。

「「ひらがな入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「ひらがな」に「♥」が合います。





カタカナ入力

「キク」を入れます

©5がな カタカナ を何回か押して、「カタカナ入力」に する。

「「カタカナ入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「カタカナ」に「■」が合います。






アルファベット入力

「Sun」を入れます

(東京) を何回か押して、「英大文字入力」に する。

「「英大文字入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「英大文字」に「♥」が合います。





●数字を入れるときは、数字キーを押します。数字は、どの状態でも入れることができます。

ひらがな・カタカナを入れる

ひらがな・カタカナの入れかたを説明します。


※[長音](-)と(-)(ハイフン)を間違えないように、注意してください。

ひらがなを入れる

例しさくら

1 [からがは からがな 入力] にする。

「「ひらがな入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「ひらがな」に「▶」が合います。



■をカーソルといいます。文字が入る位置を示します。


2 るッく。 ちっと押します。

ローマ字入力のときは、

 \mathbb{E}_s n_A t_K つ t_B n_A と押します。


「文字の入力方法(入力モード)を切り替える」

▶▶ 146ページ



ローマ字入力のときは、「かな入力」に「♥」が表示 されません。

3 実行(進む)を押します。



キーを押し間違えてしまったら…

- •文字を間違えていたら…51ページ「間違えた文字を直す」
- ・文字が抜けていたら…52ページ「文字の抜けているところに文字を追加する」
- 文字を消したいときは…51ページ[間違えた文字を消す]

画面に同じ文字がいくつも表示されたときは

キーを長く押し続けていると、その文字が連続して表示されます。そのときは**際**りを押します。文字が 画面から消えます。

キーは、ポンッと軽くたたくように、押してください。

重要 (を押して消すことができるのは、文字に下線がついているときだけです。

数字キーを押し続けたときや、文字を確定したあとは、消したい部分にカーソルを合わせて


削除を押します。

カタカナを入れる

例サクラ

1 (D5/f/k) を何回か押して、「カタカナ入力」にする。


「「カタカナ入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「カタカナ」に「▶」が合います。



2 図ッく。 図っと押します。

ローマ字入力のときは、

■s n A け k つ 3 む R n A と押します。 カタカナはキーを押したと同時にその文字に確 定されます。



ローマ字入力のときは、「かな入力」に「♥」が表示されません。

「ぱ」や「ゃ」などを入れる

キーの上に印刷されていない文字を入力するときは、このページの表を見て入力してください。ローマ字入力のときの文字の入れかたは、165ページの「ローマ字入力対応表」をご参照ください。

文字の例	呼び名	かな入力のとき	ローマ字入力のとき
は	清音	(B _{FAX}	T _H n _A
ば	濁音	FAX S	OB nA
ぱ	半濁音	₽ FAX	うずれ _A
や	拗音	シフトル文字	II°x Øy nA
つ	促音	シフト つ ひ し	I ° _X & _T ⊃ ∂
0	句点		■,
`	読点		

外字

漢字を入れる

漢字を入れるには、まずその漢字の「読み」をひらがなで入れます。例えば、「花」は「はな」と入れます。ひらがなから漢字に変えることを「変換」といいます。使いたい漢字が表示されたら、 (東行(進む)) を押して、ほかの漢字に変わらないように確定します。


目的の漢字に変換できないときは、一文字ずつ漢字を入力します。

「目的の漢字に変換されないとき」 ▶▶43~47ページ

漢字を入れる

例 今日行きます


1 「きょういきます」とひらがなで入れます。



2 🛛 🕏 を押します。

「きょうい」と「きます」という2つの言葉と 認識したため、「驚異」と変換されます。

「驚異」が反転します。




※1つ目の文節が目的の漢字に正しく変換されているときは、
 を押して正しく変換されていない文節に反転を移動してください。最後の文節まで目的の漢字に正しく変換されているときは、
 を押して最後の文節に反転を移動して
 実行(進む) を押してください。漢字が確定します。

3 ジント くと押します。

「きょうい」を「きょう」という言葉に区切るためです。


「きょう」が「今日」に変換されました。




4 実行(進む) を押します。

「今日」が確定されます。

「いきます」という言葉が残ったと認識したため、「生きます」に変換されました。




- 5 ♥を何回か押して、「行きます」にします。
 - ♥ を押すたびに、「いきます」の候補が次々に表示されます。



6 「行きます」になったら、「実行(進む)」を押します。

「行きます」が確定されます。




同じ読みのある漢字(同音異義語)を選ぶ

複数の漢字が当てはまる「読み」(同音異義語)を選ぶ方法を説明します。

例 講演


1 「こうえん」とひらがなで入れます。



2 🛛 を押します。

「こうえん」に合った漢字の候補が表示されます。

- **3** 💟 を何回か押して、「講演」にします。
 - ☑ を押すたびに、「こうえん」に合った漢字が次々と表示されます。



4 「講演」になったら、 実行(進む) を押します。 「講演」が確定されます。

学習機能について

「こうえん」という読みを「講演」で確定したとします。次回「こうえん」という読みで変換すると、「講演」が一番はじめに表示されます。これは、前回使った漢字を本機が覚えているためです。 このように、前回使った漢字を最初に表示することを学習機能といいます。

ひらがなを漢字にするルール

「よみ」を入れる

漢字に変える

確定する


こうえん



後援 実行(進む)

後援

さらに を押すと、「こうえん」に当てはまるほかの候補が表示されます。 を押すと、前に表示されていた候補の文字が表示されます。



変換中に文字を間違えたら…

変換中に文字の間違いに気がついたら、「啜鳥」を押してください。

甲斐









変換前の「よみ」の状態に戻る 文字を訂正することができます **入力した「よみ」が消える** はじめから、入力し直すことがで きます

思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ?

次のようなことが考えられます。

- 「週(しゅう)」を「しゆう」と入力している
- 「図(ず) |を「づ|と入力している

かなで入れた文章を漢字に変換するときのポイント

例 栄町

①「さかえちょう」とひらがなで入れます。

さかえちょう■・

※町・・・・・・

③最後の文節まで目的の漢字に正しく変換されたときは、 > を押して最後の文節に反転を移動してください。

ここでは > を 1 回押します。

栄<mark>町</mark>・・・・・・

④ 実行(進む) を押して漢字を確定します。


栄町■・・・・・

目的の漢字に変換されないとき①(単漢字変換)

むずかしい漢字や珍しい固有名詞などは、♥を押しても正しく変換されません。このような場合、 1文字ずつ目的の漢字に変換します。

例 敦廣(あつひろ)


1 「あつひろ」をひらがなで入れます。




「敦」が確定されます。



2 **▽を何回か押します。** 何回押しても、「敦」に変換されません。



5 手順3から4と同様の操作をして目的の漢字(廣)を選び、「実行(雌志)」を押します。



3 選挙 を押します。

「あつ」に合った漢字がいくつか表示されます。



目的の漢字に変換されないとき②(漢字辞書)


漢字の読みや、画数などから漢字を呼び出すことができます。 漢字の呼び出しかたは、4種類あります。

- 「読み」 読みから該当する漢字を呼び出します。
- 「総画数」 総画数から該当する漢字を呼び出します。
- 「部首」 部首から該当する漢字を呼び出します。
- 「区点コード | 漢字の一覧表から入力したい文字を見つける(JIS区点コード)。

漢字辞書機能は文字が入力できる画面および文面、宛名(「読み」および「郵便番号」入力時を除く)の各入力画面から入ることができます。ただし、文字が未確定のときや、漢字に変換している途中では漢字辞書は使えません。

読みから呼び出す

例)「挙」という漢字を呼び出す



- **3** 「あげる」と入れて、「実行(進む)」を押します。 「あげる」と読む漢字の一覧が表示されます。 データに続きがあるときは **△ ▽** を押すと続き を見ることができます。
 - ・ 最大7文字まで入力できます。

読み:あげる 質抗称上騰揚擧舉 「挙」という漢字についての詳細が表示されます。

5 実行(進む) を押します。 「挙」という漢字が入ります。

総画数から呼び出す

例「挙」という漢字を呼び出す



10画の漢字の一覧が表示されます。

総画数:10 **頭**毫倉俺俱倹個候倖借修値倒俳倍 俵倣俸倫倭倚倨倔倪倥倅俶倡倩倬 俾俯們倆倂党兼兼冓冥冤冦冢准妻 凋凍凌涸凉剣剛剤剥剖剞剔勉勍匪 「挙」という漢字についての詳細が表示されます。

ります。
「挙」という漢字が入ります。

部首から呼び出す

例」「挙」という漢字を呼び出す

-部首画数検索-部首画数 **0 1** ▶

※部首画数を入力してください

3 「挙」の部首の「手」は4画なので ① 4 と押し、 実行(進む) を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。

< 0 4画の部首> ■ グラ手支支文斗斤方无日日月木 欠止を分母比毛氏气水火〜爪父爻 月片牛犬王ネ孝シー

部首の候補が他にもあるときは**△▽**を押すと 続きを見ることができます。 4 / マントを押して買にし、 実行(進む) を押します。

「手」が部首の漢字の一覧が表示されます。

部首:手 第十扎打払扱托扞扣扛扠规技抗抄 折択投把抜批扶扮抑扼拄抉找抒抓 抖抃环抛押拐拡拒拠拘承招拙拓担 抽抵拜拍披抱抹拔拗拑抻拆拈拌拊

> 「挙」という漢字についての詳細が表示されま す。

ります。 「挙」という漢字が入ります。

部首がわかりにくい漢字については本来の部首 以外でも呼び出せるものがあります。

(例:「岩」は「山」でも「石」でも呼び出せます。)

漢字の一覧表から入力したい文字を見つける(JIS区点コード)

ワープロやパソコンなどのコンピューター機器は、漢字を番号で管理しています。番号は「区」と「点」に分かれていて、漢字1つに対して4つの数字が割り当てられています。コード番号はJIS規格で定められており、これをJIS区点コードといいます。

例「挙」という漢字を呼び出す



3 「挙」の区点コードは「2 1 8 3 」なので 2 1 8 3 と押し、「実行(進む)」を押します。

> 「挙」という漢字についての詳細が表示されま す。


「内蔵漢字一覧」 ▶▶ 168ページ


4 実行(進む) を押します。 「挙」という漢字が入ります。

- ●読みでの検索は「音読み」、「訓読み」、「人名や地名などで使われる特別な読みかた」のいずれでも検索できます。
- •フォントのデザインにより同じ漢字でも字の形が異なることがあります。
- ●部首は代表的なものを採用しています。学説によっては別の部首とするものもあります。
- ◆JIS外の漢字の区点コードは「----|と表示されます。
- JIS規格には収録されていても、多くの辞書で読みも意味も不明として取り扱われている漢字は「音義未詳」と表示されます。
- ●漢字辞書機能で呼び出した場合は、漢字の学習機能(41ページ)ははたらきません。
- 文字が入力されたときは、そのときのカーソル位置のサイズや色などに合わせて入力されます。
- ●単位の名称を漢字で表すもの(米:メートル、弗:ドルなど)は訓読みに含め、ひらがなで表示しています。

● 漢字辞書詳細表示について

呼び出した漢字については、次のような詳細な情報が表示されます。





人名や地名などで使われる 特別な読みかた

この画面では⋀▽を押して、表示を切り替えることができます。

アルファベットを入れる

アルファベット入力の方法は、かな入力・ローマ字入力どちらでも操作は同じです。

アルファベットの大文字を入れる

例) AKI


1 英宗 を何回か押して、「英大文字入力」にする。

「「英大文字入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「英大文字」に「▶」が合います。



2 れ」けょす」と押します。

アルファベットはキーを押したと同時にその文字に確定されます。




アルファベットの小文字を入れる

例) aki


1 (東京) を何回か押して、「英小文字入力」にする。

「「英小文字入力」に設定しました!」と表示されます。 画面下の「英小文字」に「■」が合います。



7 れ」け、す」と押します。

アルファベットはキーを押したと同時にその文字に確定されます。



大文字と小文字の入力を切り替えるには

画面下部の「英大文字」に「♥」が表示されているときに<u>※※</u>を押すと、小文字が入力できます。また、画面下部の「英小文字」に「♥」と表示されているときに<u>※※</u>を押すと大文字が入力できます。

,(カンマ) .(ピリオド)を入れるには

画面下部の「英大文字」または「英小文字」に「♥」が合っているときに、次のキーを押します。

カンマ:(まき) ピリオド:(5)*)

記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる

普通の文字のほかに、いろいろな記号を入れることができます。

キーに印刷されている記号を入れる

普通の文字のほかに、キーに印刷されているいろいろな記号を入れることができます。記号を入れるときは、アルファベットが入る状態にしてから入れます。




例】〒


1 (東京) を押して、「英大文字入力」または、「英小文字入力」にする。

画面下の「英大文字」または、「英小文字」に「**♥**」が 合います。

ローマ字入力になっているときは、この操作は 行う必要はありません。



2 🔊 を押します。




キーに印刷されていない記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる


記号は、8つのグループに分かれています。162ページの「記号一覧」を見ながら、使いたい記号がどのグループに入っているかを確かめてください。




例 ★(グループ:一般)

1 (記号)を押します。





- 4 実行(進む) を押します。



文字を間違えたときは


文字を間違えて入れたときの直しかたを説明します。

間違えた文字を直す

文字を直すときは、間違った文字を消してから、そのまま正しい文字を入れます。

例) 「ゆきこ」を「ゆうこ」に直す

1 < > を何回か押して、直す文字にカーソルを合わせます。



3 正しい文字を入れ、「実行(進む)」を押します。 「う」が「こ」の前に入ります。

すでに入っている文字を消さずに、新しい文字 が追加されます。



2 意味を押します。


「き」が削除され、「こ」が詰まります。

間違えた文字を消す


文字を1文字ずつ消すときの方法を説明します。

例)「ひっここし」の「こ」を消して「ひっこし」に直す

1 < > を何回か押して、消したい文字に カーソルを合わせます。




「ひっこし」になります。続けて文字を入れるときは、文章の終わりまでカーソルを移動させます。




文字の抜けているところに文字を追加する

例 「あた」を「あきた」にする

1 < > を押して、追加するところにカーソルを合わせます。



2 文字を入力して、 実行(進む) を押します。 すでに入っている文字を消さずに、新しい文字が追加されます。




自分で文字を作る(外字)

→ や①などのように、本機にない文字や記号を自分で作ることができます。自分で作った文字を外字といいます。

外字は5つまで本機の中に登録(記憶)しておくことができます。

● 外字はこうやって作ります

本機の文字・記号などはすべて点(ドット)の集まりです。点を1つ1つ塗りつぶしたり、消したりすることにより、自由自在に文字を作ります。



外字を作る方法として次の2つがあります。どんな外字を作るのかによって方法を選びましょう。

- ●はじめから自分で作る(新規作成)
 - …はじめから新しい文字を作るとき。
- ●本機の中にある文字を利用して作る(参照作成)
 - … $[\longleftrightarrow]$ や $[\odot]$ のように、既存の文字が利用できるときは、この方法が便利です。

はじめから自分で作る(新規作成)

例 1



外字作成画面が表示されます。

カーソル…

点滅している「・」のことです。

- スケール…

現在カーソルがどこにあるのかを示します。 カーソルの動きに合わせて動きます。



外字作成画面


3 外字作成画面で外字を作成します。

カーソルを移動 させるときは	△▽ を押してカー ソルを移動します。
点を1つ塗りつ ぶすときは	カーソルを目的の位置まで移動 し、 1 「黒(描く)」を押します。
点を1つ消すと きは	塗りつぶした点までカーソルを移動し、 ② 「白(消す)」を押します。
線を描くときは	①「黒(描く)」→ ③「連続」と押してから、カーソルを移動します。カーソルの移動に合わせて、 線が描かれます。
線を消すときは	② 「白(消す)」→ ③ 「連続」と押してから、カーソルを移動します。カーソルの移動に合わせて、線が消されます。

重要 すでに外字が登録されている場所を選んで 実行(進む) を押すと、上書きの確認メッセージが表示されます。

6 実行(進む) を押します。 登録のメッセージが表示され元の画面に戻ります。

4 外字が完成したら、 実行(進む) を押します。




- ・外字作成画面で 1 [黒(描く)]または 2 [白(消す)]のどちらかが指定されているときは、 3 [連続] を押すたびに連続入力を「する/しない」が切り替えられます。
- 斜め方向に連続してドットを塗りつぶしたり消したりすることはできません。斜め方向に塗りつぶしたり消したりするときは、1ドットずつ行ってください。

本機にある文字を利用して作る(参照作成)


例 本機の文字[1]を利用して、1を作る

- 1 文字を入力できる画面で、1を押します。



- 3 パタ と押します。
- **4** くうで「作成」を選び、「実行(進む)」を押します。

5 ② ② で「参照作成」を選び、 実行(進む) を押します。





7 54ページの手順 3 からの操作を行い、外字を作成し登録します。

自分で作った文字を使う

- **1** 文字が入力できる画面で外字を入れたい位置にカーソルを合わせます。
- **2** パッテ と押します。



> 呼び出した外字を削除するときは、通常の文字 と同じ方法で消します。

「間違えた文字を消す」

▶▶ 51ページ

自分で作った文字を修正する

- 文字が入力できる画面で

 | 文字が入力できる画面で


 | 記号 と押します。
- 3 くうで、修正する外字を選び、「実行(進む)を押します。
- 4 54ページの手順3からの操作を行い、外字 を修正し、登録します。



自分で作った文字を削除する

外字を文章の中に入れていたときに、その登録した外字を削除すると、文章の中の外字は空白で印刷 されます。

- **1** 文字が入力できる画面で (システ) (記号) と押します。
- 3 (シ)で、削除する外字を選び、(実行(進む)を押します。
- 2 < >で「削除」を選び、 実行(進む) を押します。
- 4 実行(進む) を押します。



文字を修飾する

本機は、文面の「見出し」(▶▶118ページ)と「テキスト」(▶▶121ページ)で書体(フォント)や文字の形を指定したり、色を変えることができます。

文字の書体を変える(フォント)

文字を入力できる画面になっていることを確認してください。









ゴシック

丸ゴシック


明朝

毛筆流麗

1 テキスト入力画面で文字を入れてから、 実行(進む) を押します。



3 くうで、書体を選び、「実行(進む)」を押します。



2 ヘマで「フォント」を選びます。



テキスト入力画面に入ると指定した書体の名称に「♥」が表示されます(印刷すると指定した書体で印刷されます)。

重要 毛筆流麗体は他のフォントに比べて文字が 小さくデザインされています。文面のテキ ストに利用する場合はご注意ください。

文字の色を変える(文字色)

文面の「見出し」と「テキスト」で文字を入力できる画面になっていることを確認してください。


●指定できる色

黒 赤 緑 青 桃色 空色 灰色

1 テキスト入力画面で文字を入れてから、 実行(進句) を押します。



3 く > で色を選び、 _{実行(進む)} を押します。



2 △▽で「文字色」を選びます。

文字の形を変える(文字体)

文面の「見出し」と「テキスト」で文字を入力できる画面になっていることを確認してください。











白抜き

影付

立体

太文字

1 テキスト入力画面で文字を入れてから、 実行(進む) を押します。





2 △○で「文字体」を選びます。



- 文字体を指定した文字を標準の文字に戻すときは、手順3で「標準」を選びます。
- •「テキスト」に文字体を指定すると、文字によってはきれいに印刷されないことがあります。はがきなどに印刷する前に、必ず試し印刷を行って、仕上がりを確認してください。
- ※「毛筆流麗体」(57ページ)と「外字」(53ページ)で作成した文字に、文字体を指定することはできません。

文字を大きくして確認する(拡大表示)

文字入力画面で、入力している文字を大きく表示します。画数の多い漢字の細かい部分なども確認す ることができます。漢字辞書や単漢字変換の漢字候補中に使うと便利です。

[∧][∨][<][>]で確認したい文字にカー ソルを合わせます。

2 ^{シフト} → の音声 を押します。

手順1で選んだ文字が拡大されます。



このとき⋀♥を押すと、表示フォントを変え て確認することができます。

表示フォントは「毛筆流麗体」「ゴシック体」「丸ゴ シック体 | 「明朝体 | の4種類です。

元の画面に戻るには、実行(進む)、または「環境し」 を押します。

- 重要 次の文字は文字入力画面で拡大表示で きません。
 - •確定されていない文字
 - 改行マーク
 - 漢字辞書機能の部首
 - 外字
 - 宛名・差出人データ、文面テキスト入力 中、ユーザー辞書データの追加・修正中 は拡大表示が80ドットになります。 宛名表示、宛名内容表示、差出人内容表 示、宛名該当データ(検索時)、宛名該当 データ内容表示(検索時)中は拡大表示 が24ドットになります。
 - 文字入力画面で拡大表示中にフォントを 変えても、文字入力画面でのフォントは 変わりません。

第3章

住所録の作成と管理

(宛名印刷前の準備)

宛名を登録する

はがきに印刷するための宛名を登録し、住所録として管理することができます。宛名に登録できる項目は次のとおりです。

項目	入力例	最大文字数	備考
姓	坂木	5	姓を入力します。
名	次郎	9	名前を入力します。
読み	さかきじろう	8	自動的に入力されます。修正することもで きます。
敬称	様	2	最初は「様」が入っています。
〒(郵便番号)	1500000	7	数字だけ入力します。
住所	東京都渋谷区〇〇町1-2-3 コーポ樫尾1125	15×4	4行まで入力できます。
電話番号	123-456-7890	15	宛名に印刷はできませんが、「住所録印刷」 (101ページ)で印刷することができます。
連名	真美	9	連名にしたい名前を入力します。
敬称	様	2	最初は「様」が入っています。
マーク		_	宛名を区別する6種のマークを入れることが できます。

印字例




次の手順で宛名を登録します。

文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力」を参照してください。

1 はがき 宛名 を押します。



2 < > ではがき宛名メニューから「宛名」を選び、 (実行(進む))を押します。



「ファイル」は家族それぞれの住所録などを分類するときなどに使います(5つまで分類できます)



宛名が未登録の場合


「宛名登録」の確認画面が表示されるので、もう 一度 実行(進む) を押してください。

・宛名をすでに登録済みの場合上の画面のように宛名一覧画面が表示されます。

4 機能を押します。



「宛名が未登録の場合」は、一部表示内容が異なります。




6 姓を入れます。

7 実行(進む)を押し、名を入れます。



発 実行(進む) を押します。



自動的に入った「読み」が正しいかどうか確認し、必要に応じて修正してください。登録した宛名は「読み」をもとに、50音順に並び替えられて表示されます。

- 9 実行(進む) を押し、敬称を入れます。 最初は「様」が入っています。修正する必要がなければそのまま手順 10 に進みます。
- 10 実行(進む)を押し、郵便番号を入れます。 ハイフンは省いて、7桁の数字だけ入力 してください。

- 何も入れないで次の項目に移動したいときは、 (実行())はかまたは (√)を押してください。宛名を印刷するとき、何も入れなかった項目は空欄になります。
- 前の項目に戻りたいときは関数または▲を押してください。
- 登録を途中でやめるときは、「名前:姓」の画面で関わるときは、「名前:姓」の画面で関わる

11 実行(進む)を押します。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入ります。



- 12 必要に応じて、住所の続きを入れます。

住所が2行以上になるときは、印刷したときに読みやすくなるように、適切な位置で 政行 を押して、改行してください。



13 実行(進む) を押し、電話番号を入れます。

電話番号は、宛名には印刷できませんが、「住所録印刷」(101ページ)で印刷することができます。電話番号が不要な場合は、何も入力しないで「実行(進む)」を押します。

14 実行(進む) **を押し、連名を入れます**。 連名が不要な場合は、何も入力しないで

実行(進む) を押します。

連-連名:名(8/10)-真実■・・・・・・・・・・・ 様・ 姓名場敬**〒**倫圓連敬る

- 15 実行(進む) を押し、連名の敬称を入れます。 最初は「様」が入っています。修正する必要がなければそのまま手順16に進みます。
- 16 実行(進む) を押します。

住所の入力について

- 住所が長いときは適切な位置に改行を入れることをお勧めします。住所は15文字で自動的に改行されます。「~区」の後やマンション名の前でを押して改行記号を入力すると、バランスよく印刷されます。
- (例) 埼玉県所沢市東小田原 ←改行 0丁目0番地←改行 パークヒルズ東小田原000

17 必要に応じて **>**を押し、マークを選びます。

マークは宛名を分類するための6種類の目印で、最初は「・」になっています。修正する必要がなければそのまま手順18に進みます。

「宛名を分類するためのマークを付ける」 ▶▶ 72ページ

18 実行(進む) を押します。

■宛名の登録 この宛名を登録します よろしいさすか? はい いいえ 19 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

登録が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、下のように表示されます。

■宛名の登録 続けて他の宛名を入力しますか?


はい

いいえ

20 続けて他の宛名を入力するときは、「はい」 を選び 実行(進む) を押して、手順 6 からの操作を繰り返してください。

登録を終えるときは、>を押して「いいえ」を選び、「実行(進む)」を押します。

宛名の一覧表示に戻ります。



宛名の登録内容を確認する

確認方法には次の2種類があります

- 50音順に確認する
- ・特定の条件に合った人だけ確認する(検索)

50音順に確認する

- 1 はがき を押します。

-宛名表示-• **江軍陽=** • 坂木次郎 4 / ○○で確認する宛名を選び、 (実行(雖志) を 押します。

-宛名内容表示-編坂木次郎 なかきじろう 敬様 〒150-0000


特定の条件に合った人だけ確認する(検索)

下記の条件を指定することで、該当する人だけ表示されるので、すばやい確認が可能です。


- ・ 名前で検索する
- ・読みで検索する
- マーク(▶▶72ページ)で検索する。
- 1 はがき を押します。

- **4** 機能 を押します。

-検索灯ュー(宛名)-**名前で検索** 読みで検索 マークで検索 名前で検索



読みで検索



マークで検索




7

検索条件を入力します。

- 名前で検索
- 名前(姓・名)を入れ、 実行(進む) を押します。
- 読みで検索

読みを入れ、「実行(進む)を押します。

- マークで検索



検索が完了すると、該当する宛名が表示されます。

ここで**実**行(進む) を押すと、選択された人の宛名の登録内容が表示されます。

(製造)を押すと、宛名の一覧表示に戻ります。

・宛名の登録内容表示中に、<u>災害</u>・卿を押すと、宛名の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。 印刷確認について▶▶90ページ

宛名を修正する

登録した宛名を、次の手順で修正することができます。

- 1 はがき を押します。

- 容を入れ直してください。
- 7 修正が終わったら、マーク選択の画面で 実行(進む) を押します。

■宛名の修正 修正は宛名に書き換えますよろいだすか?

8 くで「はい」を選び、実行(進む)を押します。

修正が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、宛名の一覧表示に戻ります。

- 修正を途中でやめるときは、「名前:姓」の画面で^{職別}を押してください。
- 登録するときと異なり、「姓」と「名」で入れた漢字の読みが「読み」に反映されません。「姓」や「名」を変更したときは、「読み」も必要に応じて変更してください。

印刷確認について▶▶90ページ

宛名を複写する

登録した宛名を、次の方法で他の宛名ファイルに複写することができます。


- 一件ずつ選んで複写する
- ・特定のマーク(72ページ)を付けた宛名だけ複写する
- ファイル内のすべての宛名を複写する
- 1 はがき を押します。

「特定のマークを付けた宛名を複写するとき」や「ファイル内のすべての宛名を複写するとき」は、 (人) で複写したい宛名を指定する必要はありません(機能) だけ押してください)。

5 / (マンマンで「宛名の複写」を選び、 実行(進む) を押します。

-複写だュー(宛名)-<u>1 人だけ</u> 指定はマーク0宛名 ファイル内0宛名ず(て
> 「指定したマークの宛名」を選んだときは、 **く」**で複写の対象にするマークを選び、 (実行(進む)) を押します。

手順 3 で選んだファイルは選択できません(同じファイルに複写することはできません)。



複写が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、複写元の宛名の一覧表示に戻ります。

宛名を削除する

登録した宛名を、次の方法で削除することができます。

- 1件ずつ選んで削除する
- ・特定のマーク(72ページ)を付けた宛名だけ削除する
- ファイル内のすべての宛名を削除する
- 1 はがき 宛名 を押します。

「特定のマークを付けた宛名を削除するとき」や「ファイル内のすべての宛名を削除するとき」は、 (人) で削除したい宛名を指定する必要はありません(機能) だけ押してください)。

> -削除メニュー(宛名)-1人だけ 指定はマークロ宛名 ファイル内ロ宛名オベマ

「指定したマークの宛名」を選んだときは、

で削除の対象にするマークを選び、

「実行(進む)」を押します。

1人だけ



指定したマークの宛名



ファイル内の宛名すべて



7 くで「はい」を選び、「実行(雌む)を押します。

削除が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、宛名の一覧表示に戻ります。

• 「指定したマークの宛名」選択時に「該当データなし」と表示されたときは、選んだマークがついている宛名がありません。 【愛数】を押して、マークを選び直してください。

宛名を分類するためのマークを付ける

登録した宛名に6種類のマークを付けることができます。宛名を登録するとき、特に選ばなければ「・」 が付けられます。

マークは宛名のグループを分ける目印として機能します。また、特定のマークを付けた宛名だけ印刷するように設定することもできます。

マークは次の6種類です。

· △ ○	一般的な分類に使います。たとえば、・を付けたグループは会社の同僚、○は友人、 △は親戚、などの使い分けができます。
(出)(受)(喪)	年賀状などのやりとりの状況や喪中の人を記録するために使います。


マークを変更する

宛名に付けたマークを、次の方法で変更することができます。

- ・1件ずつ選んで変更する
- マーク別にまとめて変更する

● 1件ずつ変更する

1 宛名の一覧表示のとき、△▽でマークを変更したい人を選びます。



2 〈〉でマークを選びます。


変更が反映されます。続けて他の宛名のマーク を変更するときは、手順 1 からの操作を繰り返 してください。

● マーク別にまとめて変更する

宛名に付けた特定のマークを、一括して他の マークに変更します。

- 【 laff を押します。

- 4 機能 を押します。



- 6 < >で変更前のマークを選びます。
- 7 実行(進む) を押してから、(<) を押して変更後のマークを選びます。



8 実行(進む) を押します。 マークの変更が完了したことを示すメッセージ が表示されたあと、宛名の一覧表示に戻りま す。

宛名登録のファイル名を変更する

宛名の登録先のファイル名を、次の手順で好きな名前に変更することができます。

- ^{はがき}を押します。
- < | > |ではがき宛名メニューから「宛名」 を選び、実行(進む)を押します。
- 3 $|\wedge||\vee|$ 【<】 [>]で変更したいファイル名 を選び、 を押します。 機能

-機能メニュー(ファイル)-登録件数の確認 ファイル名ロ修正

<】【>】で「ファイル名の修正」を選び、 実行(進む)を押します。

ファイル名を変更する画面が表示されます。

-ファイル名ロ修正-ファイル1・

※「お父さん用」が「会社の友達用」 、比宛名ファイルル名前を決めて(ださ)

5 ™で不要な文字を消してから、新しい ファイル名を入力します。

ファイル名は6文字以内で入力してください。

-ファイル名の修正-おじいさん圃

※「お父さん用」や「会社の友達用」 が宛名ファイル0名前を決めて(ださい)

6 **|** 実行(進志) **| を押します**。

修正を確認するメッセージが表示されます。

【く】で「はい」を選び、 実行(進む) を押しま

修正が終わり、ファイル名の修正完了メッセー ジが表示されたあと、ファイル表示の画面に戻 ります。

-宛名2ァイル選択-

・おじいさん用・ファイル2 ・ファイル3 ・ファイル4

・ファイル3 ・ファイ ・ファイル5 ※宛名は5つのファイル分類できます


登録している宛名の件数を確認する

住所録にどのくらい宛名が登録されているのかを宛名ファイルごとに確認できます。また、全体のメモリーの使用量を確認できます。


- 1 はがき を押します。

- **4** 機能 を押します。

ファイル内の宛名の登録件数と、住所録用のメモリーの全使用量が表示されます。



⋀
∇
で画面の表示が切り替わります。



- ・宛名は約460件登録できます。登録してある内容によって件数は異なります。
- ・ファイル名の表示中に を を を を を できまって を できます。

宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する

宛名面の「印刷書体(フォント)」を変更することができます。







ゴシック体

丸ゴシック体

明朝体

毛筆流麗体

- ^{はがき}を押します。
- 」ではがき宛名メニューから「宛名」 実行(進む)を押します。
- <][>]で宛名ファイルを選び、 実行(進む)を押します。
- 機能を押します。

<】 > で「印刷フォントの変更」を を押します。 実行(進む)

> -印刷フォントの変更-ゴシック体 明朝体 丸ゴシック体 印刷フォントを設定してくだい

6 > で書体(フォント)を選び、 実行(進む)を押します。

「���」を押すと宛名の一覧表示に戻ります。

- 重要 ・印刷書体によって、印刷する文字の大きさに差があります。
 - 「毛筆流麗体 | を指定した場合は、差出人の「メールアドレス | は「丸ゴシック体 | で印刷されます。


- 差出人の表示中に「_{機能}」を押すと表示されるメニューからも、「印刷フォントの変更」を行うことができま
- ・住所録印刷(101ページ)では、ここでの設定に関わらず、常に「ゴシック体」で印刷されます。

差出人を登録する

住所録には、差出人を5人分登録できます。この差出人は宛名面と文面で共通で使用されます。

入力フォーマットと印刷例

差出人を連名で印刷するときに便利なように2種類のフォーマットを選ぶことができます。





合

旧姓や年齢なども印刷したい場合

(フォーマット1)

(フォーマット2)





通常は、「フォーマット1」の入力状態になります。フォーマット2に切り換えて入力したい場合は、80ページを参照してください。

●フォーマット1の入力項目

項目	入力例	最大文字数	備考		
姓	坪井	5			
名	朝雄	4			
連名1	紀子	4	連名にしたい名前を入力(最大3名)します。		
連名2	静香	4	名前と名前の間に自動的に・を印刷します。		
連名3	有紀	4			
〒(郵便番号)	1660000	7	数字だけ入力します(- は不要)		
住所	東京都杉並区〇〇町1-2-3	15×2	2行まで入力できます。		
TEL	03-1234-4567	15	数字以外も入力できます。		
メール	tuboi-a@abc-prn.co.jp	30	半角文字で入力します。		

●フォーマット2の入力項目

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
項目	入力例	最大文字数	備考	
名前1	坪井朝雄(空白)紀子(旧姓(空白)宮永)	15	入力した通りに印刷されるので、必要に応じ	
名前2	静香(1歳)室申有紀(2カ月)	15	て、室印を押して空白を入力してください。	
〒(郵便番号)	1660000	7	数字だけ入力します(- は不要)	
住所	東京都杉並区〇〇町1-2-3	15×2	2行まで入力できます。	
TEL	03-1234-4567	15	数字以外も入力できます。	
メール	tuboi-a@abc-prn.co.jp	30	半角文字で入力します。	

「フォーマット2」では、「名前1」「名前2」の入力文字数を同じにすると、入力通りのレイアウトで印刷されます(空日を入力して文字数を調整します)。

例

- 名前 1 (7文字+空白=8文字) 山中俊介 **空**白 小夜子
- 名前2(5文字+空白3=8文字) 空白×3 満(二歳)






次の手順で差出人を登録します。

文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力」を参照してください。

- 1 はがき 売名 を押します。

- 美出人表示-1-登録を封 2 - 登録ではす-3 - 登録ではす- 4 - 登録ではす-5 - 登録ではす-※差出人は5人ば登録ではす




4 名前や連名を入力して、 実行(進む) を押します。


1つの項目への入力が終わったら、 (実行(進む))を押して次の入力に進んでください。 連名にする必要がないときは、「姓」「名」だけ

埋名にする必要かないときは、「姓」「名」だけ(フォーマット1)、「名前1」だけ(フォーマット2)入力してください。

フォーマット 1 の入力例



フォーマット2の入力例



郵便番号を入れて、 実行(進む) を押します。 郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入り ます。



- **参要に応じて、住所の続きを入れます。** 住所が2行になるときは、印刷したときに読みやすくなるように、適切な位置で、改行を押して、改行してください。
- 7 実行(進む) を押し、電話番号を入れます。 電話番号を入れる必要がないときは、そのまま 手順 **8** に進みます。
- 8 実行(進む) を押し、メールアドレスを入れます。

◎は○ を押して入力します。メールアドレスを入れる必要がないときは、そのまま手順 g に進みます。

9 実行(進む) を押します。

■差出人の登録 この差出人を登録します よろしいですか? はい いいえ

10 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

登録が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、差出人表示の画面に戻ります。

- 差出人表示-1 坪井朝雄 2 - 登録できます-3 - 登録できます- 4 - 登録できます-5 - 登録できます-※差出人は5人まで登録できます

- 項目に何も入れないで次の項目に移動したいときは、 (実行(進む)) または ▼を押してください。差出人を 印刷するとき、何も入れなかった項目は空欄になります。
- 前の項目に戻りたいときは \mathbb{R}^n またはlackを押してください。
- 登録を途中でやめるときは、「名前:姓」または「名前1」の入力画面で 📆 を押してください。
- ・入力中に
 ・入力中に
 ※※※※※※※※※※※※※※※※
 ・入力中に
 ※※※※※※※※
 ※※※
 ・入力中に
 ※※※
 ※※
 ・入力中に
 ※※※
 ※※
 ・入力中に
 ※※
 ※※
 ・入力中に
 ※※
 ・入力中に
 ※※
 ※
 ・入力中に
 ※※
 ・入力中に
 ※
 ・入力中に
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 <td

差出人の入力フォーマットを切り換える

差出人の入力フォーマットには2種類あります(77ページ)。 はじめてご使用になるときは、フォーマット1になっています。 フォーマット2に切り換える場合は、次のように操作してください。

1 はがき を押します。

- 4 「登録フォーマットの変更」を選び、 実行(進志) を押します。

- 差出人の登録画面になります。

- すでに登録されている差出人のフォーマットを変更すると、名前や連名が入れ直しになります。その他の項目の内容はそのまま残ります。
- •「フォーマット2」に設定された差出人は、差出人名選択画面の差出人名番号が○で囲まれます。

差出人の登録内容を確認する

登録した差出人を、次の手順で確認することができます。

- 1 はがき を押します。
- **2** くうではがき宛名メニューから「差出人」を選び、「実行(進む)」を押します。

差出人の登録内容が表示されます。

-差出人内容表示-劉中山博 〒438-0062 **阿静**岡県磐田市新島22-47 圓00-0653-3210

取削を押すと、差出人表示に戻ります。

- 登録したとき空欄だった項目は表示されません。
- ・差出人の登録内容表示からでも

 ・差出人の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。
 印刷確認について▶▶90ページ

差出人を複写する

登録した差出人を、次の手順で複写することができます。同じ住所で差出人の名前だけを変えたいと きなどに便利な機能です。


1 はがき を押します。

> - 差出人表示-**1 中山博** 2 - 登録できます-3 - 登録できます- 4 - 登録できます-5 - 登録できます-※差出人は5人まで登録できます

> -機能だって差出人)- **差出人の修正** 差出人の削除 差出人の複写 登録フォーマットの変更 印刷フォントの変更 漢数字の設定 郵便番号の設定 住所位置の設定



> 複写が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、差出人表示の画面に戻ります。 選んだ複写先にすでに差出人が登録されているときは、確認のメッセージが表示されます。「はい」を選んで、 実行(進む) を押すと新しい内容が上書きされます。




差出人を修正する

登録した差出人を、次の手順で修正することができます。

- ^{はがき}宛名を押します。
- **2** くうではがき宛名メニューから「差出人」を選び、「実行(進む) を押します。





- **5** 各項目を修正します。
 - ▲ で修正する項目を選び、必要に応じて内容を入れ直してください。
- **6** 修正が終わったら、「メールアドレス」の入 力画面で「実行(進む)」を押します。



7 くで「はい」を選び、「実行(進む) を押します。

修正が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、差出人表示の画面に戻ります。




- 修正を途中でやめるときは、「名前:姓」または「名前 1 」の入力画面で 関むを押してください。
- ・修正中に「沢本」「唰を押すと、差出人の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。 印刷確認について▶▶90ページ

差出人を削除する

登録した差出人を、次の手順で削除することができます。

- 1 はがき を押します。
- **2** くうではがき宛名メニューから「差出人」を選び、「実行(進む)」を押します。





5 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

削除が完了したことを示すメッセージが表示されたあと、差出人表示に戻ります。


郵便番号辞書について

本機では、宛名や差出人を登録するとき、郵便番号に対応した住所が自動的に呼び出されます。これを郵便番号辞書機能と呼びます。(▶▶64・79ページ)

※本機の郵便番号辞書は、平成22年2月26日、郵便事業株式会社発表のデータに準拠しています。ただし、事業所の個別郵便番号には対応しておりません。

※京都府の住所は、「通り名」を除いた形式で入力されます。

住所を入れるときメッセージが表示されたら、以下の内容にしたがって操作してください。



郵便番号辞書を使うとき、都道府県を省略するには

宛名・差出人の登録時に、都道府県を省略するかどうか選ぶことができます。なお、この設定はユーザー辞書の郵便番号には反映されません。

省略しない: 198-0036→東京都青梅市河辺町 省略する: 198-0036→青梅市河辺町

- ① 宛名表示または内容表示画面で、機能 を押します。
- ③ 【 > で「省略する」または「省略しない」を選びます。
- ④ 実行(進む) を押します。

設定が完了し、宛名表示または内容表示画面に戻ります。

- 「省略する」に設定されていても、郵便番号から呼び出された住所の候補が複数あるときの選択画面では 都道府県が表示されます。ただし、住所を選んだあとは都道府県が省略されます。
- 都道府県の省略は、差出人表示からの機能メニューでも行うことができます。

MEMO

第 4章 宛名面を印刷する

印刷するまでの流れ

ここでは、住所録を作って宛名面を印刷するまでの作業の流れを紹介します。

住所録を作る

(▶▶62ページ)



- 宛名を登録する
- 差出人を登録する

差出人の郵便番号の印刷位置を設定する(宛名印刷時)(▶▶89ページ)



宛名の郵便番号位置は、下記「印刷の条件を設定する」の中で設定します。

印刷の種類の対象を選ぶ

(▶▶91・101ページ)



- 宛名印刷をする(「宛名と差出人」「宛名だけ印刷」「差出人だけ印刷」)
- 宛名の一覧を印刷する(住所録印刷)

印刷する対象を選ぶ

(▶▶91~95ページ)



宛名の印刷「すべての宛名を印刷」「1人ずつ指定して印刷」「マークごと印刷」

印刷の条件を設定する



印刷する

差出人の郵便番号の印刷位置を決める

差出人を印刷する場合、2種類の印刷位置を選ぶことができます。 印刷前にあらかじめ指定しておいてください。

年賀用(くじ付きのはがき)



普通用



- **1** 宛名表示画面で、_{機能}を押します。
- 3 | < | > で「差出人の郵便番号」を選び、 _{実行(進む)} を押します。
- 4 < >で「印刷する」を選びます。

郵便番号の位置の設定が終わり、宛名表示画面 に戻ります。

郵便番号の入力位置が郵便番号枠内からずれているときなどは、印刷位置を調整することができます(▶▶ 99ページ)。

印刷前に画面で印刷結果を確認する(印刷確認)

次の操作をしているとき、一般を押すと、印刷結果のイメージを画面で確認できます。

- 宛名の一覧を表示しているとき
- 宛名の内容を表示しているとき
- 宛名を登録・修正しているとき
- 差出人の表示をしているとき
- 差出人の内容を表示しているとき
- 差出人を登録・修正しているとき

これを印刷確認機能と呼びます。

1 シフト ロ刷を押します。

印刷結果のイメージが表示されます。


宛名の印刷確認に差出人も一緒に表示するには

宛名の印刷結果のイメージを画面で確認するときに、差出人も一緒に表示することができます。

- **1** 宛名表示画面で、、機能を押します。
- **3** △✓<>で表示したい差出人を選びます。

集行(進む)を押します。 宛名表示画面に戻ります。 5 シップト (中間) を押します。

宛名と一緒に差出人も表示されます。



6 △▽で確認したい部分に移動できます。



『『影』を押すと印刷確認の設定画面に戻ります。

印刷確認表示中に操作できるボタン

• 関: : 印刷確認前の表示に戻る。

• ▲ ▼: 上下に移動する。

• 実行(進志) : 宛名面の縦書き表示と横書き表示を切り換える。

すべての宛名を印刷する

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 26ページ

- 1 ktがき 宛名 を押します。


- 4 (風を押します。

「差出人」を登録していないときは「宛名と差出人」と「差出人だけ印刷」は薄く表示され、選ぶことができません。


宛名だけ印刷したいときは「宛名だけ印刷」を選 んでください。

-・印刷対象設定「八つの名を印刷」マークと印刷
1人が選択して印刷
※宛名の印刷方法を選択してださい

差出人印刷対象設定の画面が表示されます。



印刷設定画面が表示されます。



8 △ ▽で設定する項目を選び、 < > で内容を指定します。

▶▶ 92ページ

- 9 すべての設定が終わったら、 実行(進む) を押します。
- 10 画面のメッセージに従って、挿入方向を確認しながら用紙をセットし、排紙トレイを引き出してから 実行(進む) を押します。

印刷が始まります。印刷が終わると、宛名の一 覧表示に戻ります。

「用紙のセットのしかた」 ▶▶ 22ページ

11 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

設定項目	設定內容
用紙	年賀はがき・普通はがきのどちらに印刷するかを指定します。異なった用紙を指定すると印刷の位置がずれることがあります。 ・年賀はがき(くじ付きのはがき) ・普通はがき ・ 普通はがき ・ 普通はがき ・ ・
部数	 「宛名と差出人」「宛名だけ印刷」選択時 同じ宛名の人を複数枚印刷するときは、印刷部数を指定します。最大で「99部」まで指定できます。 「差出人だけ印刷」選択時 印刷部数を指定します。最大で「99部」まで指定できます。
フォーマット	縦書き/横書き、どちらのフォーマットで印刷するかを指定します。 「はないます」 「はないまするいます」 「はないます」 「はないます」 「はないます」 「はないます」 「はないます」
フォント	印刷時の書体(フォント)を指定します。 毛筆流麗体・ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体が指定できます。 あ
濃度	印刷の濃さを指定します。まずは「3(標準)」で印刷結果を確認して、必要に応じて調整してください。 「1(薄く印刷)」~「5(濃く印刷)」

1人ずつ指定して印刷する

印刷したい人を1人ずつ指定します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項 | をお読みください。

▶▶ 26ページ

- 1 はがき を押します。

「差出人」を登録していないときは「宛名と差出人」と「差出人だけ印刷」は薄く表示され、選ぶことができません。

宛名だけ印刷したいときは「宛名だけ印刷」を選 んでください。

-印刷対象設定-「水での売名を印刷」マークと印刷 1人か選択して印刷 ※宛名呼の刷方法を選択してくだい

宛名の一覧が表示されます。

-宛名印刷対象設定-江口陽-小林麻美 坂木次郎 宛名の先頭に「日」が表示され、印刷の指定がされたことを示します。



7 の操作を繰り返して、印刷したい人を指定していきます。


一度指定した人を取り消したいときは、再度

() を押して**们**を消します。



9 すべての指定が終わったら、 実行(進む) を押します。

差出人印刷対象設定の画面が表示されます。



10 実行(進む) を押します。

印刷設定画面が表示されます。

- ∧ ▽ で設定する項目を選び、 < > で 内容を指定します。
 - ▶▶ 92ページ
- します。

画面のメッセージに従って、挿入方向を確 認しながら用紙をセットし、排紙トレイを 引き出してから、実行(進む)を押します。

> 印刷が始まります。印刷が終わると、宛名の一 覧表示に戻ります。

「用紙のセットのしかた」 ▶▶ 22ページ

14 印刷が終わったら、排紙トレイを カチッと 音がするまで戻してください。

マークを指定して印刷する

住所録のマークごとに印刷します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。 <!--

▶▶ 26ページ

- 4 ⑩を押します。


「差出人」を登録していないときは「宛名と差出人」と「差出人だけ印刷」は薄く表示され、選ぶことができません。

宛名だけ印刷したいときは「宛名だけ印刷」を選 んでください。

- FP刷対象設定- **M70の名をP刷** マークと印刷 1人が選択してP刷

※宛名呼刷方法を選択してください

宛名印刷対象のマーク選択画面が表示されます。



7 く > でマークを選び、 実行(進む) を押します。

差出人印刷対象設定画面が表示されます。

- 差出人印刷対象設定-1 サ井朝雄 2 - 登録なし-3 - 登録なし- 4 - 登録なし-5 - 登録なし-※印刷お差出人を選択してださい

印刷設定画面が表示されます。

- - ▶▶ 92ページ
- 10 すべての設定が終わったら、「実行(進む)」を押します。
- 11 画面のメッセージに従って、挿入方向を確認しながら用紙をセットし、排紙トレイを引き出してから「実行(進む)」を押します。

印刷が始まります。印刷が終わると、宛名の一 覧表示に戻ります。


「用紙のセットのしかた! ▶▶ 22ページ

12 印刷が終わったら、排紙トレイを カチッと 音がするまで戻してください。


差出人だけを印刷する

宛名を印刷せずに差出人だけ印刷することができます。 宛名と差出人両方とも印刷したいときは、91~95ページを参照してください。

- 【 Idife REP を押します。



「差出人印刷対象設定 |画面になります。



印刷設定画面が表示されます。

- **8** すべての設定が終わったら、 実行(進む) を押します。
- 9 画面のメッセージに従って、挿入方向を確認しながら用紙をセットし、排紙トレイを引き出してから 実行(進む) を押します。 「用紙のセットのしかた」 ▶▶ 22ページ 印刷が始まります。 印刷が終わると、宛名の一覧表示に戻ります。
- **10** 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える

宛名や差出人を縦書きで印刷するとき、「住所」および「電話番号」の項目の数字は自動的に漢数字(一、 二、三など)になります。これを算用数字(1、2、3など)で印刷することができます。

- 更 この設定は、宛名面の宛名と差出人の「住所」と「電話番号」、および文面の差出人の「住所」と「電話番 号」に反映されます。
- 宛名表示、差出人表示、または宛名印刷の印 刷設定画面で_(機能)を押します。
- ∨ < > で「漢数字の設定」を選び、 _{実行(進む)} を押します。

-漢数字0設定(縦書変換)-漢数字(北印刷) 算用数字(は紅印刷) ※縦書印刷のとき数字を漢数字にしますか? 用数字のまま印刷」を選び、「実行(進む) を押 します。

> 設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印 刷設定の画面に戻ります。

郵便番号の印刷位置を調整する

本機は郵便はがきにバランスよく印刷できるよう設定されていますが、必要に応じて、郵便番号の印 刷位置を調整することができます。


なお、私製はがきなど、郵便番号枠の位置が郵便はがきと著しく異なるときは、郵便番号を印刷しな いように設定することもできます。

- **重要** この設定は、宛名面に反映されます。文面の差出人には反映されません。
 - 設定後は、必ず、印刷確認表示または試し印刷を行って印刷結果を確認の上、印刷してください。

宛名の郵便番号位置の調整

郵便番号の位置調整は以下のように設定します。







左右方向



- 宛名表示または宛名印刷の印刷設定の画面 で「機能」を押します。
- > で「郵便番号の設定」を選 実行(進む) を押します。
- 3 【>】で「宛名の郵便番号」を選び、 実行(進む)を押します。



初期値の寸法



- 4 「∧」「▽」で「郵便番号印刷」を選び、「<】 > で「印刷する」を選びます。
- 「∧」「∨」で「上下方向」または「左右方向」を選 び、「<」「>」で位置を調整します。

値1につき、約0.17mm印刷位置が移動しま す。

6 位置の調整が終わったら、実行(進む)を押し ます。

> 設定が完了し、宛名表示または印刷設定の画面 に戻ります。

差出人の郵便番号位置の調整

郵便番号の位置調整は以下のように設定します。


上下方向



左右方向



初期値の寸法



- **1** 宛名表示または宛名印刷の印刷設定の画面で、
 変定を押します。
- 3 < > で「差出人の郵便番号」を選び、 実行(進む)を押します。



- **4** ○○で「郵便番号印刷」を選び、<>>で「印刷する」を選びます。
- **5** △▽で「はがき」を選び、<>>で「年賀用」または「普通用」を選びます。

位置は、年賀用と普通用でそれぞれ記憶することができます。

値1につき、約0.17mm印刷位置が移動します。

7 位置の調整が終わったら、 実行(進む) を押します。

設定が完了し、宛名表示または印刷設定の画面に戻ります。

買ったときの状態に戻すには

工場出荷状態では、すべての値が50(宛名)、30(差出人)です。手順 $\mathbf{5}$ (宛名)、手順 $\mathbf{6}$ (差出人)ですべての値を50(宛名)、30(差出人)にしてください。

住所の印刷位置を調整する

住所は最大4行で印刷されます。各行の上下位置を調整することができます。

重要、この設定は、宛名面の宛名と差出人の住所に反映されます。文面の差出人にも反映されます。





- 1 宛名表示または印刷設定の画面で 機能 を押します。



- 4 実行(進む)を押します。 設定が完了し、宛名表示または印刷設定の画面 に戻ります。
- 重要 「文字の大きさ」および「行の位置」は、印刷する内容に合わせて自動的に調整されます。

宛名の一覧を印刷する(住所録印刷)

登録した宛名の一覧を印刷することができます。

宛名の登録で、「電話番号」を入力した場合は、電話番号も印刷されます。

印刷方法には次の3種類があります。

・すべての宛名を印刷 登録したすべての宛名を印刷します。

・1人ずつ選択して印刷 1人ずつ選んで印刷します。・マークごと印刷 マークごとに印刷します。



- ¶ はがき 宛名

> ここでは「すべての宛名を印刷」を選んだ場合の 操作方法を説明します。

> 「1人ずつ選択して印刷」「マークごと印刷」での操作方法については、宛名印刷での指定方法を参考にしてください。

「1人ずつ指定して印刷する」**▶▶**93ページの**7** 以降の操作

「マークを指定して印刷する」**▶▶**95ページの**7** 以降の操作

- 7 印刷設定の画面が表示されるので、△ ▽ で設定する項目を選び、 < > で内容を指定します。
 - ▶▶102ページ
- **8** すべての設定が終わったら、「実行(進む)」を押します。

用紙をセットし、排紙トレイを引き出して から「実行(進む)を押します。

> 「用紙のセットのしかた」 ▶▶22ページ 印刷が始まります。 印刷が終わると、宛名の一覧表示に戻ります。

10 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

●印刷設定画面の設定項目(住所録印刷)

設定項目	設定内容
用紙	はがきサイズ固定になります。
フォント	ゴシック体固定になります。
部数	印刷部数を指定します。最大で「99部」まで指定できます。
濃度	印刷の濃さを指定します。まずは「3(標準)」で印刷結果を確認して、必要に応じて調整 してください。 「1(薄く印刷)」~「5(濃く印刷)」

第5章 文面の作成と印刷

文面作成の方法について

文面の作りかたには、「カンタン作成」と「組み合わせ作成」の2つがあります。

・カンタン作成: 本機にあらかじめ登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作れます。付属のデザインカタログを見て、お好きなデザインのデザイン番号を選んでください。写真や差出人が入れられるデザインもあります。また、和暦と西暦の切り換え、年号の編集などもできます。



イラスト入りデザイン



写真入りデザイン

•組み合わせ作成:見出し、イラスト、テキスト(文章)、写真、差出人などのパーツを選びながら文 面を作れます。





あらかじめ登録されているデザインから文面を作る(カンタン作成)

本機にあらかじめ登録されているデザインを選んで、簡単に文面を作る方法を説明します。

作業の流れ(カンタン作成)

デザインカタログからデザインを選ぶ



付属の「デザインカタログ」から好きなデザイン番号を選び、文面を作成します。

- ●イラスト入りのデザイン番号を選ぶ(▶▶ 106ページ)
- ●写真入りのデザイン番号を選ぶ(▶▶ 107ページ)
- ●差出人可のデザイン番号を選ぶ(▶▶ 108ページ)
- ●差出人の設定(▶▶ 108ページ)
- ●写真を取り込む(▶▶ 112ページ)

文面を印刷する

(▶▶113ページ)

印刷する枚数、はがきの紙質、印字のタイプなど、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。

イラスト入りのデザイン番号を選ぶ

あらかじめ登録されている184種類のデザインからイラスト入りのデザインの番号を入力して選んでください。デザインと番号については、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。

1 はがき を押します。

はがき文面メニューが表示されます。



2 ○○で「カンタン作成」を選び、 (実行((はれ))) を押します。

デザイン番号入力画面が表示されます。



3 (こ)でデザイン番号を指定します。 デザイン番号は、数字キーで直接数字を入力して指定することもできます。 実行(進む) を押します。

選んだデザイン種類によって、必要な設定 画面が表示されます。

各設定画面については、以下のページを参照してください。

- ・差出人を入れるデザインを選んだ場合 「差出人を変更する」▶▶109ページ
- ・年を表示できるデザインを選んだ場合 「和暦と西暦を切り換える」▶▶110ページ
- ・年月の設定ができるデザインを選んだ場合 「年月の設定 |▶▶ 110ページ
- **5 最後の設定画面で 実**行(進む) **を押します**。 カンタン作成の完成画面が表示されます。



表示される情報については、下のコラム欄を参照してください。

・完成した文面を印刷する場合「文面を印刷する |▶▶ 113ページ

カンタン作成完成画面に表示される情報について



- ①選択したデザインのイラストを表示します。
- ②デザイン番号を表示します。
- ③デザインの種類(年賀/暑中残暑/結婚/出産/引越/喪中)を表示します。
- ④干支の年賀のデザインのときだけ、干支の種類を表示します。

写真入りのデザイン番号016~020を選ぶ

写真入り文面を作成するには、184種類のデザインのうち、デザイン番号016~020を選んでくだ さい。

^{はがき}を押します。

はがき文面メニューが表示されます。



【<】[>]で「カンタン作成」を選び、 実行(進む)を押します。

デザイン番号入力画面が表示されます。



(<) (>) でデザイン番号を指定します。 016~020が写真入りのデザインなので、この 中から選んでください。デザイン番号は、数字 キーで直接数字を入力して指定することもでき ます。



実行(進む)を押します。 年月の設定画面が表示されます。 設定画面は西暦で表示されます。



| ここで印刷する年を指定します。 数字キーで直接数字を入力して指定することも できます。

6 実行(進む)を押します。

カンタン作成の完成画面が表示されます。



この画面で、機能を押すと、文面に印刷される 年月(平成二十三年 元旦など)を編集すること ができます。

「機能メニューから年月を編集する」

▶111ページ

デジタルカメラから写真を取り込みます (112ページ)。

- 重要 ・取り込んだ写真データは、デザイン番号を 変更したり、カンタン作成を終了すると削 除されます。
 - ・完成した文面を印刷する場合 「文面を印刷する | ▶▶ 113ページ
 - ・写真の周辺部分に印刷されない部分があり ます。はがきに印刷するときには、必ず別の 紙で試し印刷をしてから印刷してください。

差出人入りのデザイン番号を選ぶ

文面に差出人を入れることができるデザインには、「デザインカタログ」のデザインに「差出人可」のマークが付いています。

差出人可のデザインを選んで文面を作成するには、あらかじめ差出人を登録しておいてください。 「差出人を登録する」▶▶77ページ





3 実行(進む) を押します。



> 選んだ差出人の内容が表示されます。 「一登録なしー」は選ぶことはできません。 差出人を入れない場合は **△ ▽ <)**で「☆ 差出人を入れない|を選びます。

5 内容を確認したら、実行(進む)を押します。 深らだデザイン(の種類によって、必要な記字)

選んだデザインの種類によって、必要な設定画 面が表示されます。

各設定画面については、以下のページを参照してください。

- ・年を表示できるデザインを選んだ場合「和暦と西暦を切り換える」▶▶110ページ
- ・年月の設定ができるデザインを選んだ場合 「年月の設定」▶▶110ページ
- **最後の設定画面で 実**行(進む) **を押します**。 カンタン作成の完成画面が表示されます。





・完成した文面を印刷する場合「文面を印刷する」▶▶ 113ページ

●差出人を変更する

差出人入りのデザインのときは、差出人をあらかじめ登録済みの他の差出人に変更することができま す。

1 カンタン作成の完成画面で 機能 を押します。





> 選んだ差出人の内容が表示されます。 「一登録なしー」は選ぶことはできません。 差出人を入れない場合は **ヘ▽(<)>**で「☆ 差出人を入れない」を選びます。

 内容を確認したら 実行(進む) を押します。 文字設定画面が表示されます。



- 5 △○○で設定する項目を選びます。
- 6 < >で設定する内容を選びます。
- 7 設定が終わったら 実行(進む) を押します。 カンタン作成の完成画面に戻ります。

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さく印刷されます。 差出人を毛筆流麗体で印刷すると、他の書体で印刷したときに比べて読みにくくなる場合があります。

● 文字設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します(最初はデザインごとに決められた書体が表示されます)。 ▶ を押すたびに、ゴシック体→丸ゴシック体→明朝体→毛筆流麗体の順に切り換わります。 ▼ を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 > を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。 < を押すと、逆の順序に切り換わります。

和暦と西暦を切り換える

年賀状で干支が入るデザインのときは、和暦と西暦の切り換えができます。ここでは、機能メニューから操作する手順を説明します。

「新規作成」で年号が表示できるデザインを選んだときは、手順 2 の編集画面が表示されますので、手順 3 から同じ操作をしてください。

重要 一部、年号が西暦のみのデザインもあります。その場合には和暦への切り換えは行えません。

1 カンタン作成の完成画面で 機能 を押します。



年の表示が切り換わり、完成画面に戻ります。

> - 和暦/西暦の別換-和暦(平成・・年) 西暦(20・・年) ※年号をのタグで印刷しまか?

和暦/西暦の切り換えができないデザインの場合は、「和暦/西暦の切換」が薄く表示され、選択できず、切り換えは行えません。

年月の設定

干支の入る年賀状以外のデザインのときは、自由に年月を編集できます。

●新規作成のときに年月を編集する

1 カンタン作成で年月の編集ができるデザイン番号を選びます。

編集画面が表示されます。

選んだデザインの年月の表示が和暦の場合で も、編集画面は西暦で表示されます。



重要 「月」の設定は、デザインの種類が「結婚」「出産」 「引越」「喪中」の場合のみ有効になります。 **2** △▽で年月の項目を選び、<>○で数値を設定します。

数字キーで直接数字を入力して指定することも できます。

3 実行(進む) **を押します。** カンタン作成の完成画面が表示されます。

編集した年月を確認したり、フォントや文字色を変更したい場合は、111ページの「機能メニューから年月を編集する」の操作をしてください。

●機能メニューから年月を編集する

1 カンタン作成の完成画面で 機能 を押します。



> 編集画面が表示されます。 編集内容は、デザインによって異なります。

-年月0編集-■ 平成二十三年 元旦

年月の編集ができないデザインの場合は、「年月の編集」が薄く表示され、選択できず、編集できません。

- 3 < > で変更したい文字にカーソルを 合わせます。
- 4 文字を編集します。

5 実行(進む) を押します。

フォントと文字色を設定する画面が表示されます。



- 6 △▽で設定する項目を選びます。
- 7 < >で設定する内容を選びます。
- 8 設定が終わったら 実行(進む) を押します。 カンタン作成の完成画面に戻ります。

●年月の編集画面の設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します(最初はデザインごとに決められた書体が表示されます)。 ▶を押すたびに、明朝体→毛筆流麗体→ゴシック体→丸ゴシック体の順に切り換わります。 ★ファン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文字色	文字の色を設定します。 ②を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。 ②を押すと、逆の順序に切り換わります。

写真を取り込む

カンタン作成で写真入りのデザインを選ぶときと、組み合わせ作成で写真入りのフォーマットを使用 して文面を作成するときには、挿入する写真データを取り込む必要があります。

※文面に取り込んで、使用できる写真データは、横向き(横方向に長い)の写真です。

※文面に取り込める写真データは3M byte以下です。「扱える写真のデータ」▶▶33ページ

重要 文面で印刷できる写真の容量は3M byte以下です。3M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大き さを変える)などを行うことにより、容量を3M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカ メラの取扱説明書を参照してください。

ここでは、カンタン作成の場合に、PictBridge対応のデジタルカメラから写真データを取り込む方法 について説明します。

カンタン作成の完成画面で「機能」を押しま す。

> -機能メニュー(カンタン作成)-写真则設定 年月の編集

重要 取り込んだ写真データはデザイン番号を変 更したり、カンタン作成を終了すると自動 的に削除されます。また、本体の電源を OFFしたときも自動的に削除されます。

を押します。

カメラ接続の確認メッセージが表示されます。


■接続確認
PictBridgeで写真を取り込みます
本体とデジタルカメラを接続してカメラの電源を
ONしてください

· PictBridge接続中は、原常で音声を聞くこと はできません。

デジタルカメラと本機を接続します。接続 にはデジタルカメラに付属のUSBケーブ ルを使用します。

> デジタルカメラの電源を切りUSBケーブ ルを接続したあと(①)、USBケーブルの もう一方のコネクターを本機のデジタル カメラ接続用コネクターに接続し、デジタ ルカメラの電源をONします(②)。

接続すると、受信待機のメッセージが表示され ます。



デジタルカメラ側で、1枚だけ印刷する操作 をします。

> 重要 デジタルカメラ側の操作は、ご使用のデジタ ルカメラの取扱説明書をご参照ください。

> 写真データの取り込みが始まります。取り込みが 終わると、完了メッセージに続けて、デジタルカ メラの電源OFFのメッセージが表示されます。

圓接続確認 Fジタルカメラの電源をOFFまたは 体体とデジタルカメラロ接続をはずしてください

デジタルカメラ側の電源を切り、USBケー ブルを外してください。

カンタン作成画面に戻ります。

文面を印刷する(カンタン作成)

カンタン作成で作った文面を印刷する方法について説明します。

1 カンタン作成の完成画面で、 を押します。

印刷設定の画面が表示されます。



- 2 △▽で設定する項目を選びます。
- 3 < >で設定する内容を選びます。

4 設定が終了したら 実行(進む) を押します。 用紙セットのメッセージが表示されます。



5 用紙をセットします。

ここでは、はがきの裏面に印刷するようにセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 22ページ

6 (東行(進む) を押します。 はがきの印刷が始まります。印刷が終了する と、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、 関弾します。

●印刷設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
印刷サイズ	印刷する用紙サイズを設定します。 ※文面の印刷では、はがきサイズ固定になります。
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数:01~99印刷する枚数を設定します。 数字キーで直接枚数を設定することもできます。数字は必ず2桁で入力してください。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

印刷確認について▶▶90ページ

オリジナルの文面を作る(組み合わせ作成)

見出し、テキスト、イラスト、写真、差出人などを組み合わせたフォーマットで、オリジナルの文面 を作る方法を説明します。

作業の流れ(組み合わせ作成)

ここでは、オリジナルの文面を作って印刷するまでの作業の流れを紹介します。

フォーマットを選ぶ

(▶▶116ページ)



見出し、テキスト、イラスト、写真、差出人などを組み合わせた22種類のフォーマットからお好きなフォーマットを選んでください。

内容を設定する

(▶▶117~124ページ)



見出し、テキスト、イラスト、写真、差出人などの内容を設定します。

- ●イラストの設定(▶▶117ページ)
- ●見出しの設定(▶▶ 118ページ)
- ●テキストの設定(▶▶ 121ページ)
- ●写真の設定(▶▶ 123ページ)
- ●差出人の設定(▶▶ 124ページ)

文面を印刷する

(▶▶ 126ページ)

印刷する枚数、はがきの紙質、印字のタイプなど、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。

組み合わせ作成のフォーマットの種類

組み合わせ作成では、合計で22種類のフォーマットが使用できます。目的に合わせてお好きなフォーマットを選んでください。

以下にフォーマットの代表例を示します。

●縦置きのフォーマットの例



















●横置きのフォーマットの例













- 見出し :2タイプ(A、B)
- テキスト:3タイプ(A、B、C)
- イラスト:2タイプ(A、B)
- 写真 : 1タイプ(横)
- ※イラストやイラスト見出しは、それぞれのタイプに合ったデザインだけが表示されます。 デザインカタログや画面に表示されるデザインを確認して選んでください。

フォーマットを選ぶ

組み合わせ作成では、はじめにフォーマットを選びます。

- 1 はがき 文面を押します。
- **2** く > ではがき文面メニューから「組合せ作成」を選び、 実行(進む) を押します。

-組み合わせ作成-<mark>経置き</mark> 横置き

※はがきの方向を選択してください

はがきの方向を選択する画面が表示されます。

フォーマット選択画面が表示されます。




4 ∧♥<>>でフォーマットを選びます。

差出人入りのフォーマットにカーソルを移動したときは、画面の右上に「差」と表示されます。




5 実行(進む) **を押します**。 作成画面が表示されます。



イラストを選ぶ

1 (選んだフォーマットによっては「イラストA」 (B」)を選び、「実行(進む) を押します。

> イラストの分類を選択する画面が表示されま す。



> 選んだ分類のイラストが表示されます。 イラストAの「年賀状(干支)」を選んだ場合は干支 の分類が表示されます。

重要 イラストの内容については、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。

作成画面に戻ります。



見出しを選ぶ


見出しを選ぶ方法を説明します。見出しには、イラスト見出しとテキスト見出しがあります。





●イラスト見出しを選ぶ

∧ (マ) (マ) (マ) で作成画面の「見出しA」 (選んだフォーマットによっては「見出し B」)を選び、 実行(進む) を押します。




実行(進む) を押します。

選んだ分類の見出しが表示されます。




[∧][∨][<][>]で[イラスト見出しA](選 んだフォーマットによっては「イラスト見 出しB」)を選び、実行(進む)を押します。

イラスト見出しの分類を選ぶ画面が表示されま す。



△ ○ < > でイラスト見出しを選び、 実行(進む)を押します。

作成画面に戻ります。



- 重要・イラスト見出しの内容については、付属の「デザインカタログ」をご覧ください。
 - イラストによっては、選択画面で、年賀 や 結婚 などの説明用の表示が出るものがあります。 これらの表示は印 刷されません。

● テキスト見出しを選ぶ

> 文字を入力する画面が表示されます。 「標準」「大」の違いについては120ページを参照 してください。

3 自由に文字を入力します。

「文字入力」

▶▶38ページ


4 テキスト見出しの入力が終わったら、 実行(進む) を押します。

文字設定画面が表示されます。



- 5 △○で設定する項目を選びます。
- 6 <>で設定する内容を選びます。
- **7** _{実行(強む)} を押します。

作成画面に戻ります。



※テキスト見出しは、行方向が自動的にセンタ リングされます。

●テキスト見出しの設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 ▶を押すたびに、ゴシック体→丸ゴシック体→明朝体→毛筆流麗体に切り換わります。 ◇を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 ②を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。 ☑を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字体	文字体を設定します。 ②を押すたびに、標準→白抜き→影付き→立体→太文字の順で切り換わります。 ②を押すと、逆の順序に切り換わります。 ※フォントが毛筆流麗体のときは、文字体の設定は無効になり、常に標準になります。



毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さく印刷されます。テキストを毛筆流麗体で印刷すると、他の 書体に比べて読みにくくなる場合があります。

テキスト見出しのタイプと入力できる文字数について

テキスト見出しとして入力できるタイプは次の2種類です。

ぶざいます おめでとう 明けまして 謹新

大

標準

(文字サイズ:24 ポイント) (文字サイズ:48 ポイント)

テキスト見出し枠に入力できる行数と文字数は、選んだフォーマット中のテキスト領域と印字方向によって次のようになります。

フォーマット中の	印字方向	文字標準		文字大	
領域名		最大行数	最大文字数	最大行数	最大文字数
見出しA	縦書き	4	8	2	4
見出しB	横書き	3	8	1	4

文章を入れる


テキスト(文章)を文面に入れる方法を説明します。

↑ ▼ ▼ 下作成画面の「テキストA」 (選んだフォーマットによっては「テキスト B」または「テキストC」)を選び、「実行(進む)を 押します。

- テキストA-- デキストA-**建水縦書:標準** テキスト縦書:小 テキスト横書:標準 テキスト横書:小 テキストを削除する

【^】【∨】【 < 】【 > 】でテキストのタイプを選 び、実行(進む)を押します。

> 文章を入力する画面が表示されます。 「テキストのタイプ | については122ページを参 照してください。



自由に文章を入力します。

「文字入力」

▶▶38ページ


文章の入力が終わったら、「実行(進む) を押しま す。

文字設定画面が表示されます。



- <【>】で設定する内容を選びます。
- [実行(進む)]を押します。

作成画面に戻ります。



※テキストは、行方向が自動的にセンタリング されます。

●テキストの設定項目

設定項目	設定内容			
フォント	書体(フォント)を設定します。 >を押すたびに、ゴシック体→丸ゴシック体→明朝体→毛筆流麗体に切り換わります。 <を押すと、逆の順序に切り換わります。			
文字色	文字の色を設定します。 > を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。 < を押すと、逆の順序に切り換わります。			
文字体	文字体を設定します。 > を押すたびに、標準→白抜き→影付き→立体→太文字の順で切り換わります。 < を押すと、逆の順序に切り換わります。 ※フォントが毛筆流麗体のときは、文字体の設定は無効になり、常に標準になります。			

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さく印刷されます。テキストを毛筆流麗体で印刷すると、他の書体に比べて読みにくくなる場合があります。

テキストのタイプと入力できる文字数について

テキストとして入力できるタイプは次の4種類です。

お願い申し上げます今年もよろしく

お願い申し上げます今年もよろしく

今年もよろしく お願い申し上げます

今年もよろしく お願い申し上げます

縦書き:文字標準 (文字サイズ:

12ポイント)

縦書き:文字小*¹ (文字サイズ:

10ポイント)

横書き:文字標準 (文字サイズ: 12ポイント) 横書き:文字小*¹ (文字サイズ: 10 ポイント)

※1 桁方向の文字位置は、空白を入力することで調整しています。

テキスト枠に入力できる行数と文字数は、選んだフォーマット中のテキスト領域と印字方向によって次のようになります。

フォーマット中の	印字方向	文字小		文字標準	
領域名		最大行数	最大文字数	最大行数	最大文字数
テキストA	縦書き	11	16	9	14
テキストA	横書き	13	14	11	12
テキストB	縦書き	5	26	4	22
テキストC	横書き	5	26	4	22

※テキストBは縦書きのみ、テキストCは横書きのみ

写真入りのはがきを作成する(組み合わせ作成)

組み合わせ作成で写真入りのフォーマットを使用して文面を作成するときには、フォーマット選択後、写真データを取り込む必要があります。

※文面に取り込んで、使用できる写真データは、横向き(横方向に長い)の写真です。

※文面に取り込める写真データは3Mbyte以下です。「扱える写真のデータ」▶▶33ページ

カメラ接続の確認画面が表示されます

■接続確認 PictBridgeで写真を取り込みます 本体とデジタカメラを接続してカメラの電源を ONしてください

されます。

重要 取り込んだ写真データは、作成中の文面の フォーマットを変更したり、組み合わせ作成 を終了すると自動的に削除されます。また、 本体の電源をOFFしたときも自動的に削除

・ PictBridge接続中は**●**療型で音声を聞くことはできません。

2 デジタルカメラと本機を接続します。接続にはデジタルカメラに付属のUSBケーブルを使用します。

デジタルカメラの電源を切り、USBケーブルを接続したあと(①)、USBケーブルのもう一方のコネクターを本機のデジタルカメラ接続用コネクターに接続し、デジタルカメラの電源をONします(②)。

接続すると、受信待機のメッセージが表示され ます。



3 デジタルカメラ側で、1枚だけ印刷する操作をします。

重要 デジタルカメラ側の操作は、ご使用のデジタ ルカメラの取扱説明書をご参照ください。

写真データの取り込みが始まります。取り込みが終わると、完了メッセージに続けて、デジタルカメラの電源OFFのメッセージが表示されます。

■接続確認 デジタルカメラの電源をOFFまたは 本体とデジタルカメラの接続をはずしてください

4 デジタルカメラ側の電源を切り、USBケーブルを外してください。

組み合わせ作成の画面に戻ります。

差出人を選ぶ(組み合わせ作成)

ここでは、あらかじめ差出人が登録されているときの操作方法について説明します。差出人の登録については、77ページを参照してください。

> -差出人-**差出人の選択** QRコ-ドの設定

> ・「QRコードの設定」を選ぶと、差出人枠の中に QRコードを印刷することができます。

「差出人情報をQRコードとして印刷する」

▶ 131ページ

3 △ ✓ < > で差出人を選びます。

差出人の分類表示が、すべて「-登録なし-」になっているときは、差出人が1人も登録されていません。新規に登録してから、差出人を選んでください。

「☆差出人を入れない」を選んで、 (実行(⊯む))を押すと差出人の設定をやめて、組み合わせ作成の作成画面に戻ります。


4 実行(進む) を押します。

選んだ差出人の内容が表示されます。

-差出人内容表示-劉中山博 〒438-0062 阿静岡県磐田市新島22-47 圓00-0653-3210 **5** 内容を確認したら (実行(進む)) を押します。 文字設定画面が表示されます。



- 6 △▽で設定する項目を選びます。
- 7 〈〉で設定する内容を選びます。
- **8** 設定が終わったら 実行(進む) を押します。 作成画面に戻ります。



重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも 文字が小さく印刷されます。 差出人を毛筆 流麗体で印刷すると、他の書体に比べて読 みにくくなる場合があります。

●文字設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 [>]を押すたびに、ゴシック体→丸ゴシック体→明朝体→毛筆流麗体の順に切り換わります。 【<】を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 ▶ を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色の順で切り換わります。 < を押すと、逆の順序に切り換わります。

選んだ内容を変更する

「現在のイラストを別のイラストに変更したい」など、現在の内容を別のものに変更したいときは、117ページの操作で、もう一度選び直してください。

ただし、見出し(テキスト)やテキストは、前回と同じフォーマットを選ばないと消えてしまいます。

選んだ内容を削除する

組み合わせ作成の作成画面で、文面に選んだ見出し、イラスト、テキストを削除する方法について説明します(ここでの削除とは、その項目を印刷しないようにするという意味です)。

●見出しを削除する

1 (選んだフォーマットによっては「見出しA」 B」)を選び、「実行(進む) を押します。

見出しが削除され、作成画面に戻ります。

●テキストを削除する

1 (選んだフォーマットによっては「テキストA」 (選んだフォーマットによっては「テキストB」または「テキストC」)を選び、 (実行(進む)を押します。

> -テキストA- **テキスト縦書:**標準 テキスト縦書:小 テキスト横書:標準 テキスト横書:小 テキストを削除する

テキストが削除され、作成画面に戻ります。


●イラストを削除する

1 (選んだフォーマットによっては「イラストA」 (B」)を選び、「実行(進む)」を押します。



イラストが削除され、作成画面に戻ります。

●差出人を削除する



デザインから差出人が削除され、作成画面に戻ります。

なお、差出人の登録内容は保持されています。

文面を印刷する(組み合わせ作成)

オリジナルの文面を印刷する方法を説明します。

1 組み合わせ作成の作成画面で (iii) を押します。

印刷設定の画面が表示されます。



- 2 △▽で設定する項目を選びます。
- 3 < ≥ で設定する内容を選びます。

4 設定が終わったら 実行(進む) を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。



5 用紙をセットします。

ここでは、はがきの裏面に印刷するようにセットしてください。

「用紙のセット」

▶▶ 22ページ

6 実行(進む) を押します。

はがきの印刷が始まります。印刷が終了する と、作成画面に戻ります。

重要 • 印刷を中止するときは、 ^{QQD} を押します。

はがきに印刷する前には、試し印刷をして 内容を確認してください。

●印刷設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙サイズを設定します。 ※ 文面の印刷では、「はがき」が表示されます。
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数:01~99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。数字は必ず2桁で入力してください。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。 フォト光沢紙:写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高速:「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。

・組み合わせ作成の作成画面で、 深葉、 ⑩を押すと、作成画面の印刷確認画面が表示されます。 印刷確認について▶▶90ページ

文面の登録と呼び出し

完成した文面や作成途中の文面を、本体に3個・「USBメモリー」(市販のもの)に4個まで登録できます。「USBメモリー」とは、本機のデジタルカメラ接続用コネクターと接続し、文面や住所録のデータを保存できるものです。登録した文面は、あとから呼び出して、内容を修正したり印刷したりできます。

本体とUSBメモリーでは、登録時に次の内容が異なります。

・本体には、写真データは登録されない(同じ写真データをご使用になる場合は、写真データを PictBridge対応のデジタルカメラから、再度、取り込む必要があります)。

重要 ·USBメモリーは、USB2.0対応のものをご使用ください (USB1.1対応では、動作できない場合があります)。

- ・セキュリティ機能などの特殊機能付きのUSBメモリーは、ご使用できません。
- ·マルチポートデバイスは、ご使用できません。
- ・特殊形状のUSBメモリーは、使用できない場合があります(138ページ手順2のイラスト参照)。

文面を登録する

組み合わせ作成では、文面に何もデータがない場合は登録できません。 また、差出人・外字の内容は登録できません。

- 1 カンタン作成の完成画面、または組み合わせ作成の作成画面で、「登録」を選び、 実行(進む)を押します。
- **2** < > で登録する場所を選び、 実行(進む) を押します。

USBメモリーに登録する場合は、「外部メモリー」を選んでください。外部メモリーを選ぶと、外部メモリーをセットするメッセージが表示されます。


本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメ モリーをセットしてください。

ファイル選択の画面が表示されます。

外部メモリー選択時

-作成物の登録(外部メモリー)• ファイル1
• ファイル2
• ファイル3
• ファイル4
※ファイルを選択してください

本体選択時



3 (マンマンで登録先のファイルを選び、 実行(進む) を押します。

すでに登録済みの文面があるときは、ファイル 名の先頭に○が付きます。

文面が登録され、元の画面に戻ります。

・USBメモリーに登録した場合は、外部メモ リーをはずすメッセージが表示されます。 本機のデジタルカメラ接続用コネクターから USBメモリーをはずしてください。 元の画面に戻ります。



すでに文面が登録されているファイルを選んだ場合は、新しい文面に書き換えるかどうか確認するメッセージが表示されます。



登録した文面を呼び出す

- 1 はがき を押します。
- 2 はがき文面メニューから「作成物呼出」を選び、「実行()(進む) を押します。
- 3 (シ)で「外部メモリー」または「本体」を 選び、「実行(進む) を押します。

USBメモリーから呼び出す場合は、「外部メモリー」を選んでください。外部メモリーを選ぶと、外部メモリーをセットするメッセージが表示されます。

本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメ モリーをセットしてください。

ファイル選択の画面が表示されます(登録済みの ファイルには、ファイル名の先頭に○が付いてい ます)。

-作成物9呼出(本体)-)ファイル1 ○ファイル2 •ファイル3

※ファイルを選択してください

- ・ USBメモリーから呼び出した場合は、外部メ モリーをはずすメッセージが表示されます。 本機のデジタルカメラ接続用コネクターから USBメモリーをはずしてください。
- ・本体に登録した写真入りデザインの文面を呼び出しても写真は表示されませんので、使いたい写真データを入れなおしてください。

- 差出人の内容は登録されていません。このため、文面を登録後、本体の差出人を変更した場合は、呼び 出し時に差出人の内容が変わります。
- 外字の内容は登録されません。文面呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。

登録した文面を削除する

- ばがき を押します。
- [>]ではがき文面メニューから「作成 物呼出」を選び、実行(進む)を押します。
- 【<】[>]で「外部メモリー」または「本体」 を選び、実行(進む)を押します。

USBメモリーから削除する場合は、「外部メモ リー |を選んでください。外部メモリーを選ぶ と、外部メモリーをセットするメッセージが表示 されます。

本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSB メモリーをセットしてください。

ファイル選択の画面が表示されます。

-作成物咖啡出(本体)-()ファイル1 ファイル3

○ファイル2

※ファイルを選択してください

- [∧][∨][<][>]で削除するファイルを選 を押します。
- 5 > で「登録データの削除」を選び、 実行(進む)を押します。
- 6 | **く | | > | で | はい | を選び、**| 実行(進む) | **を押** します。

登録した文面が削除され、ファイル名の選択画 面に戻ります。

・USBメモリーから削除した場合は、「際かっを 押すと外部メモリーをはずすメッセージが表 示されます。本機のデジタルカメラ接続用コ ネクターからUSBメモリーをはずしてくださ しん

ファイル名を変更する

本体またはUSBメモリーに登録した内容のファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- はがきを押します。
- 【<】[>]ではがき文面メニューから「作成 物呼出 | を選び、 実行(進む) | を押します。
- 【 < 】 | > | で 「外部メモリー」または 「本体」を 選び、実行(進む)を押します。

USBメモリー内のファイル名を変更する場合 は、「外部メモリー」を選んでください。外部メ モリーを選ぶと、外部メモリーをセットする メッセージが表示されます。

本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメ モリーをセットしてください。

ファイル選択の画面が表示されます。

「<】「> 」で名称を変更したいファ を押します。

- <】「>」で「ファイル名の修正」を選び、 実行(進む)を押します。
- 6 [測除]を何回か押して、現在のファイル名を 削除します。
- 新しいファイル名を入力して、 実行(進む) 押します。
- | く | 「 >]で 「はい」を選び、「 実行(進む) | を押 します。

ファイル名の選択画面に戻ります。

· USBメモリー内のファイル名を変更した場合 は、「関心を押すと外部メモリーをはずすメッ セージが表示されます。

本機のデジタルカメラ接続用コネクターから USBメモリーをはずしてください。

※ ファイル名自体は、本体に記憶され、USBメ モリーには登録されません。

差出人について

文面に入れる差出人は、宛名に印刷する差出人と共通で使用します。差出人の登録、修正、削除は宛名メニューからでも文面メニューからでも行えます。ここでは、文面メニューからの登録手順を説明します。差出人についての詳しい操作は、下記のページを参照してください。

「差出人を登録する」▶▶ 77ページ

「差出人の登録内容を確認する」▶▶ 81ページ

「差出人を複写する」▶▶ 82ページ

「差出人を修正する」▶▶ 83ページ

「差出人を削除する」▶▶ 84ページ

差出人の登録

1 ながき を押します。



差出人表示になります。登録方法については、「差出人を登録する」(77ページ)を参照してください。

- 差出人表示-1 中山博 2 - 登録できます-3 - 登録できます- 4 - 登録できます-5 - 登録できます-※差出人は5人まで登録できます

差出人情報をQRコードとして印刷する

QRコードを文面の差出人部分に印刷することができます。

QRコードにできるのは、差出人の名前、電話番号、メールアドレスです。



- ・QRコードは、NTT docomo社の携帯電話の電話帳登録機能に対応した形式で作成されています。 その他の通信事業社の携帯電話では、電話帳への登録ができないことがあります。
- ·QRコードの読み取りや登録については、お使いの携帯電話の取扱説明書などをご覧ください。
- カンタン作成の場合は、完成画面から機能 を、組み合わせ作成の場合は、作成画面で 「差出人」を選んで、「実行(進む)」を押します。

カンタン作成の場合



3 < > で「印刷する」を選んで、 _{実行(進む)} を押します。

組み合わせ作成の場合



- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- •印刷したQRコードは、正確に読み取れるかどうかを確認してからご使用ください。
- 携帯電話に登録するときには、差出人のふりがなをご自分で入力してください。
- QRコードを印刷する場合には、「インクジェット紙」または「インクジェット写真用年賀葉書」の郵便はがきをご利用ください。

インクジェット対応として市販されている私製はがきでも、インクがにじむ用紙があり、QRコードの印刷に適さないものがあります。

● QR コードに登録可能な文字

• 名前

JISコード部分(JIS X0208)を登録します。

JIS外の漢字・外字・カシオオリジナル記号は登録できません。

• 電話番号

0~9までを登録します。

電話マークや(代)(直)などの記号は登録できません。

• メールアドレス

 $0{\sim}9/A{\sim}Z/a{\sim}z/!&(),-_./:?$ @を登録します。

空白は登録しません。


登録できない文字は無視され、後ろの文字が詰められます。

第6章 デジタル写真の印刷

デジタルカメラで撮影した写真を印刷する

デジタルカメラで撮影した写真を本機から直接印刷することができます。ここでは、写真だけを印刷 する方法を説明します。はがきの文面に写真を入れて印刷するときは、107、123ページを参照してく ださい。

デジタルカメラの写真を印刷するには、デジタルカメラがPictBridge(規格)に対応していることが必 要です。PictBridge対応のデジタルカメラと本機をUSBケーブルでつないで印刷を行います。



- ■要 ・デジタルカメラと本機の接続は、必ず、次ページの手順にしたがって、用紙のセットが完了してから行っ てください。
 - 本機とデジタルカメラの接続は、必ず、以下のいずれかの状態のときに行ってください。
 - ・トップメニュー画面表示中
 - ・はがき宛名メニュー画面表示中
 - ・はがき文面メニュー画面表示中
 - ・デジタル写真機能使用中

上記以外の状態(宛名の入力中など)に本機とデジタルカメラを接続すると、入力した内容がすべて 消去されてしまいます。上記以外の状態では、絶対に接続しないでください。

PictBridge について

PictBridgeとは、デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。 PictBridgeに対応した機器(デジタルカメラ機能を持つデジタルビデオカメラを含む)同士をUSB接続す ることにより、パソコンを使わずに直接印刷することができます。

印刷の操作

1 対象を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

2 印刷する用紙を本機にセットします。

「用紙のセットのしかた」

▶ 22ページ

3 実行(進む) を押します。

カメラ接続の確認メッセージが表示されます。


■接続確認 PictBridgeで写真を印刷します 本体とデジタルかけを接続してデジタルかけつ 電源をONしてください

重要 デジタルカメラと本機の接続は、必ず、手順 2の用紙のセットが完了してから行ってください。

・PictBridge接続中は¶募型で音声を聞くことはできません。

4 デジタルカメラと本機を接続します。接続にはデジタルカメラに付属のUSBケーブルを使用します。

デジタルカメラの電源を切り、USBケーブルを接続したあと(①)、USBケーブルのもう一方のコネクターを本機のデジタルカメラ接続用コネクターに接続し、デジタルカメラの電源をONします(②)。



接続されたあと、受信待機のメッセージが表示 されます。

- **5** デジタルカメラ側で印刷する写真を選びます。
- **6** デジタルカメラ側で印刷開始の操作をします。

重要 デジタルカメラ側の操作は、ご使用のデジタ ルカメラの取扱説明書を参照してください。

印刷中のメッセージが表示されて、印刷が始まります。印刷が終了すると、受信待機のメッセージが表示されます。

印刷できる設定の内容は「印刷設定項目」

▶ 136ページ

7 印刷が終わったら、デジタルカメラの電源を切り、USBケーブルを外します。

トップメニュー画面に戻ります。

- ■要 本機とデジタルカメラの接続は、必ず、以下のいずれかの状態のときに行ってください。
 - ・トップメニュー画面表示中
 - ・はがき宛名メニュー画面表示中
 - ・はがき文面メニュー画面表示中
 - ・デジタル写真機能使用中

上記以外の状態 (宛名の入力中など) に本機とデジタルカメラを接続すると、入力した内容がすべて 消去されてしまいます。上記以外の状態では、絶対に接続しないでください。

● 印刷設定項目

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙のサイズを自動的に検知します。 L判、はがき、A6から選びます。 「使用できる用紙」 ▶▶22ページ

PictBridgeに関する注意事項

- ●本機はパソコンに接続することはできません。
- ●USBケーブルは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。
- ●印刷中はUSBケーブルを抜かないでください。
- ●デジタルカメラの電源はACアダプターをご使用になることをお勧めします。ACアダプターを使用せずに、デジタルカメラの電池のみで接続する場合は、十分に充電された電池を使用してください。
- ●で使用になるデジタルカメラによっては本機とデジタルカメラを接続する前に、デジタルカメラ側をPictBridgeが動作するように設定する必要があります。また、本機とデジタルカメラを接続後、デジタルカメラ側の操作が必要な場合もあります。操作手順の詳細は、で使用になるデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
- ●本機は、デジタルカメラ側からの以下の操作に対応しています。
 - ・1 枚毎の写真の印刷
 - ・印刷枚数の指定
 - ・全部の写真の印刷
- ●一度に複数枚を印刷する場合は、印刷する前に、必ずインクの残量が十分にあることを確認してから 印刷してください。インクの残量が十分にないと、印刷途中でインクがなくなることがあります。

第7章 データを管理する

データのバックアップを作成する

本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書などのデータを、1つにまとめて「USBメモリー」に保存できます。「USBメモリー」とは、本機のデジタルカメラ接続用コネクターと接続し、文面や住所録のデータを保存できるものです。万一、データが消失したときは保存しておいたデータを呼び出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。

なお、バックアップデータとして「約105KBのデータ」をUSBメモリーに保存します。

- 重要・データのバックアップを作成するには市販のUSBメモリーが必要です。
 - ·USBメモリーは、USB2.0対応のものをご使用ください(USB1.1対応では、動作できない場合があります)。
 - ・セキュリティ機能などの特殊機能付きのUSBメモリーは、ご使用できません。
 - ·マルチポートデバイスは、ご使用できません。
 - ・特殊形状のUSBメモリーは、使用できない場合があります。

バックアップデータを保存する

バックアップデータをUSBメモリーに保存します。

1 シフト 機能 を押します。

設定メニューが表示されます。

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

> 外部メモリーをセットするメッセージが表示されます。本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメモリーをセットしてください。 バックアップのメニュー画面が表示されます。



-バックアップ-<mark>バックアップを保存</mark> バックアップを呼出 バックアップを削除 宛名を呼出
> - バックアップデータ保存-| バックアップデータを保存します

> > [実行]:保存開始

▲ 実行(進む) を押します。

保存が始まります。保存が終わると、外部メモリーをはずすメッセージが表示されます。

重要 保存処理中は、絶対にUSBメモリーを引き 抜かないでください。

5 本機からUSBメモリーをはずします。 手順**1**の画面に戻ります。

USB メモリーにバックアップデータが入っているときは

はい: 古いデータが削除されて、保存が始まります。 いいえ: 保存をしないで、元の画面に戻ります。

バックアップデータを呼び出す

USBメモリーに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

なお、このとき、現在本機で作成しているデータはすべて消えてしまいます。一度消えてしまった データは元には戻りません。ご注意ください。

設定メニューが表示されます。

- ※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

外部メモリーをセットするメッセージが表示されます。本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメモリーをセットしてください。 バックアップのメニュー画面が表示されます。

- 4 実行(進む)を押します。

呼び出しが始まります。呼び出しが終わると、 外部メモリーをはずすメッセージが表示されま す。

- 重要 呼び出し処理中は、絶対にUSBメモリーを引き抜かないでください。
- **5** 本機からUSBメモリーをはずします。 手順**1**の画面に戻ります。

バックアップデータを削除する

USBメモリーに保存したバックアップデータを削除できます。 なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

型プト 機能を押します。

設定メニューが表示されます。

- ※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

外部メモリーをセットするメッセージが表示されます。本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメモリーをセットしてください。 バックアップのメニュー画面が表示されます。

- 実行(進む)を押します。

削除が始まります。削除が終わると、外部メモリーをはずすメッセージが表示されます。

- 重要 処理中は、絶対にUSBメモリーを引き抜かないでください。
- **5** 本機からUSBメモリーをはずします。 手順**1**の画面に戻ります。

USB メモリーを廃棄/譲渡するときのご注意

本機の「バックアップを削除」機能では、USBメモリー内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものは消去されないことがあります。

USBメモリー内の個人情報データはお客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手段をおすすめします。

- ・廃棄の際は、USBメモリー本体を物理的に破壊するか、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでUSBメモリー内のデータを完全に消去する。
- ・譲渡の際は、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでUSBメモリー内のデータを完全に消去する。

他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む

他のプリン写ルで、USBメモリーに保存したバックアップデータから、宛名データだけを読み込んで、本機のデータとして登録することができます。また、本機のバックアップデータから、宛名データだけを読み込むこともできます。

重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録されてある宛名データに追加登録されます。

1 (シフト) 機能 を押します。

設定メニューが表示されます。

- ※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

外部メモリーをセットするメッセージが表示されます。本機のデジタルカメラ接続用コネクターにUSBメモリーをセットしてください。 バックアップのメニュー画面が表示されます。

宛名データを呼び出せる機種名の一覧が表示されます。

4 実行(進む) を押します。

バックアップデータの機種名が表示されます。

楼種名を確認して、東行(進む) を押します。
宛名データを呼び出す確認メッセージが表示されます。

6 実行(進む) を押します。

宛名データの読み込みが始まります。読み込みが終わると、読み込んだ宛名の件数が表示されます。

重要 読み込み処理中は、絶対にUSBメモリーを引き抜かないでください。

- ・宛名ファイル名、差出人のデータは呼び出す ことはできません。
- **7** 実行(進む) **を押します。** 外部メモリーをはずすメッセージが表示されます。
- **8** 本機からUSBメモリーをはずします。 手順**1**の画面に戻ります。

バックアップデータから宛名データを読み込みできる機種

PCP-30/PCP-40/PCP-45/PCP-48/PCP-49

よく使う語句を辞書に登録する(ユーザー辞書:語句)

日常よく使う専門用語などを「よみ」とともに登録しておくと、「よみ」を入力するだけで変換できるようになります。また、慣用句などを短い「よみ」で登録しておけば、文字が簡単に入力できて便利です。 なお、工場出荷時にあらかじめ人名や地域名などが登録されています。このデータは、必要に応じて修正できます。

語句を登録する

1 (機能)を押します。 設定メニューが表示されます。

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

3 くうで「語句」を選び、「実行(進む)」を押します。

登録されている単語があるときは、一覧が表示 されます。

- 4 機能を押します。

ここでは、「秋葉原」と入力します。

7 ヘ∨で「読」を選び、読みを入れます。




重要 「読」を選ぶと、入力モードはひらがなになります。読みに入力できる文字は、ひらがなだけです。

8 語句と読みの入力が終わったら、 実行(進む) を押します。

登録を確認するメッセージが表示されます。

9 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

登録完了のメッセージが表示されたあと、語句の一覧に戻ります。追加した語句が一覧に表示されます。



語句は最大100件まで登録できます。

登録した語句を修正する

140ページの手順1から3の操作をします。

語句の一覧が表示されます。



選んだ語句の登録内容が表示されます。

- **3** 機能を押します。

- 5 △▽で「語」を選び、語句を修正します。
- **6** □□□で「読」を選び、読みを修正します。
 - 重要 「読」を選ぶと、入力モードはひらがなになります。 読みに入力できる文字は、ひらがなだけです。
- 7 語句と読みの入力が終わったら、 実行(進む) を押します。

修正を確認するメッセージが表示されます。

8 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

修正完了のメッセージが表示されたあと、語句 の一覧に戻ります。

登録した語句を削除する

削除には、選んだ語句だけを削除するか、すべての語句を削除するかの2つの方法があります。

- ① 140ページの手順 1 から 3 の操作をします。 語句の一覧が表示されます。選んだ語句だけを削除するときは②へ、すべての語句を削除するときは ③へ進みます。

選んだ語句の登録内容が表示されます。

③ 機能 を押します。

します。

削除の方法を選ぶ画面が表示されます。

⑤ 【 >】で「1件だけ削除」または「すべての語句を削除」を選び、「実行(進む)」を押します。 削除を確認するメッセージが表示されます。 「1件だけ削除」を選んだときは、選んだ語句が表示されます。確認後、「実行(進む)」を押してくださ

⑥ くで「はい」を選び、実行(進む)を押します。 削除完了のメッセージが表示されたあと、語句の 一覧に戻ります。

語句(ユーザー辞書)の登録件数を確認するには

- ① 140ページの手順 1 から 4 の操作をします。機能メニューが表示されます。

ユーザー辞書を初期値(工場出荷時の状態)に戻す

重要 ユーザー辞書を初期値に戻すと、ご購入後に登録や修正した語句の内容が変更されてしまいます。必要のないときは行わないでください。

① 140ページの手順 1 から 4 の操作をします。 機能メニューが表示されます。 ③ くで「はい」を選び、 実行(進む) を押します。 ユーザー辞書の内容が初期値に戻り、語句の一覧 に戻ります。

郵便番号と住所を辞書に登録する(ユーザー辞書:郵便番号)

郵便番号辞書に登録されている郵便番号や住所の変更が必要なときは、その郵便番号と住所をユーザー辞書に登録しておくと、郵便番号を入力するだけで呼び出すことができます。

郵便番号を辞書に登録する

- 1 | 「永幸」 | 機能 | を押します。 | 設定メニューが表示されます。
 - ※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。
- 3 ○ で「郵便番号辞書」を選び、 「実行(進な) を押します。

登録されている郵便番号があるときは、一覧が 表示されます。

- **4** 機能 を押します。
- **6** ○○で「〒」を選び、登録したい郵便番号を入れます。

ハイフンは省いて、7桁の数字だけ入力してください。

7 △▽で「住」を選び、登録したい住所を入れます。

-郵便番号0追加-〒1120000 団東京都文京区○○町**町**・・・・

8 郵便番号と住所の入力が終わったら、 実行(進な) を押します。

登録を確認するメッセージが表示されます。

9 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

登録完了のメッセージが表示されたあと、郵便番号の一覧に戻ります。追加した郵便番号が一覧に表示されます。

郵便番号は最大30件まで登録できます。

登録した郵便番号や住所を修正する

- ① 143ページの手順 1 から 3 の操作をします。 郵便番号の一覧が表示されます。
- ⑤ [ヘ][∨]で「〒」を選び、修正したい郵便番号を入力 します。
- ②「ヘーマ」で修正したい郵便番号を選び、「実行(進む) を押します。
- ⑥ 【ヘ】▽で「住」を選び、修正する住所を入れます。

選んだ郵便番号の登録内容が表示されます。

⑦ 郵便番号と住所の入力が終わったら、 実行(進む) を 押します。

③ (機能) を押します。

- 修正を確認するメッセージが表示されます。
- ④ [∧][∨][<] [>]で「郵便番号の修正」を選び、 実行(進む)を押します。
- ⑧ くで「はい」を選び、 実行(進む) を押します。 修正完了のメッセージが表示されたあと、郵便番 号の一覧に戻ります。

登録した郵便番号を削除する

削除には、選んだ郵便番号だけを削除するか、すべての郵便番号を削除するかの2つの方法があります。

- ① 143ページの手順 1 から 3 の操作をします。 郵便番号の一覧が表示されます。選んだ郵便番号 だけを削除するときは②へ、すべての郵便番号を削 除するときは30へ進みます。
- ④ [∧][∨][<] [>]で[郵便番号の削除]を選び、 実行(進む)を押します。

削除の方法を選ぶ画面が表示されます。

②「ヘーマーで削除したい郵便番号を選び、「実行(進む) を押します。

選んだ郵便番号の登録内容が表示されます。

⑤ < >で[]件だけ削除」または「すべての番号を 削除」を選び、「実行(進む)」を押します。

[1件だけ削除]を選んだときは、選んだ郵便番号が 表示されます。確認後、「実行(進む)」を押してくだ さい。

削除を確認するメッセージが表示されます。

③ (機能)を押します。

⑥【く】で「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。 削除完了のメッセージが表示されたあと、郵便番 号の一覧に戻ります。

郵便番号(ユーザー辞書)の登録件数を確認するには

- ① 143ページの手順 1 から 4 の操作をします。 機能メニューが表示されます。
- ② 「∧」「∨」 「< 」 下 「 登録件数の確認」を選び、

登録件数が表示されます。

第8章 その他の設定

インク残量を確認する

インクの残量を画面で確認することができます。

設定メニューが表示されます。



-設定メニューー ユーサー辞書 表示 スリンター保守

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

インク残量がグラフで表示されます。

- **3** 確認が終わったら、_{実行(進む)}を押します。 メニュー画面に戻ります。
 - ・他のプリン写ルやプリンターで使用したプリントカートリッジをセットした場合、インク 残量は正しく表示されません。
 - ・インク残量の確認は、インクの使用量をカウント(計算)してインク残量を表示する機能です。プリントカートリッジによっては、実際のインク残量と、若干、差が出る場合があります。

文字の入力方法(入力モード)を切り替える

文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」 があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。

1 (シフト) 機能 を押します。

設定メニューが表示されます。



-設定メニュー-ユーサー辞書 表示 カリンター保守

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

かな入力

-入力モード-ローマ字入力

※入力モードを選択してください

メニュー画面に戻ります。


画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。

※バックライト(15ページ)は調整できません。

型プト 機能 を押します。

設定メニューが表示されます。



- ※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

- 4 調節が終わったら、<a>(実行(雌む) を押します。<a>メニュー画面に戻ります。

ブザー音を鳴らさないようにする


操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「ON(鳴らす)」になっています。ここではブザー音を鳴らさないようにする方法を説明します。

ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

※音声ガイドの「音量ボリューム」で、ブザー音の音量調整をすることはできません。

プラフト | 機能 を押します。

設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。



> メニュー画面に戻ります。 鳴らすように戻したいときは、「ON(鳴らす)」を 選んでください。

プリンターのメンテナンスをする

プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズレているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。

型 シスト 機能 を押します。

設定メニューが表示されます。

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

- **3** ○ で「プリンター調整」を選び、 _{実行(進む)} を押します。


用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。 同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。
 - ・白色以外の用紙を使うとプリンター調整が正 しく行われません。

5 実行(進む) を押します。

印刷が始まります。

- ・プリントカートリッジ交換後など、印刷開始まで2~3分かかる場合があります。
- 6 印刷結果を確認してください。



緑色の[v]が印刷されていれば調整が正しく行われています。

赤色の「×」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「×」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

1 シスト 機能を押します。

設定メニューが表示されます。

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

3 (マンで「クリーニング」を選び、「実行(進む)を押します。

クリーニング 1 の用紙セットのメッセージが表示されます。

4 プリンター調整用の用紙をセットします。 同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。

5 実行(進む) を押します。

印刷が始まります。印刷が終わるとクリーニング1の終了画面が表示されます。

6 印刷結果を確認してください。



果物の色が、カラーできれいに印刷されていればクリーニングが正しく行われています。

メニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、

実行(進む) を押すと、続けてクリーニング 2、クリーニング3のクリーニングができます。操作はクリーニング1と同じです。クリーニング3をしても印刷の結果に問題があるときは、またクリーニング1から繰り返してクリーニングができます。

テスト印刷する

試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

1 (N)フト (機能) を押します。

設定メニューが表示されます。

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」「はがき宛名メニュー画面」および「はがき文面メニュー画面」で表示することができます。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- プリンター調整用の用紙をセットします。 同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなど 無地の用紙をお使いください。
- **5** 実行(進む) **を押します**。 印刷が始まります。印刷が終わるとメニュー画面に戻ります。
- 6 印刷の結果を確認します。

第9章 こんなときは

こんな画面が出てきたら

操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、 などを押して対処してください。ここでは、対処方法が複数あるメッセージなどのみ記載していま す。

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
メモリーアクセスエラー 外部メモリーの内容が読めません きちんとセットされているか確認してください	取削 を押したあと、USBメモリーを正しくセットしてください。	138
用紙エラー 用紙がつまっています 取り除いてから、[実行]キーを入力してください	詰まっている用紙を取り除いたあと、 実行(進む) を押 してください。	156
インク消耗 インクがなくなりました カートリッジを交換してください はい いいえ	「はい」を選んで 実行(進む) を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できない場合があります。早めに新しいプリントカートリッジに交換することをおすすめします。	21
ブリンターエラー ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください	ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノお客様修理相談センターにお問い合わせください。	17 18 19
メモリー異常 メモリー内のデータが壊れました 住所録以外の全てのデータを削除します よろしいですか? はい いいえ	「はい」を選んで <u>実行(進む)</u> を押してください。 「いいえ」を選ぶと、電源をONするたびに、同じメッセージが表示されます。	-
メモリーリセット 全てのデータが削除され、なくなります。 消えたデータは元には戻りません はい いいえ	リセットを行うときは、「はい」を選んで <u>実行(進む)</u> を押してください。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実行(進む)を押してください。	157
プリンターエラー プリンターに異常が発生しました	(関語) を押して、一度、印刷を中止してください。用紙が詰まっている場合は、取り除いた後、再度、印刷をしてください。	156

「故障かな?」と思ったときは

電源を押しても何も表示されない…

- ◎表示画面の明るさは適切ですか?
- →コントラストを調整してください(147ページ参照)。
- ◎ACアダプターはきちんと接続されていますか?
- →ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

- ◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか?
- →挿入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズに合わせてください(23ページ参照)。

印刷時に用紙が送られない…

- ◎用紙はセットされていますか?
- →用紙を奥まで確実にセットしてください(23ページ参照)。
- ◎正しい種類の用紙が使われていますか?
- →印刷に適した用紙を使用してください(22ページ参照)。
- ◎セットされている用紙が多すぎませんか?
- →セットできる枚数は、郵便はがきの厚さの場合で20枚までです。
- ◎給紙トレイを開いた位置がずれていませんか?
- →用紙を取り除いて、一度、給紙トレイを閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてく ださい。

何も印刷されない…

- \bigcirc プリントカートリッジは正しくセットされていますか?
- →プリントカートリッジを正しくセットしてください(20ページ参照)。

きれいに印刷されない…

- ◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか?
- → 「一般の郵便はがきにくらべて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えません のでご注意ください。
- ◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか?
- →印刷設定を正しく設定してください(92、102、113、126、136ページ参照)。
- ◎用紙挿入口ゴムローラー部にゴミや異物が付着していませんか?
- →用紙挿入口ゴムローラー部に付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。
- ◎インクがなくなっていませんか?
- →新しいプリントカートリッジと交換してください(21ページ参照)。
- ◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか?
- →プリントカートリッジを正しくセットしてください(20ページ参照)。
- ◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか?
- →プリントカートリッジをクリーニングしてください(158ページ参照)。
- ○プリンターの調整は適正ですか?
- →プリンターの調整を行ってください(149ページ参照)。
- ◎プリントカートリッジを高温の状況で長期間保管しませんでしたか?
- →「テスト印刷」で、数枚の印刷を行って、改善されるか確認してください(150ページ参照)。

- ◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか?
- →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと早めに交換することをおすすめします。
- ※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノリペアセンターに修理をご依頼ください。

プリントカートリッジをセットしても「カートリッジエラー」のメッセージが表示される

- ◎プリントカートリッジが奥まで正しくセットされていますか?
- →「カチッ」と音がするまで正しくセットしてください(20ページ参照)。
- ◎プリントカートリッジの金属部に貼り付けられている保護テープをはがしましたか?
- →保護テープをはがしてセットしてください(20ページ参照)。
- ◎ プリントカートリッジ金属端子部または本機のカートリッジ挿入部が汚れていたり、ゴミや異物が付着していませんか?
- → 「お手入れの方法(158ページ) | を参考にして、クリーニングしてください。
- ◎指定以外のプリントカートリッジを使用していませんか?
- →指定のプリントカートリッジHP136、HP135、HP134を使用してください。
- ◎プリントカートリッジが破損していませんか?
- →新しいプリントカートリッジと交換してください。
- ◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか?
- →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと早めに交換することをおすすめします。

郵便番号の記入枠の中に印刷される郵便番号の位置がずれている(宛名印刷時)…

- ◎用紙が正しくセットされていますか?
- →用紙を正しくセットしてください(25ページ参照)。
- ◎印刷位置の調整をしましたか?
- →印刷の上下左右位置を調整してみてください(98ページ参照)。
- ○はがきの種類を正しく設定しましたか?
- →「年賀はがき」「普通はがき」など、はがきによって差出人の郵便番号位置が異なるため、印刷したいは がきに合わせて設定を変えてください(92ページ)。

宛先の住所が希望通りの位置に印刷できない(宛名印刷時)…

- ◎上下位置の調整をしましたか?
- → 1行ごとに「上(左)寄せ|「下(右)寄せ|の指定をしてみてください(100ページ参照)。

差出人の住所や氏名を文面に印刷したいができない(文面印刷時)…

- ◎正しいデザインやフォーマットを選びましたか?
- →カンタン作成時…「差出人可」のデザインを選んでください(108ページ参照)。 組み合わせ作成時…差出人付きのフォーマットを選んでください(116ページ参照)。

印刷できる用紙が分からない…

- ●印刷に適しているもの
 - 「使用できる用紙」(22ページ)の説明をご覧ください。
- ●印刷に適さないもの(できないもの)
 - 封筒
 - 往復はがき
 - 表面が凸凹やザラザラのもの
 - フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
 - 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - 一般の郵便はがきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
 - ・樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
 - 不定形に切断したコピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙

一度に印刷できる枚数が分からない…

本機の用紙挿入口に一度にセットできるのは、郵便はがきの厚さの場合で「20枚まで」です。なお、印刷枚数については「99枚」まで設定できます。上記の枚数以上設定した場合は、何回かに分けて、印刷を行ってください。

- ※用紙どうしが静電気などの影響で貼り付きやすい場合は、1枚ずつ印刷してください。
- ※「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。
- ※フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。

1個のプリントカートリッジで印刷できる枚数が分からない…

- →本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数の目安は、下記の通りです(詳細は181、182 ページ参照)。
 - はがき印刷:約200枚標準写真:約100枚
- 印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。

用紙が詰まった…

- →詰まっている用紙を手前側に引っ張って取り除いた後、 (実行(進む)) を押します。 (詳細は156ページ参照)
- ◎給紙トレイを開いた位置がずれていませんか?
- →詰まっている用紙を上記の操作で取り除いた後、一度、給紙トレイを完全に閉じてから、再度、給紙 トレイを開いて用紙をセットしてください。

用紙が詰まったときは

●用紙排出口から用紙が見えている


詰まっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。

●用紙排出口から用紙が見えていない場合

詰まっている用紙を、用紙挿入口から上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。


●詰まった用紙が取り出しにくい場合

給紙トレイを矢印方向に押してトレイを開き、詰まっている用紙を取り除いてください。再度印刷する場合は、給紙トレイを元の位置まで戻してください。



■給紙トレイが外れてしまったら

給紙トレイが外れてしまったときは、図のツメの部分を軸に入れて再セットしてください。 給紙トレイを無理な方向に曲げたりねじったりすると、ツメや軸が破損する恐れがあります。



リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット (初期化) を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。 必要のないときは、絶対に行わないでください。

電源が切れている状態で(in) (原数) をいっしょに押しながら、(電線)を押します。

リセット確認画面が表示されるまで、 📦 📆 は離さないでください。

★メモリーリセット
 全でのデー効削除され、なくなります。
 消沈デー処元は戻りません
 はい
 はい

2 くで「はい」を選び、「実行(進む)」を押します。

「いいえ」を選ぶと、リセットせずにメニュー画面に戻ります。

3 入力モードを選んで、<u>実行(進む)</u>を押します。

リセットが完了し、メニュー画面が表示されま す。

お手入れの方法

プリンター・プリントカートリッジのクリーニング

プリントカートリッジやプリンターの端子部が汚れていると、「カートリッジ装着エラー」となり、印刷ができなかったり、きれいに印刷できない場合があります。この場合は、次の手順に従って、きれいにしてください。

準備するもの

ミネラルウォーター ガーゼ 綿棒 はさみ

ご注意


- このクリーニングは、「台所のステンレス流し台」のような「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃げる場所」で、「インクがこぼれても支障のない状態」で行ってください。
- ・プリントカートリッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- 各金属端子部の清掃にはミネラルウォーターをご使用になることをお勧めします。水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいので注意してください。


1 クリーニングの準備

- 本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
- 各金属端子部を拭くためのガーゼを用意します。
 - ① 約10cm四方の大きさに切ったガーゼを2 ~4枚用意します。
 - ②用意したガーゼのうちの2枚を重ねて、ミネラルウォーターを含ませて軽く絞ります。
 - ③ 綿棒に巻きつけます。

2 プリントカートリッジ金属端子部のクリーニング


- ①プリントカートリッジ収納部カバーを開けて、プリントカートリッジを取り出します。
- ② 金属端子部の保護テープがはがされていることを確認します。
- ③図A・図Bのように、金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で、矢印方向に拭いてください。
- ④ インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。






3 プリンター金属端子部のクリーニング

- ① 図C・図Dのように、プリントカートリッジ収納部内の金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてください。
- ②インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。





4 印刷状態の確認

- ① ACアダプターを接続して、電源キーを押して 電源を入れます。
- ②プリントカートリッジをセットして、印刷が 正常にできるか確認してください。

本体のクリーニング

本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。

本体の保管方法

本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、直射日光のあたらない場所で、高温多湿を避けて、保管・管理してください。

※プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

第 1 O 章 資料集

記号一覧

記号

●記述・カッコ

●学術

●単位·略

°′″℃¥\$¢£€%点‰g㎡㎡l円ひHzミッ
学れも親姿然ら〒愛含TEL FAX No. K.K. (株)何)(内)値)呼 財特学(例)建理回⑩愛)分別な聞報で102'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20

●一般

#&*@§※=#♭♪†‡¶○→←↑↓☆★



●数字

123456789111234561781921 II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9** ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●ギリシア・ロシア

ΑΒΓΛΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥ ΦΧΨΩαβγδεζηθ κλμ ротифхψωАБВГДЕЁЖЗИЙК РСТУФХЦЧШ ШЪЫЬЭЮ еёжзий клмнопрс туфхцчшщъыьэюя

●入れにくい字

々あいうえおつやゆよわゐ ゑをぢづゝゞァィウェオッ ヤユヨカケワヰヱヲヴヂヅ 三四五六七八九十

●JIS外の漢字

勤半卑卽廐吉啄嗘噲器土圳 埇塚增墨寬層嵜嵓﨑嵭巢巽 廊廣弱强徵德徽悔恵慧憎懲 揭揥撃敎敏晩曻暑曆曙帣朗 **栁枽梅棚榆楢榉榊髙**槗萵樋 橫橂橳櫤欄梳步歷穀每海涉 淚渴渚溫漢澗濵瀞瀨煮狀犾 猪琢甑產畵碑碕祁社祈祇祉 祝神祐祖祥福禍禎穝突節箞 綠緣緖練繁署羽者狊萊葛葛 著蓬蓮薭薩薰藤虛虜蠟視角 謁諸謹賓贈邉邊辻逸郎都鄧 醬醱鉃錄鍊隆難霻霳霄靑響 賴類食飫飴餅馞驒髙魵鯖鰀 **鱒鵠鵢鵰鴎麴麵麻黃**黑彅

ローマ字入力対応表

あ行	あア	いイ	うり	え エ	おオ
	A	I	U	Е	0
か行	かカ	き キ	くり	け ケ	2]
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	がガ	ぎ ギ	ぐ グ	げゲ	ご ゴ
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さりサ	しりシ	する	せせ	そ ソ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざぜ	じしジ	ずズ	ぜぜぜ	ぞ ゾ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
+- /=	たタ	JI ち チ	つ ツ	てした	٤ ١
た行	TA	TI	TU	TE	TO
	IA	CHI	TSU		10
 だ 行	だ ダ	ガ ヂ	ブ ツ	でデ	と ド
,	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な ナ	[C =	ぬヌ	ねれ	のノ
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は 八	ひヒ	ふフ	^ ^	ほ ホ
	НА	HI	HU	HE	НО
			FU		
ば行	ば バ	びビ	ぶ ブ	ベベベ	ぼボ
	ВА	BI	BU	BE	ВО
ぱ行	ぱパ	ぴピ	ぷ プ	~ ~	ぽポ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	まマ	みミ		めメ	も モ
	MA	MI	MU	ME	МО
や行	やヤ		ゆュ	いえ イェ	よりヨ
	YA	/2	YU	YE	Y0
ら行	ら ラ	b J	るル	れしし	3 D
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	Ll	LU	LE	LO

わ行	わ	ワ	ゐ	井	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	W	Ά	V	VI	W	′U	V	/E	W	0
ん行	h	ン								
	NN, N MP+ MB+	-母音								

きゃ行	きゃ キャ	きい キィ	きゅ キュ	きぇ キェ	きょ キョ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ ギャ	ぎい ギィ	ぎゅ ギュ	ぎぇ ギェ	ぎょ ギョ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ クァ	くい クィ		くえ クェ	くぉ クォ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ クヮ	くい クィ	くう クゥ	くえ クェ	くぉ クォ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ グヮ	ぐい グィ	ぐぅ グゥ	ぐぇ グェ	ぐぉ グォ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃシャ		しゅ シュ	しえ シェ	しょ ショ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ ジャ	じぃ ジィ	じゅ ジュ	じえ ジェ	じょ ジョ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ チャ	ちぃ チィ	ちゅ チュ	ちぇ チェ	ちょ チョ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ ヂャ	ぢぃ ヂィ	ぢゅ ヂュ	ぢぇ ヂェ	ぢょ ヂョ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ ツァ	つい ツィ		つえ ツェ	つぉ ツォ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てやテヤ		てゅーテュ	てえ テェ	てょ テョ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゎ゠゙デャ	でい ディ	でゅ デュ	でぇ デェ	でょ デョ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とうトゥ		
			TWU		

どう					どう	ドゥ				
					DV	VU				
にゃ行	にや	ニャ	にい	ニィ	にゅ	ニュ	にえ	二工	にょ	二ョ
	NY	/ A	Ν	ΥI	NY	/U	N,	ΥE	N,	YO
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひい	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	НУ	/ A	Н	ΥI	НУ	/U	H)	ΥE	H)	YO
びゃ行	びゃ	ビヤ	びい	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BY	′A	В	ΥI	BY	′U	B,	ΥE	B)	YO
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴい	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	ΡY	′A	P	ΥI	PΥ	′U	P\	ΥE	P\	YO
ふぁ行	ふぁ	ファ	らいい	フィ			ふえ	フェ	ふぉ	フォ
	F	А	F	-1			F	E	F	0
ふゃ行	ふか	フャ	らいい	フィ	ßıþ	フュ	ふえ	フェ	ふょ	フョ
	FY	Ά	F,	ΥI	FY	Ú	F	/E	F١	70
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶい	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶえ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VY	/ A	V	ΥI	VY	′U	\ \	ΥE	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	YO
みゃ行	みや	ミヤ	みい	ミイ	みゅ	ミュ	みえ	ΞI	みょ	23
	M	/A	M		MY	/U	M`	ΥE	M`	YO
りゃ行	りゃ	リャ	りい	リィ	りゅ	リュ	りえ	リェ	りょ	IJв
	RY	/A	R	ΥI	RY	′U	R\	ΥE	R\	YO
	LY		L'		LY			/E		/0
ヴァ行	ヴ	ア	ヴ	1	۲	j	ヴ	T	ヴ	゚オ
	V	А	\	/	V	U	V	Έ	V	0

ローマ字小文字入力

あ	ア	い	1	う	ウ	え	I	お	オ	つ	ツ
X	А	×	(1	Х	U	X	E	X	0	XTU , XT	
シフト 小文字	A	シフ 小文	字	シフト 小文字) U	T ^{シフト} 小文字 U TS ^{シフト} 小文字 U TS ^{シフト} 小文字 U					
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	3	わ	ワ	J.	J	5	Γ
X	Α	ΧY	⁄U	XY	′0	XV	VA	Xk	(A	Xk	(E
Y (列	7下 次字 A	Y [シュ	?F (字) U	Y シラ	?} (字) O	W (ا	フト 文字 A	K シス	?下 字 A	K w	가 字

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

鰮 副通

169ページから174ページにはJIS第1水準の漢字を、175ページから180ページにはJIS第2水準の漢字を一覧表として掲載しています。

JIS第1水準の漢字は代表的な「読み」の50音順に並んでいます。

JIS第2水準の漢字は「部首の画数」の順で並んでいます。

JIS区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

Ŕ 回回

长头 ΜX ΝХ Щ ムモボ 八点气 **点识联单** 卜工表穴色里 ± ₩ ₩ **心山贫肉麻酉 乜尺点压负案** 勺木欠矢至重 九小木矛肉身 **仄寸月目聿足** 山 〔 白 画 耳 志 几子日皮羔赤 入女无白卷貝 冷 **几夕斤汽羔豕 久头田网豆雨** 久玄馬缶谷 **士手生糸言隶筒駁 土戸甘瓜角阜韭高 口心玉竹豆金面馬** 33回 4画

1/mí *K

尽生

怇

ĸ

즋 É Ħ

屯 禾艮米 **太瓦米貝** 画9 1厘

НÉ

5回

餱 뺼 삁 蟈 紅 쾥 黽, 鼓, 粔 脈 罴 香 韋, 魚, 島、 園、 麼、 麻, 黃, 食膏 **麗** 焦頁閄 革停 回回

JIS区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なるものがあります。

上記の部首の画数の数え方は本機で採用した数え方と異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の2桁の数字(区番号)と上下の2桁の数字(点番号)の組み合わせで表されます。 例:「愛」は16区06点にあるので区点コードは「1606」です。

一覧表は1ページに収まらないため本書では次のように分割されて表記されています

32点~62点 シーペ シーペ 172 171 01点~31点 シーペ シーペ 169 170

63点~94点 シーペ 173

01点~31点 175 シーペ 176 48区 67区 67区

63点~94点 ふーペツー 179 32点~62点 シーペジ 177

シーペ 180

16区区 34区 34区 47区

シーペ 174

シーペ 178

シーペ

84区

/M	9	_	ω	ω	ത	0	_	ผ	ო	4	വ	56	ဖ	_	ω	ത	0	_	ณ	33	34	
一	口給	一豐	-	回口	世	歓 20	疑 2	第 22	型 23	舷 24	洪 25	ผ	鎖 26	賛 27	88 88	戏 29	档 30	真 3	誠 32	数	E	_
0				_										-						_		0 3
ന	5 部	IKI		5 仮	灅	計談	【糠	響	垂	副额	I I		盂	計	頭	- 従	松	一一	回回	三	MEI	9 30
8 29	数	曹		1 (F	画	直植	を 数	画	#	八現	1 構		多	畑	版	+	冒冒	⊞		車	圏	8
7	御	噩		۲		早 .	擬	器	囧	N W	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		歴	···	MH	充	品	账	Щ	罪	i 村	7 28
ัณ	部	旦	加		調	平	技	图	出	源	校		叙	麒	殊	任		顺	計	雪	禅	ט
26	뉥	無	鲫		松	敢	歐	쩷	田	黨	杭		恒	世	**	#	献	棒	排	薩	韓	5 26
52	思	幽	则		毎	軟	亘	洪	傾	弦	画		洲	黒	椞	頭	型型	楪	腦	靊	迷	1 25
24	別	戏	₩į		丰	變	妓	洪	迷	岔	略		五	鐩	另	無	釥	=	#	標	存	24
23	斑	靊	卸		싎	≕	鐮	況	祁	掻	品		世	桂	ħ	蓋	铝	新	챆	垂	褈	23
22	盆	謳	毎		黒	邎	鐚	帽	跳	過	及		怒	費	胖	粗	抄	祟	無	瓣	芦	22
מ	田	轞	2		華	₩	亀	数	蕪	民	氉		×	類	张	剽	承	壍	出	東	妆	2
80	奘	晋	牡		遾	雄	图	共	郢	礟	拘		柏		番	中	ә	Ú	型型	₩	牡	20
19	郷	閏	熚		픨	+	霝	糕	曲	盤	抗		궤	크	\$11	誸	逫	曲	锤	然	첉	19
18	胍	熙	鹽		HI	温	飢	駁	盐	福	華	贈		籼	雷	#11	怅	颐	曹	捶	挺	18
17	攂	Ш	靊		桱	回	曹	拉		と	回	民		쇖	識	影	田	淵	畊	濉	谣	17
16	即	世	푈		柊	比	ѱ	刪	掌	韢	炬	뭻		Ш	Ħ	米	炰	區	虀	顚	뾜	91
15	賟	井	靊		劾	棳	即	摡	杻	剽	幽	沪		盟	膃	軍	÷	⑤	囚	鮮	给	15
14	म	强	荻		迴	璔	貴	赎	勲	軒	庚	띘		Ħ	汾	舟	小	自	成	周	悞	14
13	鹏	瓣	贯		Щ	樫	記	墝	鱍	貿	口	樫		緻	批	岷	핰	曲	型	辩	叫	13
12	糧	匠	田		聖	耞	規	巵	蹨	艦	₩	栕		雑	欪	图	皿	觅	征	왫	演	12
_	掴	11	車		噩	勧	緻	古	蹨	邑	巷	岀		捌	Ш	畿	四四	啷	苁	颲	胀	11
10	粼	泹	豐		룔	翻	船	迴	胀	冒	15	ದ		丰	西	燚	₩	御	縠	兴	弘	10
60	麯	屄	訓		芥	戸	器	H	侎	빠	Н	颛		빼	旧	湬	歟	食	噩	拙	Шį	60
08	织	4	慜		貓	寒	₩	瑶	颷	鑑	Ħ	藍		雑	ド	影		盘	崇	鑑	믎	80
07	採	卧	郷		細	阻	祈	図	誓	硯	₩	ಀಀ		世	撥	系	靊	ص	매	絾	画	07
90	緻	石	Н		吊	侃	鱳	#	洲	研	孔	灩		о	ψ	架	超	職	贸	鬞	阃	90
02	収	古	図		区	葬	汽	競	讏	献	好	典		¥	翩	燚	誓	織	瀬	沿	促	05
40	豆	疆	怒		烘	回	似	丞	业	×	架	K		糜	XXI	额	RΠ	靊	쾯	拉	揤	40
03	世	靊	標		其	捩	毅	饇	袒	槲	坑	ψŅ		贈	织	玉	井	殖	ヤ	盤	霊	60
05	世	鉪	出		生	冥	帰	単	Щ	権	盛	西		数	類	就	田	掣	龗	彩	蘇	02
0	H	账	エ		脚	涨	機	共	型	極	呾	扫		礟	汉	张	盤	其	娯	織	臓	01
M F	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24			56	27	58	59		31	32	33	34	J
/ 🔼	16	-	-	. ıQ	-	, ,	, ,	·u	, ,	, ,	, ,	, ,	ゎ	, ,	·u	, ,	•	•	•	•	•	

恒区	34	35	36	37	38	38	39	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	
31	PA	恕	洪	顛	쎒	-	艷	-	N 区	经	<u>'</u>		_	化	_	1	Ì	凌	够	_	31
30	争	口	恒	平	霊		濕		卅	潚	壬	門		′		巛		恒	即		30
59		御	粋	맖	业		淵		罪	表	推	빼		叫		쒸		傸	禄		29
28		翡	私	甜	鰮		粼		世	脈	岀	黑		沿		Ø		記	鱦		28
27		湿	4	鑢	摦		熊		丰	謳	#	Ţ		製		虚		_	K		27
26		泯	画	烧	萄		氢		뫏	脈	压	Πą		卆		雄		寧	郎		26
25		戩	岷	埕	鲴		蘳		槹	米	阊	屾		鄮		됼		旅	澌		25
24		淡	쐟	選	靊		苹		幽	幢	女	狘		鑑		囮		뾜	蕞		24
23		類	藍	Ж	뼆		Ŋ		鳩	厕	鯫	坊		米		捯		侶	栁		23
22			盟	俥	辿		阌		惺	倭	紛	嗣		本		髻		齆	籍		22
ีน		妣	艦	串	舞		77		筬	鰮	黨	鈱		無		杂		钿	狼		מ
80		耶	膃	鉄	靊		粘		抜	旦	粉	ユ		事		柘		廢	枡		20
19		型	揩	拟	癝		漆		틺	郑	御	КH		務		田		松	響		19
18		世	鰮	轍	শ		蒸		尖	邂	数	鵬		出		対		混	兴		18
17		册	臘	撤			र्स		獙	拱	杂			出		凞		鈿	御		17
16		日	盘	徹	動		∜ ∮		醗	机	中	飽		粍		無		班	耧		16
15		淵	益	扣	靊		井		狱	则	草	糊		念		黑		興	朗		15
3 14		棹	田田	戀	雷		軟		张	憲	匵	邦		肥		世		浜	苯		3 14
13		靊	蜌	錦	膿		無		救	曹		邮		禄		一		翻	廊		2 13
12		涯	羆	卿	頭		核		\prec	凉	公	訪		讃		幇		留	養		12
0 11		一	單	田	图		酬			田田	一	皦		蒸		歐		亞	犯		0 11
_		i 棚	響] 的	蝴		袮		田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	計	物	韓		圖		颓		. 葎			_
3 09		킜	紫	角滴	魁		高橋		§ III.	黙	4 (4	重		照		翠翅		그	器 5		3 09
2 08		磁	鯅	敵	别		账		響	盤	無	頭		雪		チ		掛	. 路		2 08
6 07		1 巽	<i>//</i>	新糧	四四		認		雪橇	牁	H 14	別] 箕		五友		唐	中山		6 07
5 06		1 脱	馬	語			H 談		細] 整	計事	劉		##J		黑		西爾	引幅		5 06
04 05		奪	HHHHHHHHHH	鼎	可懂		E Œ		臺	[定	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	回縫		ト 歴		佑優		皇離	鲁		4 05
		建厂	币		計		韮 任		3	甲四	夏	三 砲		米		田 作		裡	田田		3 04
02 03		回	馬口	鄭	薄藤		尿		箱配	柊牌	腹複	泡亭		夏		神		裏	連		02 03
_																					_
型 [0]	34	32 即	36 말	37 邸	38 董	38	39 如	39	40 函	·1 鼻	42 福	43 法	43	44 漫	44	45 鯔	45	46 痢	47 蓮	47	0
M	က	ന	ന	ന	ന	က	ന	က	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	な					4		<u>#</u>					₩		£		Ŋ			Ð	

X	9	_	18	ω	თ	20	21	22	გვ	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
62 [∰]	韓	獸		世	铅	(MI	急	称	見	표	國	tu	返	校	松	多多	恒	<u>(,)</u>	岩	典	(-)	62
61	維	榎「		二點	垂	九	T T	裍	拟	斑	調		際	111	杓り	楯 3	第二	計	猫	計		61
60	移	開		題	顎	綰	 回	芹	霊	顧	酥		載	福	L L	旬	其	須	報	搜		9 09
59 6	異	賦		黒	額	館	吸引	緊	頚	厘	鉱		裁	斯	4 1	循(温温	調	若	随		59
58 5	毗	調		掛	※	韓	双口	筋	本	祖	軽 3		珠	投	一罪	准	証	ә	切	物		58
57 5	独	玉式		柜	田田	陥	₩	極	訓	船	郊間		無	坏	邪	駿	温温	靭	碩中	旧		57 5
56 5	~	駅		招 4	小孙	蓋	M 1	禁	淵	淵	購		斎	揣	売 別	脚	談	動	晴			56 5
55 5	署	坩		节	車	器	7	全全	盂	配	重		祭 .	₩	剪製	竣	通	田田	協	 张		55
54 5	慰	疫 :		花	- 三		一	欽	細	猫	計		- 34	₩ ₩	車	盤	蕉(訊	带	凝		4
53 5	頭	液		逦		離	- 担	欣	掘	罪	衡		一位	温	訓	春	幸	温温	重	奏		53 5
52 5	世	鋭		一	郭	兴	自	上	桝	强	行一		置	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	早	極	買	匠	海	共		52 5
51	配	影		\ \ ₩	較		組	錦	鮪	施	罪"		米	三	彩	怒	汇	1 3	標	船		51
50	威	衛		能	*	〕	容	문	縊	翠	売		₩	小	社	划	絽	一	籍	自		20
49	一	英		口	角	観	却	拉一	業	狐			浜	燃	湯	術	粧	H	積	叢]		49
48	半	顓		×	温	批	崧	動	奴	瑕	品		瓣	坛	終	丑	巛	靈	石	区区		48
47	<u>#</u>	粗		原	趣	巃	林	靊	米	华	肛		新	织	教	影	脚	R	护	寧		47 4
46	軸	网		船	悪	出	만	井	霾	松	縆		採	H	绁	松	松	Ų	加	靊		46
45	校	掛		眯	獲	魯	朏	帰	世	Ц	妣		₩	囙	割	鮾	井	\prec	此	圖		45,
44	拉	無		眯	談	田	糧	H	账	語	推		胅	굩	回	鄵	靊	眽	避	翔		44
43	色	於		鹽	極	緩	址	闡	世	世	簅		枡	旪	∜Ⅱ	祝	싎	챾	些	題		43
42	以	长		잝	型型	噩	壓	#	毗	巾	绞		А		製	照	徊	剉	世	监		42
41	₩	米		畑	並	郇	22	呾	贽	臣	紅		幽	配	核	坦	洪	掛	氨	難		41
40	緻	图		洲	拡	掛	НП	洲	熊	맜	常		壯	町	豳	夙	温	학	蝹	架		40
39	噩	出		變	擊	看	翻	エ	極	田	糠		郶	回	ŧΝ	较	無	觚	郑	쌔		39
38	脒	赕		屋	红	聉	胀	批	雷	出	霏		曲	夺	张	貌	斑	親	桝	Ψ		38
37	盟	楹		嘂	礫	坤	聚	凝	慧	Ш	通		催	Ħ	愈	靊	罴	華	韓	租		37
36	极	闽		口	副	嘂	灩	仰	礟	甸	빼		債	涯	簗	築	魚	ţζ	卌	祖		36
35	庵	叡		异	鉤	潅	誀	鸝	刪	計	⊞		批	掣	聃	獣	淙	田	盟	避		35
34	茲	餌		#	疒	淵	鐮	貜	谻	贸	津		壶	斬	黑	泺	況	糊	뇚	竝		34
33	块	栞		申	业	漢	鐷	衋	光	船	呈		赤	쬁	蒷	共	쐒	拳	臑	迎		33
32	鲞	瑩		伽	邼	王	班	簚	黙		믰		罴	盤	疾	埊	棹	ቀ	뻬	联		32
区	91	17	18	18	19	50	12	22	გვ	24	52	56	97	27	28	59	30	31	32	33	34	
	æ			な									่น									

M	34	32	36	37	38	38	39	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	
62 車	袋の	がの	田田	が	の	ני)	ני)	類 3	7	壮	第 4	凡	4	24	4	甘	4	淚 4	4	4	62
61	抑	17	盆	郵	썪			业	КП	秊	账	羅		₩		級		뻐			61
9 09	盟	細	鰀	数	學			地	毌	- 使	難	₩		Ш		横		四四四			9 09
59	品	銤	卌	双	剽			温	圌	牛	#	棋		點		遞					29
28	喪	量	計	H	陸				細		焼	聲		K		囲		基			58
57	泰	嫐	無	臣	一			监	梅		御	型型		ᡂ		無		整			57 5
56	華	軽	幸	器	爽			温	瓣	型	画	沿		脈		淵		響			26
55	戴	斑	嘂	읤	仦			虹	翻	Ж	则则	汉		業		翢		盟			55
54	颛	刪	級	岜	日			相	細	ψ	闷	刺		能		邶		茶			54
53	105	舞	丰	競	豐			本	宏	下	込	紐		УШ		批		耧			53
52	地	展	치	報	橅			怒	斑	K	鷹	卿		関		灩		换			52
51	非	积	첟	州	囯			井	흸	選	讍	型		₩		#		*		温	51
20	出	恕	漂	星	Ш			井	消	魚	北	教		旭		跳				宛	20
49	霍	温	曲	虎	扣			熈	極	型	刻	*		ᄴ		田田		循		拠	49
48	区	恕	強	類時	祉			俳	米		靊	梊		赵		哑		燊		松	48
47	拱	却	Щ	浜	皿			皿	調	紅	翔	刪		操		胦		九		難	47
46	存	呆	碶	¥	燅			詚	照	聚	뾊			輁		洪		ኈ		挪胀	46
45	畵	画	嫾	ゕ	张			眦	撫	洪	麵	無		型		摐		殹		淵	45
44	監	紭	剰	徙	ď			緻	聚	類	温	쓔		恒		乖				瞷	44
43	띴	眠	凞	豳	ლ			铅	総	훴	霏	華		湽		盟		魁			43
42	龗	岀	温	沿	売			盟	盐	吜	典	出		紫		歴		加		岖	42
4	岩		喣	絒	訓			川	出	雛	鰗	斑		雫		妣		凪		灩	41
40	抗	翢	犁	抴	炽			斑	兴	땖	雄	湖		鈱		蜒		瓢		幹	40
39	Ħ	脛	쐗	描	卌			郼	兇	酃	戸			溪		世		耧		櫤	39
38	讏	滸	쌢	眠	鷡			靐	兴	常	*	淵		艽		松		盤		躍	38
37	锹	卿	册	æ	K			舞	只	摄	쌢	朏		姒		获		極		霊	37
36	쏊	豆	世	田	柯			职	松	扭	噩	兴		響		1 3		浜		絽	36
35	世	鱍	瓣	鬞	ұ			即	崧	耖	擬	出		絽		#		浜		朏	35
34	낊	温	賃	盤	派		細		薨	സ	掛	綐		判		頒		銤		닱	34
33	X	細	刎	椬	瓵		骗		長	描	松			噩		鄦		菜		瘀	33
32	K	膃	沢	低	흜		畖		郑	靊	紅	奉		温		狐		傸	艦		32
N F	34	35	36	37	38	38	39	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	
	た					な		<u>16</u>					₩		4		Ŋ			Q	

恒区	16	17	18	18	19	20	בם	22	23	24	22	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
94	瓣	년		战		綝	心	四	拠	但	\ \		電	虚	里		帥	姆	鹟	聖	12	94
93	娅	供		起	枈	華	伽	画	翀	П	洪		串	华	닼	郇	型	細	鑢	聖		89
92	肼	礟		蛍	柜	韻	侧	靈		世	9		副	緻	凶	姓	響	随	妣	籤		92
91	贸	出		骶	鸙	絽	無	極	删	包	<u>Š</u>		倁	俳	æ	鶴	恕	皿	混	躍		6
90	근	囙		读	響	旗	飹	₩-	惠	农	Κį		丁	仆	颜	級	艦	早	靊	輯		90
89	臤	辩		車	鐁	机	漁	储	攤	功	甑		崧	冱	極	领	臘	加	温	鐤		89
88	田	沢		飙	锹	輯	錦	刾	쨃	\$	豳		韞	垂	斑	圣	蒸	据	類	뼃		88
87		彸		钦	撫	Dξ	핆	珊	颗	米	滙		₩	负	幸	女	穣	雛	尜	挝		87
86	国	杣		鳯		縱	盂	鲁	回	華	類		胀	빠	ద	叙		騪	狀	出		86
85	믒	汽		驖	邑	絑	瞪	₽H	叡	黴	⊪		骪	綑	臤	助	状	染	無	摋		82
84	₽	绺		塘	茶	母	账	曾	粋	俠	霏		集	흷	毗	點	瘚	数	岷	쌨		84
83	鲷	鬞			韜	船	禁	靊	兼	铰	盟		朔	퐼	類	點	杖	驰	梅	逌		83
82	批			解	典	蟶	型	殿	働	Κ¥	談		出	溜	照	轚	₩	账	샕	鄰		82
8	採	郊		414	茶	個	鼎	叫	额	丰	Ħ		椝	河	題	#1	閿	醞	鞣	拱		8
80	器	韞		个	古	酉	Ш	配	毎	13	冊		出	絽	靊	暑	丰	嘂	圖	型		80
79	阅	燊		黑	麒	器	国	噩	#	窟	翠		諞	顺	重	絮	€	圆	熊	盜		79
78	担	浜		餓	田	岬	出	圖	日	灩	出		作	其	批	辿	攤	猫	\equiv	旋		78
77	们	熊		雅	雷	ብ	#	器	盐	淵	科		齛	盐	坎	州	攤	퐳	张	爒		77
192	I	闄		買	鲍	钕	四	扣	目	胐			饱	皿	批	圏	灣	盐	申	雬		176
1 75	遯	织		羅	草	出	結	知	₩	暑	涮		埼	視	*	暑	城	摦		級		75
74	郁	巛		井	票	颵	城	及	K	預	鲗		雪	HH.	#	所	軍	献	41	型		74
2 73	縆	無		田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	则	随	級	死	無	極	新		呇	膃	巾	· 初	兄	器	#	通		2 73
172	従	织		画	王 王	通	汝	冈		相	一遍		争	股	田	i 処	乗	林	一先	争		178
7	 XX	羰		中		雁	题	白					中村	※	州	. 順						<u> </u>
9 70	#	類		郑		贋	紀	負	筮	-	品		神	紙	撇	盐	X	炊	郙	滭		70
3 69	FKI	鋭		雏	回回	調	社 4	1 九	i 桁	後	一劫		5 阪	*	99 39	敷	4	光	田田			3 69
7 68	剽	识		り(俄	哥	品	反 7	部	柳	砂			F 坂	t 私	5 寂	<u>N</u>	輔	1 推	部	植植		7 68
6 67	劑	極		製物	湯湯	副	3 갸	台	图》		影		1 汚	1 4	品	育	曹	11 日	〔雪	計		6 67
5 66	驅	角		國	昌 鰍	1 福	汲	ī 金 I	藩	- 1	画		目財	銀二	部	引盾	童	垂心	引託	三		5 66
4 65	KI KI	瞬		则	■ 梶	₹ 玩	5	直近	刂戟] 午	手		引罪	日日	引釈	国 温	I 鍾	暑□吹	明節	早		4 65
3 64	撇			見	z 幅	番	村村	輔	計	[伍	阿		= 4	: 死	手 酌	東	郵	頭	t 铝	至 操		3 64
而 63	9	<u>7</u> 田	8	8 道	9 極	当 0	1 救	の練	3	4 互	2	9	6 在	7 下	8 醫	9 /	顯 0] 厨	い誤	3 播	4	63
M	16	17	18	18	19	20	ัณ	22	23	24	25	26	56	27	58	29	30	31	32	33	34	
	₩			な									ゎ									

恒区	34	35	36	37	38	38	39	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	
94	··	體	判	副		Υ.		表	**	船	留	7	押	7	/ /	7	~	整	7	7	94
93	響	世	鑑	檱		黑		殿	皿	哩	七		畖		無		畑	椞			93
92	匣	興	橅	蠳		Ш		İ	盟	餪	投		円		億		黙	纖			92
91	描	兴	温	钷		‡		錬	昢	ᇜ	梐		極		缰		₩	쌫			9
90	拙	Ь	型	紅		닯		變	若	*	椏		櫮		調		쪦	魻			90
89	鱖	监	雑	쏾		松		燕	貆	胐	佪		咸		数		田	糍			83
88	糠	妣	맱	梅		溫		豐	Щ	抻	牆		闷		柳		平	Κį			88
87	罪	扑	季	鼎		包		型	乖	匣	<u>}}</u> }		뚰		丰		温	継			87
86	陸	凞	氓	汌		闷		撫	灝	鬞	雪		₩		灩		讍	黙			86
82	黒	牎	넜	塑		計		畢	潭	本	ÐĦ		≭		品		丰	影			82
84	兴	鲫	椞	Ϋ́		四		架	黑	郶	₩		X		採		鵤	织			84
83	拓	做	煕	熊		П		炽	#	攤	쁪		岷		忿		噩	列			83
82	批	瓣	斑	赆		汝		Ш	期	重	咪		东		敛		逦	档			82
8	北	孟	拱	無		羅		炽	費	黚	卽		荃		回		哥	極			81
80	枡	拙	疵	紭		軟		中	盂	出	糠		酃		釆		퍂	掘			80
79		嵌	飛	世		4		井	殺	騅	袞		岸		於		盤	膃			79
78	빠	毌	坦	雫		⊞		쾓	읦	俥	丰田		繩		監		婡	鯛			78
77	삁	烘	囮	紫		醫		祁	嘂	歪	無		杖		組		篵	₩r			77
76	無	世	岻	胀		鯔		毌	恭	빠	Φ		ヹ		縕		쑀	轍			9/
75	靊	闽	弫	粒				採	溪	殸	軸		華		極		Æ	絽			75
74	翩	無	卍	銰		型		双	暳	詆	世		標		袻		軍	柃			74
73	盟	Ðį	型	型		總		本	皮	倒	뺘		뺃		#D		脒	긎			73
72	無	[매	豐		摐		雷	艇	綳	卓		伸	匁			₩	舩			72
71	К	年	岀	衈		灘		侧	沒	批	撇		枚	E			軼	红			71
70	1□	#	靐	[炬		鵥		迎	玿		丰		盐	緓			霄	湿			70
69	#	汇	画	橅		嫐		盅	點	極	縪		苁	腔			嬲	超			69
89	鲷	饗	⑪	蟶		闰		肥	辩	篵	舞		埋	記		浜		凭			89
67	绁	採	軐	챆		س		歐	共	⋪	疶		楼	岂		麗		例			67
99	遊	嘂	們	血		£		浜	严	빴	米		圝	聚		腳		む			99
65	殸	茶	印	R		那		챛	影	丰	無		榧	厎		泱		作			65
64	闷	闷	缆	账		棌		챆	袋	紪	疅		쌢	₩		汦		類			64
63	急	丰	œ	₩	斌			俥	臼	製	舞	甜		海		殺		眯			63
区区	34	32	36	37	38	38	39	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	
	21		•		•	な	•	<u>16</u>	•	•		•	#6	•	4	•	Ŋ	•		Q	

JISX0208に準拠

JIS第2水準漢字区点コード表

瓜区	48	48	49	20	20	21	25	23	24	22	22	26	22	28	29	90	61	62	63	64	64	65	99	67	
31		₹	噩	唱		誓	虾	頌	濉	凯		阌	ლ	攷	K ŧ	ተ	匫	浜	賟	淡		虚	盒	松	31
30		(1	菜	Ц		四	無	嫪	噩	颣		駁	ボ	Ø	杜	翉	歉	ᢂ	熈	茶		出	踀	北	30
29		#	鈱	<		凾	典	歡	世	鑩		<u>₹</u> ⊠	徻卅	성	桁	拳	極	恶	燥	珙		畑	歪	胀	59
28		K	出			營	챞	顋	卌	獸		壑	谼	壨	孠	华	飘	汞	經	汝		壃	鰂	毗	28
27		473	릸	쎒		图	业	票	쐴	鮰		<u>र्</u> डिर्	無	掌	¥	型	飲	魻	熈	災		盤	鱦	疅	27
26		≯	工	圕		点	井	女	濉	謡		硘	拱	攤	¥	樨	談	팼	毈	糠		出	疅	鬥	56
25			11	Ц		纶	斑	母	雪	强		뺒	玆	攅	杞	棹	繦	贕	漢	諈		盐	噩	疅	22
24		卿	鱦	נל		四	岕	盤	世	鈲		奜	茶	ᄤ	杆	文	湬	账	瓣	翻		匌	ተ	丰	24
23		亭	鱖	黎		怒	损	殿	坠			較	#	齉	朷	棹	欸	涎	灩	霏		沺	緗	骝	გვ
22		八	#	値		빨	崧	湿	絥	類		惷	採	豼	朸	楸	觀	浙	账	糚		卧	個	唧	22
21		4	攤	匍		廢	型	땘	雪	4		뺖	菜	松	杁	梅	齱	鬞	浜	松		膃	丰	鰼	בם
20		阁	疅	便		粣	承	宴	池口	欁		愆	莊	丰	侎	幸	龗	羢	凞	鄰		껪	丰	融	20
19		뗪	●	囪		랦	换	鴙	말	欁		譶	抉	対	民	韓	鱳	照	潦	蝍		神	뒘	齡	19
18		£	璺	剱		画	쐈	鰰	絣	莊		晅	採	擴	业	ተ	蠷	!	濂	銋		齫	皺	벭	18
17		H	嶞	Ļ		垂	亚	娜	無	弃		噩	共	軄	矑	椡	攤	浣	溫	疆		覵	繭	祓	17
16	舒		癎	勸		验	莊	繎	葝	Ħ		羸	벞	雪	讄	乗	櫓	洌	浜	塑		濉	皸	沁	16
15	垂		儂	鬮		绐	扙	榈	聊	廸		雪	鼎	撬	錙	뭼	脋	淈	潘	粣		鄞	皴	业	15
14	豫		餦	靊		世	址	娥	当	3		长	权	丰	朞	ψ	欏	浏	蓮	牀		圖	胞	业	14
13	ſ		儉	燧		器	班	滫	聊	鲻		夺	段	採	濉	椨	剧	鴚	諈	H		闦	폚	迎	13
12	逐			飭		剩	坎	姙	猺	幽		茶	벞	闦	聉	₩	弊	洙	熏	规		粼	犁	辿	12
11	账		價	剿		画	팪	妍	E\$	灩		麵	뮸	虀	函	罀	櫟	洸	淵	X		窟	믦	业	Ξ
10	╫		靊	闑		맫	圤	業	₩	壨		刪	井	嶜	爭	棹	轠	炽	拠	貿		紭	皖	獭	10
60	X		僣	梁		鈭	竹	姨	岌	账		騋	术	蕾	П	椥	櫞	貝	嬔	緩		圕	皎	藜	60
08	1		立	留		遛		恕	坚	幽		嘂	Щ	龗	鸓	弹	卡	慁	顯	믵		圌	啉	輟	08
07	本		髌	印		旭	뻬	即	北	푮		痖	쬃	鲤	鱹	KK	極	衍	鵧	带		곒	Ю	譚	07
90	/		甋	副		몬	HO	従	⊒	蹬		垩	輕	離	配	极	鲫	洟	撫	ᇓ		圕	岀	轡	90
05	규		砸	絥		呾		ጥ	壬			面	貓	型	靊	極	製	票	難	灩		絧	切刀	樫	9
04	(饆	印		图		佞	飅	画		配	溢	蓒	鑾	黎	闡	肽	熊	唧		出	郄	題	04
03	KI		争	岀		坐	401	妝	쨆	廝		砸	類	卿	豳	华	軸	泯	凞	變		出	絮	磽	03
02	迅		鑩	劬		屈	圙	妁	描	廣		叡	蹈	極	瞭	糭	攤	泛	꽸	麔		辯	Ķ	锤	02
01	#		伀	雛		図	劉	奸	屐			讏	畑	韂	世	棔	離	思	赚	溪		颤	藫	磧	0
区点	48	48	49	50	20	51	52	53	54	22	22	56	57	28	59	60	61	62	63	64	64	65	99	67	
	1	2			က						4										2				

点区	67	89	69	70	71	72	73	74	75	75	26	77	78	78	79	80	80	81	81	82	83	84	
31		幾	寸	ᡎ	. 重	#	. 類	響		22	端		· 論	•	瓣			引		細	シ		3
30		읤	濰	胀	盐	畆	뭻	粼		1111111	黚	盤	點		鎭	鯸		盟		쁾	記		30
29		筬	滐	鱡	麗	掘	黜	掛		鯝	畑	蠳	逥		麒	麒		ء		鍛	噩		59
28		獭	貔	鱳	疆	罴	松	攤		瓣	繗	本	怨		鰕	申		黜		徽	電		28
27		뺄	紭	類	盟	版	摋	響		猫	恕	完	絽		嫐	톈		鰛		配	電		27
26		鮾	縆	計	璺	桐	松	빼		無	器	疅	恕		斌	灩		闘		쁿	電		26
25		箙	跷	粱	盤	揺	쾙	響		衶	斌	響	畄		黝	鼬		館		脚	響		22
24		姗	媬	羝	飌	帐	鄰	叠		温	肿	醫	岩		齫	粠		澨		鼎	勰		24
23		鎌	緻	華	鬞	拱	制明	左		顗	罴	ඐ	臣			禁		温		飹	電		გვ
22		非	徽	業	贈	莭	藏	響		票	獙	魊	閥		靏	嫐		猫		麗	雪		22
21		辮	綉	黑	醐	捡	瀬	曹		뻬	淅	鯂	颲		뿗	퐸		氮		圖	鷣		ב
20		劉	燚	鰼	룚	」	藉	薙		■	爴	囎	颲		鰰	氰		盤		圖	認		20
19		뫲	絣	丰	鱷	日本	藸	醠		黯	ാ	顲	鯼		鮙	出		鹞		圖	噩		9
18		燛	縋	蠿	綇ዘ	萊	異	嫫		顜	詔	鼬	魍		中華	隹		蹈		雛	霜		18
17		詞	蹨	灎	圝	柯	蕷	費		鄙	明	圝	灣		湖	轍		錄		颬	⋘		17
16		圌	絨	霜	产	莪	描	쾗		窓	緣	譖	鶧		恕	患		瞴		魄	総		16
15		箝	쌣	냺	膙	莚	薇	橭		覩	器	蹨	뻻		銏	齛		鮾		驷	鹳		15
14		粱	婸	봺	餔	亞	薆	曏		媢	恕	뾆	雭		酃	濧		皥		<u>30</u>	鱸		14
13		窓	絖	計	ء	邶	槛	揣		எ	뾆	콾	凞		獡	灩		談		孎	引		13
12		筱	歘	駎	颶	树	雕	誻		御	糯	醫	爋		淵	鲗		餀		脳	蠍		12
1		貒	禁	毗	盤	茳	瓣	煯	躢		黼	黚	剎		繑	瀊		酃			酃		Ξ
10		運	從	删	龗	茯	鱦	444	露		臘	摇	剽		黨	と		鬣		黙	酃		10
09		黙	貒	胀	醂	₩П	画	麔	歐		艦	监	鷡		쾖	選		臘		肥	掌		60
08		ബ	栽	刑	鰮	荐	調制	韓	恒		麵	盐	燳		磤	逦		鸝		Ħ	嘂		08
07		詉	湬	매	擓	岀	丰	童	疊		艦	萿	縜		類	拯		圖		腦	霏		07
90		笼	紅	图	掛	荀	撷	超	襴		淵默	堂	型		謚	뺊		圖		淵紅	霊	鄙	90
05		く	鍋	釄	鹏	米	斞	兴	飆			蹈	剽		糊	題		曾		淵成	漕	嬹	05
04		無	揪	囎	推	怒	쿓	闡	襪		쀒	醬	鰂		皺	世		恒		灩	醞	妞	9
03		領	貑	酃	瞄	മ	描	繒	襭		臘	娯	펬		嫐	強		曹		#10BX	鵤	测	03
02		洪	統	蒏	無	垣	櫞	蝣	擂		齜	쌢	兴		耀	鱼		顴		鳘	齛	讏	02
0		뛢	紨	鏬	隋	囮	酃	·	晕		艦	臘	颲		淵	赵		飅		W	鵝	離	0
区点	29	68	69	70	71	72	73	74	75	75	76	77	78	78	79	80	80	8	8	82	83	84	
	9									7				œ			6		10	}			

点区	48	48	49	20	20	21	52	53	54	22	22	26	57	28	29	90	61	62	63	64	64	65	99	67	
62		礟	民		出	暨	鸓	鯹	鵩		征	椞	绲	咪	颒	韡	罪	炽	棌		出	県	觾	鰮	S
61		倕	幗		≅	垂	華	烞	誕		\$5	<u> </u>	द	매	耞	糧	刪	魚	類		辯	摐	響	ᡂ	ű
60		俑	几		加	遲	蝉	哪			靊	部	빺	比	槑	劒	靿	拱	塱	黶		∰	藍	骪	S
59		俛	鲗		[]	测	壑	遊	麵		栎	類	極	吊	整	貅	洲	빳	斑	輕		শ	盤	罀	Ω O
58		歃	妈		口	嘂	鬥	繖	靊		钇	櫃	鄠	糟	뻝	極	鄙	漇	淽	纁		拱	ə	兴	ď
57		俎	興	鄭		寷	嫐	潏	灅		坦	靊	黚	煙	眯	舞	曲	账	収	試		傚	豳	圏	7
56		鉄	※列	叫		世	Ի	絃	艦		夲	脈	展	渥	锺	韓	圝	挑	嬰	歟		嶣	霊	器	Ü
55		傹	兴	歌		售	쐗	獸	쌜		产	臘	茶	挺	拉	犂	談	菸	导	嬹		颅	叠	粃	L
54		靊	关	觀		軽	卿	빤	藻		立	讏	粒	氚	乜	鞍	验	炯	愈	禦		傚	艦	BILL	7
53		個	共	讞		誉	长	钋	雪	鋄		蟶	梁	掀	套	型	ζX	朑	赵	鬞		県	뺊	齱	Ĺ
52		₩	贝	繖		靊	樫	弘	뺼	徧		型	팪	指	犁	专	強	뺐	禦	弒		県	煕	龝	Ĺ
51		#	代	4		蒰	齊	ሎ	璺	碘		極	型	揺	栞	較	礁	渓	鷡	燕		鼡	豐	鯾	í
20		侚	^	逫		豐	樿	蠌	些	徐		<u>≅</u> Ш	毗	颗	描	蝉	쟬	熈	鬞	紫		挻	皿	瓣	Ĺ
49		但	鮰	遍		響	蟬	變	雪	卷		溆	揉	讵	茶	継	曹	牁	震	票		供	整	鲫	(
48		意	叫	麼		ے	証	躑	遍	恕		壍	霏	齑	华	疁	殭	魻	熈	熊		景	卌	中	(
47		彩	洲	壓		豐	計	霽	豐	织		影	楪	蛮	型	ᡎ	灅	票	燾	펬		兴	爋	世	į
46		⑪	蹈	圖		凾	백	靊	疁	便		獭	칟	颣	桓	默	頌	拱	嬹	熊		淽	鮏	腔	Ç
45		类	民	照		쌜	蟤	쪻	洲	紅		崜	計	劉	椏	胀	忠	無	点	偨		只	业	輟	Ĺ
44		剱	Е	L		齊	韶	軽	黑	씞		融	##	愆	毕	舞	懋	拠	雅	炓		犮	虚	個米	,
43		坦	民	耞		豐	熈	離	豐	⑤		账	怒	酸	胀	聖	松	浜	經	票		疒	ニ	盔	Ç
42		中	丰	怨		迴	劉	磁	雪	能		殿	批	颛	む	草	出	贱	鬞	無			曲	海	(
41		行		夘		壓	霏	世	昢	佃		些	羋	急	厚	霏	紁	摡	無	災		曜	盤	⊪	;
40		句	包	厄		经	噼	火火	揺	徃		讏	粈	急	型	蝍	歼	牁	丽	炽			拙	侧胀	
39		患	毌	ㅁ		雪	鹹	靉	雪	允		殿	拉	袋	苹	姆	怒	账	灤	磔		幽	無	煕	۲.
38		任	串	+		霻	霜	靊	雅	11-		讏	担	殺	華	釟	Ø	焿	灣	湯		艫	出	標	0
37		伏		世		跚	理	靊	樫	께		顺	架			퇱	醋	织	濺	採			盖	ボ	[
36		亢		卍		靈	罹	凝	雪	111		₩	エ	数	ゼ	業	歡	経	賟	狡		細	淵	霏	0
35 (价	淵			靟	本	榖	狦	儎		転	宏	訤	范	쨒	凝	灶	嬹	鋭		塩		빭	+.
34		H.	4	Ħ		叠	採	県	跇	##		颛	批		箰	弊	級	凞	္	恕		盤	읦	茶	۲.
33 (仅	総	#		佃	酬	郷	豐	喘		磃	世		桥	報	極	照	業	無			松	採	۲.
32		(I)	图	计		豐	财	缱	洲	口		盛	끆		松	繰	额	俎		黒		歐	监	型	0
区 所	48	48 1	49	20	20	51	52 1	53	54	55	22	26	57	28	29	60	61	62	63	64	64	65	99	67 3	ľ
<u>/ []</u>		7 7	7		3	/	1,	/	1,		4					.	•	•	•	<u> </u>	2	.	•	.	

M	_	m	ന		_	ณ	m	4	ın	ın	ເດ	_	m	m	ന		0	_	_	ΛI	m	4	
世 (67	89	69	2	^	7	73	74	75	75	76	1	78	78	79	8	80	ω	ω	82	83	84	0.1
62		簚	籗	监	齫	祩	翻	蝌		掤	靊	掌		钽	噩		掛		灩	疆	丰		62
61		籟	疀	脚	靊	揾	田	阙		艦	喧	檘		缃	謡		村		鑑	鰈	謳		6
9		繼	뺿	账	丰	쀼	冒	备		监	监	響		變	臤		糚		豐	醞	盂		9
59		魕	抖	괊	觀	葮	剧	柒		溫	黨	酃		色	噩		報		醠	醞	黝		23
28		雛	谽	出	鑺	椒	響	卆		鯍	汇	酃	쪁		肥		盟		鱺	瓤	証		28
57		簱	额	盌	鄰	霜	뫏	苓		畑	蠳	職	瞛		訂		敬		鵬	齱	証		57
56		籔	粼	温	墨	粣	聑	加		諡	響	嬻	畢		龖		悼		摧	鰒	貒		56
55		籃	黎	虚	星	巾	盟	厀		細		酃	癰		躢		蛪		騅	讖	쩷		55
54		綳	雛	益	弫	掌	멅	抉		臑	河	酃	臘		瓣		靫		離	畢	崧		54
53		巀	뺣	驇	崧	业	벎	核		盐	芦	霜			驣		勒		疆	嚻	榝		53
52		簫	談	垂	糯	採	甜	牤		點	黨	松	뻺		麵		脳		齏	嚻	劉氏		22
51		簷	쐟	罪	莊	ኯ	苹	벆		弒	幫	粬	艦		瓣		靦		眦	闡	衋		2
20		籗	糠	點	細	採	驹	华		忠	霊	雷	鰡		疆		副			鰔	쩷		20
49		籛	欕	型	撫	罴	容	袋		腨	艦	酃	鰛		糊	輲			器	鰕	製		49
48		寰	獢	₩	恶	岜	珊	徽		湍	鬞	輟			舞	離			磁	鄒	群		48
47		鴽	ဴ	棚	噩	牀	嵙	長		糕	緻	響	膃		弫	鰡			怒	쁿	数		47
46		鰈	黜	₩	梅	艦	部	泇		鮰	뻬	鞭	盏		糟	魕			鶅	畿	繳		46
45		鷡	象	細	本	拠	闸	ഞ		膃	盤	麒	盐		瓣	鵩			显	獥	疆		45
44		繎	籅	齷	出	拟	虧	锤		棩	齳	岸	搵		響	龤			温	華	闡		44
43		쩷	鑖	翻	糍	揣	滥	뗸		点	町	灛	맲		戮	Eus.			融	讄	膃ເ		43
42		鼖	鍱	以 院	10[01	瓶	函	秷			臤	恕	置		鷾	麣			噩	闘	ᇓ		42
41		寒	゜	噩	黨		出	督		詘	試	缸	絽		瓣	山田			駁	鯢	歐		41
40		鐖	额	12K	췙图	쀼	卍	胄		温	斌	幫	膉		뭶	艦			興	彩	鯸		40
39		鴽	號	景	鱹	嘂	古	續		膃	訊	紭	韫		쬃	略			题	出			39
38		噩	隙	霖	豐	撇	嫐	뻬		盐	恕	歐	鼦		쬃	鮲		馥		鄱	無		38
37		継	徿	邻	璺	松	華	刪		温	€	群	型		瓣			햁		噩	醞		37
36		綑	耀	窓		₩	轠	富		誋	画	₩ ′	臣		瓣	瞅		迴		丰	黨		36
35		鱡	銸	料	艦	崧	鱦	齫		盘	盆	温	粧		糯	麟		黝		細	188		32
34		瓣	쏆	殿	鯹	二	璽	蠟		黑	蘇	₩	計		鰕	卌		離		綖	***		34
33		篩	徽	粣	甗	删	藾	白		닕	淵	뽩	嗣		競	炽		饒		縣	疆		33
32		譲	쐝	匾	虚	恒	蘋	體		盂	鵽	黒	誕		糊	槲		饑		鮴	靈		32
N F	67	89	69	70	71	72	73	74	75	75	26	77	78	78	79	80	80	81	81	82	83	84	
y ===	9			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	7	<u> </u>	1	1	œ	<u> </u>	1	6		10	}			

点区	48	48	49	50	50	21	52	53	54	22	22	56	57	28	29	9	61	62	63	64	64	65	99	67	
94		傲	辨		KI	脚	個	画			厗	檀	婵	劉	竨	鲫	믰	濼	鲫		斑	攤	腳		94
93		疅	配		妲	阳	紫	迷	寧		锤	犐	甐	凾	餀	솋	泛	淵	嫐		蟿	瀬	船		93
92		世	鄙		些	恒	礟	Щ	壓		哑	光	擬	艦	臣	檄	찄	無	躞		疆	攤	密		92
91		釵	礟		松	驱	鄦	凪	要		뺒	赵	甐	剽	瘀	詸	浜	鮾	輟		颧	欒	ョ		91
90		毎	歐		咝	纪	栅	伟	画		嘾	沿	撰	蹈	쪁	蟶	溟	剙	壓		綳	灅	巴		90
89		德	礟		延	訇	批	叿	世		₩	兴	搟	融		幠	囙	榖	變		羝	攤	짫		83
88		<u>®</u> €	歐		細	П	鳅	刎	Ļ		阜	颛	氫	鰮	쬾	霏	炽	斑	蠳		ተ	攤	弫		88
87		偖	靊		世	幽	₩	七	槶		ᄪ	靊	颖	Ш	蛛	歎	沼	掉	極		抴	凝	醴		87
86		段	鄦		图	靊	旣	龜	×		讏	壨	蟶	豐	ψ	華	胀	興	쌮		畑	鯶	膻		86
85		凾	輕		密	響	紫	长	#		揰	壨	攀	掛	帮	瓕	共	娯	變		理	虁	翘		82
84		極	黨		뀯	讏	钷	쨅	Ħ		車	颛	퐾		型	麺	长	猟	丰富		無	颜	刪		84
83		儲	醧		逐	雪	×	雪	幸		₩į	儎	輕	≕	뗥	嫭	沒	题	婯		猫	廢	頓		83
82		個	酃		四	遻	答	棃	畿		캏	懺	嘘	竖	料	韓	汳	鬞	蒸		劉明	澶	图	標	82
81		假	劉		世	疅	卆	草	壨		回	爤	蝍	苹	맫	雫	只	潂	赵		婚	獞	竳	疁	81
80		圝	严		比	鹽	Ж	温	鬡		瘂	癜	蟬	颱	棌	뼾	织	빧	運		皿	剩	忠	掛	80
79		甌	平		卾	調	卍	ლ	靊		斖	嶇	架	畖	鞑	蟶	脵	浬	凾		響	蟶	霞	採	79
78		僴	剋		世	醫	盤	围以			秢	ۓ	ӝ	맾	茶	檀	浍	盤	灅		颛	興	獭	দ	78
77		多	歐		旨	圝	靿	胍	빹		徆	壨	쌮	胐	丰	橄	洪	短	鵬		計	毈	毙	拉	77
76		俾	剏		堅	鱦	麥	腳	雪		瓶	藜	華		苺	樓	沍	漁	灅		瑕	讏	凼	竚	76
75		刺	账		湿	灔		寅	鄿		删	劅	麯	盤	锤	蘂	沂	滄	꽶		斑	瘠	垂	뮸	75
74		씥	刳		回	豐	女	兴	蓸		读	账	枾	晁	磔	쪨	汪	羆	ঢ়		莊	瘧	鳢	莊	74
73		剒	鯹		迎	뼬	苓	鲫	퀮		軟	鬒	褫	噩	癎	極	汗	嬩	狐		뫠	騨	晒	说	73
72		俶	圖		的	鑩	轞	卿	쁥		亁	攤	鮭	张	核	粼	洪	舼	配		骓	幧	礦	草	72
71		杪	侔		区	些	堊	批	峕		準	癲	퐦	备	椝	橦	垩	溪	巡		瑯	纜	끢	竍	1/
70		夺	刎		忍	鲫	婚	畑	跷		亞	鹰	婇	唰	毗	薬	觝	溅	闘		弫	顚	砂	驟	70
69		鉙	净		坚	靊	恒	銏	杠		回	壓	棐	唱	뺒	黨	阃	頫	礟		開	茶	口		69
68		倪	刋		玩	畻	盘	浧	皅		絚	壨	欬	킳	牵	豐	厩	꽰	业		恕	擛	쩛	覹	89
67		価	攻		矾	趥	荘	偢	柅		颅	蘸	慄	읦	瓡	極		展	遻		黑	搟	₩	魕	67
66		佃	匫		异	靊	體	哌	呾		ء	壓	衶	KII	世	蕦	巴	娯	ᇫ		田	傚	彩	醞	99
65		倚	コ		屷	諩	蠰	Ш	口		亱	颷	槳	财	华	账	罪	é	丰		田	埣	靐	怒	65
64		俥	圁		桕	靊	藅	[7]	亚		막	憊	팪	弎	槟	虁	醽	摇	婭		斑	痼	壨	銏	64
63		俤	凭		拉	患	齏	-{	>>		茶	事	≕	账	型	韓	数	渤	採		松	矮	疆	綳	63
区原	48	48	49	50	20	5	25	53	54	22	22	26	57	58	29	9	61	85	63	64	64	9	99	67	
	1	2			3			_			4					_			_		5				

点区	67	68	69	70	71	72	73	74	75	75	76	77	78	78	79	80	80	81	81	82	83	84	
94	噩	华	贷	盤	抖	曹	鸎	離		鰮	幽	拟		韞	垯		韓		淵	體	饆		94
93	採	첉	珥	無	₩	難	闛	韓		뻶	蹈	捌		龆	赵		囏		燗	急	础		93
92	₩	뾅	龗	Ŕ.	描	斑	口	禅		淵	嬌	捌		熠	匫		闡		濉	编	(曜		92
91	鉙	쩷	丰	讏	亞	鄰	뺆	掣		뾆	뻾	剏		鼠	凰		酃		蹨	驷	瓢		91
90	智	牅	ဴ	鮏	訽	黝	朝	餋		盟	蹨	炰		糊	医		顔		淵江	喪	驅		90
89	谼	繫	鱳	ニ	掛	恒	罂	麵		艦	露	鷡		繻	찚		粗		浀	፨	133 133 134 135		89
88	叫	劉服	釃	骶	存	糠	審	松		龤	拙	裓		榝	怒		類		淵	温	蠝		88
87	弫	操	虁	ዾ	恕	擬	罂	黑		膃	盟	펬		嶽	넖		錦		獙	霊	鼺		87
86	钿	継	籱	盐	椰	蔬	雷	婚		黚	點	测		鷾	医		盟		꺠	雷	聯		86
85	魠	봹	ຼ	缸	啦	糊	剽	薨		艦	出	翘		棩	띯		画		劝	霏	疆		85
84	涎	蘂	疀		核	腄	盟	穀		嘂	盟	三		紭	齿		过		酃	鯅	貀		84
83	採	票	籱	照	描	槽	雷	幏		靐	抵	刔		口	麗		頌		轀	鲫	疆		83
82		粱	類	器	抻	擂	審	貆		iiiiii	膃	腴		徳	- HH		草		酃	谭	疆		82
81		糀	縆	置	垣	藜	畢	艦		龗	鞀	怠		牊	<u> </u>		酮		鱷	喧	櫮		81
80		弧	雛	曲	抑	斯	盤	袾		膃	盟	则		恕	1047 1045		郶		醠	廿	摑		80
79		쌅	虁	出	拉	稇	湿	齛		胐	部	鳯		锚			誳		盐		蜖		79
78		常	篵		茶	膗	骝	神		艦	絽	魍		畿	噩		棩		器	靊	শ		78
77		総	籱	監	뫲	撇	審	換		鵵	岱	叔		뙸	噩		疆		郶	骝	華		77
76		銤	離	出	赵	撇	霄	極		脳	恕	則		毠	噩		淵		量	噜	畾		76
75		勲	***	1m	批	極	蛰	幹		1點	揿	喣		矧	噩		韞		灩	毗	涆		75
74		架	鑑	田	‡	氢	韓	榖		溫	絽	鳯		棩	■		ተ			歐	日本		74
73		鼎	霾	艦	芍	14	跚	夠		#MI	嶲	炽		湖	飄		点		壨	■	立		73
72		鸗	龖	世	ŧΧ	ۓ	莊	乗		加	蠹	'nΊ		談	噩		鷴		武	瓣	鰮		72
71		脒	缬	盘	弎	蒟	甌	半		點	故	蘇		競	137		鄰		灩	齫	轚		71
70		架	籬	₩	黜	丰	匔	誸		鵬	넒	越		胡	**		輺		壨	鑩	豐		70
69		剛	瓣	鰮	艱	蒹	湖	裙		贈	斑	掛		領	ᡂ		點		鑑	蜖	灩		69
89		料	额	鲫	畳	湘	鴗	왮		胐	震	盐		繳	整		麟		盤	瞓	龖		89
67		業	籭	曹	豐	繆	崩	極		膃	紁	栅		禅	噩		轍		職	宇宙	粔		67
99		*	籲	盤	靈	車	紹	裄		黜	型	響		恕	噩		鰡		職	凝	龗		99
65		轣	類	蹈	轣	掘	推	*		胐	附	出		湖	=		韓		艦	靊	謎		65
64		繩	鰈	御	龜	怒	松	袱		鵬	辈	鄰		餟	噩		揣		艦	中間	虁		64
63		籤	轍	滋	鐮	鯉	華	神		嘂	骓	丰		怒	噩		扫		齛	翩	噩		63
区	67	89	69	70	71	72	73	74	75	75	76	77	78	78	79	80	80	81	8	82	83	84	
	9									7				œ			6		10	}			

別売品一覧

- ●プリントカートリッジ+L判フォト光沢用紙(20枚)
 - CJ-250CRP
- ●L判フォト光沢用紙(50枚)

PO-150

※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

- ·HP136プリントカートリッジ3色カラー: お試し用
- ・HP135プリントカートリッジ3色カラー: レギュラーサイズ ※CJ-250CRPに同梱のプリントカートリッジと同等品
- ·HP134プリントカートリッジ3色カラー: ラージサイズ
- ※L判用紙は、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

- ·プレミアムプラスフォト用紙L判(光沢) (L判/100枚)
- ·プレミアムプラスフォト用紙L判(光沢) (L判/40枚)
- ※品切れの際は、ご容赦ください。

本機でご使用になれるプリントカートリッジ 1 個でプリントできる枚数(目安)

	製品に付属の お試し用プリント カートリッジ	カシオ指定別売品		-レット・パッカード プリントカートリッシ	
	HP136	CJ-250CRP	HP134	HP135	HP136
はがき印刷 (宛名・文面の両面印刷)	約200枚	約240枚	約420枚	約240枚	約200枚
写真印刷 SCIDサンプル使用※1	約160枚	約200枚	約300枚	約200枚	約160枚
標準写真印刷 カシオ選定標準10種※2	約100枚	約125枚	約190枚	約125枚	約100枚

• 印刷条件

はがき印刷)

宛名:名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字

差出人: 名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字

文面:「カンタン作成」で「008番」を使用

写真印刷)

- ※1 日本規格協会SCIDサンプルN5を印刷した場合
- ※2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像10種類を印刷した場合

上記のプリントできる枚数は、新しいインクカートリッジを使用して、画面に「インク消耗」のメッセージが表示されるまでの目安です。

印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクが無くなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。

そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。また、夜景など暗い部分の多い文字や画像を印刷したときも、インクを多く消費するため極端に印刷枚数が減る場合があります。

■プリントカートリッジ(1個)で印刷できる枚数の目安例

文面/宛名フォーマット・写真の内容によって印刷枚数が異なります。

			はがき	印刷		
	両面	宛名縦書き	宛名横書き	文面のみ	文面のみ (印刷枚数が少ない例)	写真入り文面
プリント カートリッ ジ 型番		(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	WE TO THE PARTY OF	在中午 在	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HP136 (付属お試し用)	約200枚	約620枚	約1,110枚	約270枚	約130枚	約140枚
HP135	約240枚	約800枚	約1,330枚	約330枚	約160枚	約180枚
HP134	約420枚	約1,330枚	約2,000枚	約570枚	約260枚	約280枚

- ●宛名:名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
- ●差出人:名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字

		写真印刷	
→ 11>, L	写真 L判	標準写真印刷 写真 カシオ選定 L判	印刷枚数が 写真 少ない例 L判
プリント カートリッジ 型番	*1	標準10種 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	*3
HP136 (付属お試し用)	約160枚	約100枚	約50枚
HP135	約200枚	約125枚	約60枚
HP134	約300枚	約190枚	約95枚

- ※1日本規格協会SCIDサンプルN5を使用して測定。
- ※2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像10種類を印刷した場合。
- ※3 日本規格協会SCIDサンプルN8を使用して測定。

仕様

形 式: PCP-49

■入力

キー配列:50音縦配列+数値入力用キー入力方法:ローマ字入力、かな入力変換方式:Al変換、単漢字変換

■辞書

内蔵辞書数:約200000語(派生語含む) 郵便番号辞書数:約122000件

■漢字辞書機能

読み検索

·総画数検索

· 部首検索

・JIS区点コード検索

■文字種

7184文字

漢字:6546文字

JIS第1水準:2965文字 JIS第2水準:3390文字 JIS外:191文字

ひらがな:83文字(全角) カタカナ:86文字(全角) 数字:10文字(全角) アルファベット:52文字(全角)

記号: 407文字(全角)

その他: 外字(48×48ドット)は5文字登録可能

■表示

表示方式:横240×縦80ドット(15桁5行)・モノクロ4階調液晶表示文字構成:16×16ドット、24×24ドット、半角かな拡大機能

三印刷

印刷方式:インクジェット方式 解像度:最大2400×1200dpi

印刷フォーマット: 宛名面……2種類 文面(組み合わせ作成)………22種類

書体:丸ゴシック体、ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体

印刷文字体:標準、白抜、影付、立体、太字

※毛筆流麗体は非対応

印刷文字:7色

印刷機能:デジタル写真印刷(PictBridge対応)

宛名印刷、文面印刷

用紙サイズ: はがき(縦148×横100mm)

A6(縦148×横105mm) L判(縦127×横89mm)

印刷可能枚数:印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

詳しくは181、182ページを参照してください。

■画像入力

対応フォーマット: DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)
PictBridge対応デジタルカメラで撮影した画像
(ただし、文面の写真の対応ファイルサイズは、3M Byte以下)

■文面機能

カンタン作成:184種類

(年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、喪中欠礼)

組み合わせフォーマット:22種類 組み合わせ用イラスト:188種類

・ 作成物を本体3件、外部メモリーに4件記憶(本体保存時は写真を除く)

■住所録機能

宛名を約460件登録可能

(1件あたり、名前(姓+名)5文字、読み8文字、敬称1文字、郵便番号7文字、住所12文字の場合)

■宛名印刷機能

印刷フォーマット……2種類(縦書き/横書き)

■デジタルカメラプリント機能

PictBridge接続による写真プリント

■電源・その他

動作用電源: ACアダプター(AD-3207SA)

消費電力:15W

大きさ: 幅218mm×奥行129mm×高さ151.5mm(ゴム足含む、キャリングハンドル部含まず)

質量:約1.7kg

使用温度:5℃~40℃(使用最適温度:15℃~35℃)

索引

拡大表示

7K71			
記号・アルファベット・数字	>	学習機能	41
記号・アルファヘット・数寸	F	確定	42
〒(郵便番号)	62、77	カタカナを入れる	39
ACアダプター	17	かな入力	146
ACアダプター用端子	15、18	画面の明るさ(コントラスト)	147
JIS外の漢字	164	画面の見かた	28
JIS区点コード	47	漢字辞書機能	44
PictBridge	33、134	漢数字と算用数字を切り替える	97
QR⊐−ド	131	カンタン作成	105
USBメモリー	127、138	カンマとピリオドを入れるには	48
		カンマここうカトを入れるには キー	30
あ行		キーボード	15、30
	63	記号一覧	162
宛名の検索	67	記号を入れる	49
宛名の削除	71	キャリングハンドル	15
宛名の修正	69	組み合わせ作成	104、114
宛名の追加	63	敬称	62
宛名の登録件数	75	検索	67
宛名の内容を確認する	66	候補	42
宛名の複写	70	「故障かな?」と思ったときは	153
宛名面を印刷する	88		
アルファベットを入れる	48	さ行	
イラスト入りデザイン	106		
イラスト見出し	118	削除	71
入れにくい文字	49	宛名	71
印刷	10	差出人	84
宛名面	88	外字	56
写真プリント	134	文面の差出人	130
文面:カンタン作成	113	文字	51
文面:組み合わせ作成	126	作成画面	28
印刷するときの注意事項	26	差出人	77、130
印刷設定	LO	差出人設定	109
宛名	92	差出人だけ印刷する	96
写真プリント	136	差出人の削除	84
文面	113, 126	差出人の修正	83
印刷できる枚数(目安)	20, 181	差出人の登録内容を確認する	81
印刷の濃度	92, 102	差出人の複写	82
オートパワーオフ	19	差出人を登録する	77、130
印刷確認	90	写真入りのデザイン	107
印刷確認画面(印刷イメージ)	81、83、90、126	写真のデータ	33
音声ガイド	12	写真プリント	134
音量ボリューム	12, 15	住所(宛名)	62
日里小りユーム	12, 10	住所(差出人)	77
か行		住所位置の設定	100
		住所録を作る	62
カーソル	29	修正	- .
改行	64、79	宛名	69
外字	53	宛名面の差出人	83
外部メモリー 拡大素子	127、138	外字	56
TU ++-	60		()()

60

使用できる用紙

22

57、76

別売品一覧

181

160

62、72

95

36

58

59

57

52

38

51

72

140

143

85

15

15

22

23

62

44

157

77、78

62

62

146

165

156

98, 99

120

書体(フォント)